


Zeblaze Ares 3 Pro

Instrukcja obsługi





- 1** Ekran
- 2** Przycisk funkcyjny
- 3** Przycisk trybu sportowego

Działanie przycisków



Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny

- 1. Włącz urządzenie
- 2. Wyłącz urządzenie



Naciśnij przycisk funkcyjny

- 1. Włącz ekran
- 2. Powrót
- 3. Powrót do ekranu głównego



Naciśnij przycisk trybu sportowego

- 1. Otwórz interfejs trybu sportowego

Gesty ekranu



Przesuń palcem w górę

- 1. Interfejs komunikatora tekstowego



Przesuń palcem w dół

- 1. Interfejs ustawień



Przesuń palcem w lewo

- 1. Interfejs skrótów



Przesuń palcem w prawo

- 1. Menu główne

Instalacja aplikacji mobilnej

1. Zegarek kompatybilny jest z aplikacją mobilną **FitCloudPro**, którą znajdziesz w App Store, Sklepie Play oraz asystencie Baidu.
2. Na ekranie zegarka możesz wyświetlić także kod QR, który po zeskanowaniu przeniesie Cię do strony pobierania aplikacji.



Wskazówka: Po zainstalowaniu aplikacji podążaj za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona, aby zarejestrować i zalogować się na koncie dla pełnego wykorzystania możliwości smartwatcha oraz aplikacji.

Połączenie z aplikacją mobilną

Sparuj smartfon z zegarkiem za pomocą aplikacji mobilnej **FitCloudPro**.

Jak sparować urządzenia:

Uruchom aplikację >> Urządzenia [Device] >> Rozpocznij wyszukiwanie [Start Search] >> Z listy dostępnych urządzeń wybierz swój zegarek i poczekaj chwilę na sparowanie.

Wskazówki:

1. Aby z powodzeniem sparować urządzenia wymagane będzie uruchomienie modułu Bluetooth na Twoim smartfonie.
2. Jeżeli posiadasz smartfon z systemem Android aplikacja wymagać będzie do prawidłowego działania wyrażenia zgód na dostęp do lokalizacji urządzenia.

Aktualizacja oprogramowania

Kiedy dostępna będzie nowsza wersja oprogramowania aplikacja poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem.

Wskazówki:

1. Aktualizacja oprogramowania możliwa będzie do przeprowadzenia jeżeli stan akumulatora smartwatcha jest wyższy niż 60 %.
2. Podczas procesu aktualizacji na ekranie smartfona wyświetlany będzie pasek postępu instalacji. W trakcie instalacji nie należy wykonywać żadnych czynności na zegarku. Po udanej instalacji smartwatch automatycznie zrestartuje swój system.

Klasa wodoszczelności

Klasa wodoszczelności zegarka: 3 ATM – zegarek odporny jest na zachłapanie oraz wysoki poziom wilgotności. Można w nim myć ręce oraz nosić podczas deszczu i podwyższonej wilgotności powietrza, nie zaleca się jego zanurzania.

Wodoodporność zegarka może zmniejszyć się z upływem czasu.

Wskazówka: Niezalecane jest korzystanie z zegarka podczas gorących kąpiei oraz w saunach. Cząstki pary wodnej są małe i dobrze penetrują wszelkie szczeliny. Para, która dostanie się do wnętrza zegarka może po skondensowaniu spowodować spięcie i uszkodzić urządzenie.

Funkcje zegarka

Zegarek oferuje następujące funkcje:

Połączenia Bluetooth, powiadomienia o wiadomościach, pomiar natlenienia krwi, pomiar pracy serca, monitor snu, ćwiczenia oddechu, tryb ćwiczeń, zdalne wyzwalanie aparatu, kontrola odtwarzacza multimedialnych i inne.

Specyfikacja techniczna



Wymiary koperty zegarka:
46,3 x 46,3 x 14,8 mm



Pojemność akumulatora:
400 mAh



Wersja modułu Bluetooth:
5.2



Rozdzielczość ekranu:
466 x 466 px



Rozmiar ekranu:
1,43 cala



Sensor:
Hx3605

Konserwacja

Postępuj zgodnie z zaleceniami:

1. Utrzymuj zegarek w czystości.
2. Nie narażaj urządzenia na zbytne działanie wody.
3. Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do czyszczenia urządzenia używaj suchej miękkiej ściereczki.

Do cięższych zabrudzeń użyj alkoholu.

Środki bezpieczeństwa

1. Zegarek posiada funkcję pomiaru pracy serca, jego wskazań nie należy jednak traktować jako pomiarów medycznych.
2. Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku problemów technicznych należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
3. Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas podłączyć je do ładowania raz na 3 miesiące, aby zachować dobrą kondycję akumulatora.

Utylizacja



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.



www.zeblaze.com

Dystrybucja:

Fdirect sp. z o.o.

ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź

www.fdirect.pl