


DJI AIR 3S

Skrócona instrukcja uruchomienia


(DJI RC 2)








<https://s.dji.com/guide86>





1






2



3









4



5

Włączanie/wyłączanie: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.







WSPARCIE DJI

ZASUBSKRYBUJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



小红书



DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.
Copyright © 2024 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.



YCBZS00286702