




WIDOK SZCZEGÓŁOWY



Po naprawie przez nieautoryzowanego dostawcę usług, samodzielnej lub nieprofesjonalnej naprawie produktu firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu, obrażenia ani inne problemy związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy produktu, podczas której nie przestrzegano tych instrukcji naprawy i konserwacji. Wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane próbą naprawy produktu przez jakąkolwiek osobę inną niż certyfikowany dostawca usług firmy Samsung nie będą objęte gwarancją.





Aby uzyskać informacje na temat zakupu części i narzędzi, należy odwiedzić stronę internetową <http://www.samsung.com/support>

1. ZESPÓŁ DRZWI




Numer na rys.	Typ	Numer podzespodu	Kod modelu	Kod części	Opis
1	A	1	WW*****A*	DC97-23145A	ZESPÓŁ DRZWI
		2	WW*****T*	DC97-23145B	ZESPÓŁ DRZWI
	B	1	WW*****G*	DC97-23144A	ZESPÓŁ DRZWI
2	WSZYSTKIE MODELE			DC34-00028B	PRZEŁĄCZNIK BLOKADY DRZWI

2. FARTUCH_PRALKA



Numer na rys.	Typ	Kod modelu	Kod części	Opis
1	A	WW11BB7*****	DC97-18852C	FARTUCH_PRALKA
		WW11BB9*****		
	B	WW11BB5*****	DC64-03988A	FARTUCH
		WW11BBA*****		
2	WSZYSTKIE MODELE		DC91-12078D	OBRĘCZ FARTUCHA DO FORNTU
3	WSZYSTKIE MODELE		DC97-14618A	OBRĘCZ FARTUCHA DO ZESPOŁU PIORĄCEGO

3. SZUFLADA




Numer na rys.	Typ	Numer podzespółu	Kod modelu	Kod części	Opis
1	A	1	WW11BB904DGH	DC97-23345A	SZUFLADA
		2	WW11BB904AGB	DC97-23345B	SZUFLADA
		3	WW11BB904AGE	DC97-23345C	SZUFLADA
			WW11BB704DGW		
			WW1BBB704AGW		
		4	WW11BB704AGB	DC97-23345E	SZUFLADA
		5	WW11BB704AGE	DC97-23345F	SZUFLADA
			WW11BB704DGE		
			WW1EBB704AGE		
		6	WW11BB504AAW	DC97-23345K	SZUFLADA
			WW11BB504DTW		

Numer na rys.	Typ	Numer podz-espółu	Kod modelu	Kod części	Opis
1	A	6	WW11BB504CAW	DC97-23345K	SZUFLADA
			WW11BB504ATW		
			WW1EBB504AAW		
			WW11BB504DAW		
		7	WW11BBA049AB	DC97-23345P	SZUFLADA
			WW11BBA047AB		
			WW11BBA046AB		
		8	WW11BBA046AE	DC97-23345Q	SZUFLADA
			WW11BBA047AE		
			WW1EBBA049AE		
		9	WW11BBA046AW	DC97-23345N	SZUFLADA
			WW11BBA047TW		
			WW11BBA047AW		
			WW11BBA046TW		
			WW1BBBA049AW		
		10	WW11BB504AAB	DC97-23345L	SZUFLADA
			WW11BB504DAB		
			WW11BB504DAE	DC97-23345M	SZUFLADA
	B	1	WW11BGA046AE	DC97-22416A	SZUFLADA
			WW11BGA049AE		
			WW11BGA046AT		
			WW11BGA046TT		
			WW11BGA047AE		
			WW11BGA049TE		
		2	WW11BGA046AX	DC97-22401B	SZUFLADA
			WW11BGA049AX		
	C	1	WW11BB944DGH	DC97-23341A	SZUFLADA
			WW11BB944AGH		
			WW11BB944CGH		
			WW1EBB944AGH		
		2	WW11BB944DGB	DC97-23341B	SZUFLADA
			WW11BB944AGB		
		3	WW11BB944DGE	DC97-23341C	SZUFLADA
		4	WW11BB944AGM	DC97-23341D	SZUFLADA
			WW11BB944DGM		
		5	WW11BB744AGW	DC97-23341E	SZUFLADA
			WW11BB744CGW		
			WW11BB744DGW		



Numer na rys.	Typ	Numer podz-espółu	Kod modelu	Kod części	Opis
1	C	6	WW11BB744CGB	DC97-23341F	SZUFLADA
			WW11BB744DGB		
			WW11BB744AGB		
		7	WW11BB744CGE	DC97-23341G	SZUFLADA
			WW11BB744DGE		
			WW11BB744AGE		
		8	WW11BB534DAW	DC97-23341H	SZUFLADA
			WW11BB534DTW		
		9	WW11BB534AAB	DC97-23341J	SZUFLADA
			WW11BB534DAB		
		10	WW11BB534AAE	DC97-23341K	SZUFLADA
			WW11BB534DAE		
			WW11BB534CAE		

4. ZESPÓŁ OBUDOWY-SZUFLADY



Numer na rys.	Typ	Kod modelu	Kod części	Opis
1	A	WW1****0****	DC97-23145A	OBUDOWA SZUFLADY
2		WW1****0****	DC97-17347A	ZESPÓŁ OBUDOWY-SZUFLADY
1	B	WW1****3****	DC61-05577A	OBUDOWA SZUFLADY
		WW1****4****		
2		WW1****3****	DC97-22239A	ZESPÓŁ OBUDOWY-SZUFLADY
		WW1****4****		

5. FILTR POMPY SPUSTOWEJ



Numer na rys.	Typ	Numer podz-espółu	Kod modelu	Kod części	Opis
1	WSZYSTKIE MODELE			DC97-15695A	FILTR POMPY SPUSTOWEJ