



Słuchawki Bluetooth  
HPBT05FZ  
Instrukcja obsługi

## Wygląd produktu



- 1.Obszard lewej słuchawki: Włącz / Wyłącz, Następny utwór
- 2.Obszar dotykowy prawej słuchawki: Wł. / Wył., powrót do początku bieżącego utworu, poprzedni utwór.
- 3.Przycisk aktywacji wyszukiwania Bluetooth
- 4.Port USB typu C

### Zawartość opakowania:

- 1 x etui ładujące
- 1 x słuchawki (prawa i lewa)
- 1 x kabel USB typu C do ładowania

UWAGA Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśma, plastikowe arkusze, druciane opaski i przywieszki, nie są częścią tego produktu i należy je wyrzucić.

## Włączanie zasilania

Słuchawki Bluetooth® działają z kablem ładującym USB typu C (w zestawie) lub z zasilaczem USB (brak w zestawie) 5.0V =1A.

## Ładowanie

Aby naładować etui ładujące oraz słuchawki :

- 1.Upewnij się, że wyłączyłeś Bluetooth® przed ładowaniem etui zestawu słuchawkowego.
- 2.Włóż małą końcówkę kabla USB typu C (w zestawie) do portu ładowania USB typu C.
- 3.Podłącz drugi koniec kabla do portu USB komputera podczas jego pracy lub do zasilacza USB podłączonego do gniazdka ściennego.
- 4.Dioda LED miga powoli, gdy słuchawki są ładowane i pozostaje zapalona, gdy słuchawki zostały w pełni naładowane.
- 5.Aby naładować słuchawki należy upewnić się, że etui jest naładowane, a następnie włożyć słuchawki do etui.

Uwaga. Po 5 minutach bezczynności słuchawki wyłączą się automatycznie.

Uwaga. Nieprawidłowe działanie lub utrata pamięci mogą być spowodowane silnymi zakłóceniami lub wyładowaniami elektrostatycznymi. W przypadku wystąpienia nieprawidłowych funkcji należy wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie lub odłączyć kabel USB.

Jeżeli słuchawki nie będą używane przez dłuższy czas, należy ładować je raz na trzy miesiące, aby zachować żywotność akumulatora!

## OSTRZEŻENIE

- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Baterię należy wymieniać wyłącznie na taką samą lub równoważną (Dotyczy wyłącznie instrukcji serwisowych; bateria nie jest przeznaczona do wymiany przez użytkownika).
- Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Należy zachować minimalną odległość wokół urządzenia w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji;
- Wentylacja nie powinna być utrudniana przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusami, zasłonami itp;
- Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece;
- Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób.

UWAGA: Zbyt wysoki poziom głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

## FUNKCJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ (BLUETOOTH®)

- 1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (3) na słuchawkach. Dioda LED zacznie migać.
- 2.Aktywuj funkcję Bluetooth® na urządzeniu osobistym (smartfonie, odtwarzaczu MP3 itp.) i upewnij się, że znajduje się ono w trybie wykrywania.
- 3.Potwierdź parowanie lub wybierz nazwę Bluetooth® "(HPBT05FZ)", aby połączyć odtwarzacz ze słuchawkami.
- 4.Jeśli parowanie się powiedzie, dioda Bluetooth® przestanie migać. Można odtwarzać plik audio lub wideo.
- 5.Aby przerwać połączenie ze słuchawkami, rozłącz Bluetooth w odtwarzaczu audio.

## Uwagi:

- Po włączeniu słuchawki automatycznie wyszukują urządzenie, z którym zostały wcześniej połączone.
- Jeśli urządzenie Bluetooth® wymaga hasła, domyślne hasło to 0000.

## Wyłączanie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy słuchawek, aby je wyłączyć do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego informującego o wyłączeniu słuchawek.

## Sterowanie muzyką za pomocą słuchawek:

Aby odtworzyć następny utwór, dotknij dwukrotnie obszaru dotykowego lewej słuchawki (1). Aby wrócić do początku bieżącego utworu, dotknij dwukrotnie obszaru dotykowego słuchawki(2). Aby odtworzyć poprzedni utwór, ponownie dwukrotnie dotknij obszar dotykowy prawej słuchawki.

## Odbieranie połączeń telefonicznych

Słuchawki umożliwiają odbieranie połączeń telefonicznych. Aby odbierać połączenia bezpośrednio ze słuchawek, dotknij obszar dotykowy dowolnej słuchawki. (1 lub 2).

## Specyfikacja

- Technologia Bluetooth® 5.1

- Zakres częstotliwości Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz

- Przesyłana moc: 8,5 dBm

- Czas ładowania: około 1,5 godziny

- Czas odtwarzania: do 4 godzin

- Efektywna odległość: 10m (w linii prostej bez przeszkód)

- Wejście etui: 5.0V = 0A

- Wejście słuchawek: 5.0

- Wyjście obudowy: 5.0

- Pojemność akumulatora etui: 3,7 V == 180 mAh, wbudowany akumulator litowo-jonowy polimerowy

- Pojemność akumulatora słuchawek: 3,7 V == 25 mAh na każdą słuchawkę, wbudowany akumulator litowo-jonowy polimerowy

## Czyszczenie i konserwacja

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć słuchawki/etui i odłączyć kabel zasilający.

2. Słuchawki/etui należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Jeżeli produkt jest mocno zabrudzony można użyć lekko wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć do sucha.

- Nigdy nie używaj alkoholu, benzyny, rozpuszczalników, środków czyszczących lub innych produktów chemicznych.

- Nie używaj sprężonego powietrza do usuwania kurzu.

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

**Lexibook Limited** niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **Słuchawki Bluetooth, Model HPBT05FZ** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Lexibook>

Adres producenta: 6 avenue des Andes Bâtiment 1191940 Les Ulis – France  
(Adres: 6 avenue des Andes Budynek 1191940 Les Ulis - Francja)

Częstotliwość radiowa: 2402 - 2480 MHz  
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 8.5dBm

Producent: Lexibook Limited  
Adres: 6 avenue des Andes Bâtiment 1191940 Les Ulis – France  
(Adres: 6 avenue des Andes Budynek 1191940 Les Ulis - Francja)

Importer: INNPRO Robert  
Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)



## Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /  
producenta dostępne na stronie internetowej  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>



## **Akumulator LI-ION**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## **Akumulator LIPO**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

