

Xblitz®

SNAKE MOJO

BEDIENTUNGSANLEITUNG

DE



Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts, drahtlose Kopfhörer
Xblitz Snake Mojo.
Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und Sicherheitsmaßnahmen,
bevor Sie das Gerät verwenden.

01. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die Kopfhörer korrekt und sicher nutzen zu können. Beachten Sie folgende Hinweise:
1. Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer angemessen ein.
2. Bei Gefahr müssen die Kopfhörer sofort ausgeschaltet werden.
3. Die Kopfhörer zur Musikwiedergabe oder zum Telefonieren beim Autofahren nicht verwenden.
4. Halten Sie das Gerät fern von Kindern, um die aus der unsachgemäßen Verwendung resultierende Gefahr zu vermeiden.
5. Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen und schlagen Sie sie nicht gegen harte Oberflächen. Dies kann das Headset dauerhaft beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
6. Die Kopfhörer bei Reinigung vor Wasser schützen, um Schallverzerrungen und Beschädigung der Kopfhörer zu vermeiden.
7. Vermeiden Sie zu hohe Lautstärke, bei der Sie Ihre Umgebung nicht mehr akustisch wahrnehmen. Beim Ohrensäusen oder bei zu hoher Lautstärke sollten Sie diese sofort verringern.
8. Entfernen Sie die Kopfhörer, wenn Sie sich unwohl fühlen, Reizung oder andere unerwünschte Reaktionen feststellen.
9. Die empfohlene Betriebstemperatur beträgt 0-35 ° C. Eine Kälte, Überhitzung oder hohe Umgebungstemperatur kann die Batteriebensdauer verkürzen und den Betrieb des Geräts beeinträchtigen.
10. Entfernen Sie die Kopfhörer, wenn Sie sich unwohl fühlen, Reizung oder andere unerwünschte Reaktionen feststellen.
11. Verwenden Sie während eines Gewitters keine Kopfhörer.
12. Laden Sie die Kopfhörer auf, bevor Sie sie wieder einschalten, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.

02. HAUPTFUNKTIONEN

1. Kabellose Musikwiedergabe vom Handy.
2. Führen von Gesprächen ohne Kabeleinsatz.
3. Praktisches Lade-Étui.
4. Ansagen in englischer Sprache über Akku-Batterie, eingehende Verbindungen, Ausschalten des Gerätes usw.

03. KOPFHÖRER - ELEMENTE

1. Kopfhörer
2. Lade-Étui
3. USB Ladekabel
4. Bedienungsanleitung

04. VERWENDUNGSMETHODE

1. Ziehen Sie das Isolierband von den Kopfhörern ab und legen Sie sie wieder in die Hülle, um beide Kopfhörer aufzuladen.
Achtung: Wenn das Gerät nach dem Einsetzen in das Gehäuse nicht aufgeladen wird, schließen Sie das USB-Kabel an, um das Gehäuse aufzuladen.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse und die Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sind.
3. Nachdem Sie die Kopfhörer aus dem Gehäuse genommen haben, leuchtet eine blaue LED-Diode auf und es ertönt die Meldung „Power On“, die angibt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
4. Wenn die LED-Dioden blau blinken, bedeutet dies, dass das Gerät zum Koppeln bereit ist.
5. Schalten Sie Bluetooth in Ihrem Telefon ein und wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte Xblitz Snake Mojo. Wenn die Kopfhörer mit dem Telefon gekoppelt sind, erlöschen die LED-Anzeigen und die Informationen zur Verbindung (z. B., „Das Gerät ist verbunden, 100%“ verbleibender Akku“) wird im BT-Menü Ihres Telefons angezeigt.
6. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, nachdem sie in die Tasche gesteckt wurden.
7. Wenn Sie die Kopfhörer wieder aus der Hülle nehmen, werden sie automatisch eingeschaltet und mit Ihrem Telefon gekoppelt.
8. Um die Kopfhörer manuell einzuschalten, halten Sie die Haupttaste am rechten und linken Kopfhörer drei Sekunden lang gedrückt oder bis zu dem Moment, an dem die Meldung „Power On“ angezeigt wird und 2 Sekunden lang ein blaues Licht blinkt.
9. Um die Kopfhörer manuell auszuschalten, halten Sie die Haupttaste am rechten und linken Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt oder bis 2 Sekunden lang ein rotes Licht blinkt.
10. Um die Spur zu ändern, drücken Sie zweimal die Haupttaste am rechten Kopfhörer. Um die vorherige Spur zu wechseln, drücken Sie zweimal die Haupttaste am linken Kopfhörer.

11. Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die Haupttaste am Kopfhörer.
12. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Haupttaste am Kopfhörer.
13. Um den Anruf abzulehnen, halten Sie die Haupttaste am Kopfhörer 1 Sekunde lang gedrückt.
14. Um das Wählen der Nummer abzubrechen, drücken Sie die Haupttaste am Kopfhörer 1 Sekunde lang.
15. Um den Sprachassistenten einzuschalten, drücken Sie die Haupttaste am Kopfhörer 1,5 Sekunden lang. Beim Einschalten der Funktion gibt das Gerät einen kurzen Ton aus.
16. Alarm bei niedrigem Batteriestand: Wenn die Kopfhörer unter 20% liegen, blinken alle 5 Sekunden rote LED-Dioden und alle 60 Sekunden ertönt die Meldung „Battery Low“.
17. Kritischer Akku: Wenn der Akku der Ohrhörer vollständig leer ist, werden sie automatisch ausgeschaltet.
18. Wenn Sie die Kopfhörer wieder aus der Hülle nehmen, werden sie automatisch mit Ihrem Telefon gekoppelt.

05. AUFLADEN

1. Stecken Sie beide Kopfhörer in den Ladekoffer und schließen Sie den Deckel, um den Ladevorgang zu starten.
2. Während des Ladevorgangs leuchten die Kopfhörer-LED-Dioden rot.
3. Nach Beendigung des Ladevorgangs werden die Dioden ausgeschaltet.
3. Um den Akku des Gehäuses aufzuladen, schließen Sie ihn mit einem USB-Kabel vom Typ „C“ an eine Stromquelle an.
4. Die LED am Gehäuse leuchtet blau und erlischt nach Abschluss des Ladevorgangs.
Zurücksetzen auf Standardeinstellungen
1. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, drücken Sie die Haupttaste, um sie auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt oder bis zu einem Moment, an dem die rote und die blaue Diode dreimal blinken.
2. Nach dem Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen wird die Lautstärke auf den Standardpegel zurückgesetzt.
3. Die BT-Pairing-Einstellungen werden nach dem Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
4. Nach dem Einschalten wechseln beide Kopfhörer automatisch in den Pairing-Modus.

BEACHTUNG! Wenn sich die Kopfhörer nach Verwendung des Geräts nicht mit dem Gehäuse verbinden, nicht aufladen oder überhaupt nicht einschalten können, kann dies an der Oxidation der Magnete an den Kopfhörern liegen. Um das Problem zu lösen, Wischen Sie den Magneten an den Kopfhörern und der Hülle mit einem Alkoholtupfer ab.

06. TECHNISCHE DATEN

BT-Version:	5.0
BT Verbindungsbereich:	10M
Ladespannung:	3,7 V
Akkukapazität des Kopfhörers:	30 mAh
Batteriekapazität des Gehäuses:	300 mAh
Ladezeit:	Ca. 1,5 Stunden
Wiedergabedauer:	Ca. 4 Stunden
Anruflzeit:	Ca. 4 Stunden
Wasserdicht:	IPX4
USB-Ladegerät-Eingang:	Typ C

07. GARANTIESCHEIN/ REKLAMATIONEN


Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie. Die Garantiebedingungen sind auf der Website verfügbar: <https://xblitz.pl/warranty/>
Beschwerden sollten mit dem Beschwerdeformular eingereicht werden welches unter <http://reklamacje.kgktrade.pl/> gefunden werden kann.

Kontaktdaten und die Adresse des Dienstes finden Sie auf der Website: www.xblitz.pl

Spezifikationen und Inhalt des Kits können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten.

Hersteller:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Ujastek 5B,
31-752 Kraków
Polen

Hergestellt in P.R.C.



Xblitz®

SNAKE MOJO

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HU



Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük, hogy megvásárolta az Xblitz Snake Mojo vezeték nélküli fülhallgatót.
Kérjük, olvassa el a mellékelt utasításokat és biztonsági intézkedéseket a készülék használata előtt.

01. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A fülhallgató megfelelő és biztonságos használatához olvassa el az alábbi utasításokat. A készülék használatakor kövesse az alábbi szabályokat:
1. A fülhallgató használata közben, állítsa be megfelelően a hangerejt.
2. Vészhelyzetben hagyja abba a készülék használatát hogy biztosítsa az Ön biztonságát.
3. Ne használja a készüléket zenehallgatásra, hívások kezdeményezésére vagy fogadására autózvezetés közben.
4. Helyezze a terméket a tartozékokkal együtt egy helyre, amely hozzáférhetetlen a gyermekek számára, a helytelen használat által okozott veszély elkerülése érdekében.
5. Ne ejtse le a fülhallgatót, és ne ütközzön kemény felület ellen, mert ez tartósan károsíthatja a fülhallgatót és érvénytelenítheti a garanciát.
6. Tisztítás közben akadályozza meg a víz bejutását a fülhallgatóba, mert ez hang torzulást okozhat, vagy a készülék károsodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.
7. Kerülje a hangerő túl magasra állítását, vagyis arra a szintre amely lehetetlenné teszi, hogy bármit is halljon maga körül. Ha zümmögő zajt hall a füleiben, vagy úgy érzi, hogy a hangerő túl magas, azonnal csökkentenie kell a hangerőt.
8. Hagyja abba a készülék használatát, ha kifejezett kényelmetlenség, irritáció vagy más nem kívánt tényező reakció tapasztalható.
9. Az ajánlott üzemi hőmérséklet 0-35 ° C. Hideg, túlmelegedés vagy magas környezeti hőmérséklet lerövidítheti az akkumulátor élettartamát, és befolyásolhatja a készülék működését.
10. A fülhallgatót túlzott túlmelegedés esetén, azonnal hagyja abba a használatát és tegyen kapcsolatotba a hivatalos szervizközponttal.
11. Ne használjon fülhallgatót vihar idején.
12. Ha hosszabb ideig nem használja, töltsse fel a fülhallgatót, mielőtt újra bekapcsolná őket.
02. FŐBB JELLEMZŐK
1. A készülék képes vezeték nélküli zenelejátszásra a telefonról.
2. A készülék képes vezeték nélküli telefonhívások kezdeményezésére.
3. Praktikus fülhallgató töltőtök.
4. Angol hangűzenetek, amelyek jelzik az elemek állapotát, bejövő hívás csatlakozását, szétkapcsolást stb.
03. A CSOMAG TARTALMA
1. Fülhallgató
2. Fülhallgató töltőtök
3. USB kábel
4. Használati utasítás

04. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Vegye le a szigetelőszalagot a fülhallgatóról, és helyezze vissza a töltőháza, hogy töltsse fel mindkét fülhallgatót.
FIGYELEM: Ha a készülék nem töltődik fel, ha a tokba helyezi, akkor csatlakoztassa az USB tápkábelét a tok tápsatlakozójához.
2. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a tok és a fülhallgató teljesen fel van-e töltve.
3. Miután kivette a fülhallgatót a tokból, egy-két LED-nek villognia, valamint "Power on" üzenetet bocsát ki, ami azt jelenti, hogy a készülék be van kapcsolva.
4. Ha a fülhallgató LED-jei két színnel villognak, a készülék készen áll a párosításra.
5. Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a telefonján és az elérhető eszközök listáján, a telefonhoz való csatlakozáshoz válassza az Xblitz SNAKE MOJO lehetőséget. Ha a fülhallgatót párosítja a telefonnal, a rajtuk lévő LED-ek nem villognak, és a megfelelő információk (pl. "Az eszköz csatlakoztatva van, marad az akkumulátor 100%-a") a telefon Bluetooth-kapcsolati menüjében jelenik meg.
6. A fülhallgató automatikusan kilép a kikapcsolási állapotba, amikor be vannak helyezve a tokba.
7. A fülhallgató következő kivételén a tokból, automatikusan bekapcsolja őket, és újra párosítja őket a telefonjával.
8. A fülhallgató kézi bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb oldali és bal fülhallgató fő gombját három másodpercig, vagy addig, amíg meg nem jelenik a „Power On” felirat, és a kék fény 2 másodpercig villog.
9. A fülhallgató kézi kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb és a bal fülhallgató főgombját 5 másodpercig, vagy amíg a piros lámpa 2 másodpercig villog.
10. Műsorszámváltáshoz nyomja meg a jobb oldali fülhallgató fő gombját, az előző műsorszámhoz való ugráshoz nyomja meg kétszer a bal fülhallgató fő gombját.
11. A hívás fogadásához nyomja meg a kézbeselő fő gombját.
12. A hívás befejezéséhez nyomja meg a kézbeselő fő gombját.
13. Hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig a fülhallgató fő gombját.
14. A tárcsázás megszakításához nyomja meg a fülhallgató fő gombját 1 másodpercig.
15. A hangszegély aktiválásához nyomja meg 1,5 másodpercig a fülhallgató fő gombját. A funkció aktiválását rövid csipogás előzi meg.
16. Alacsony akkumulátorszintűriasztás: Ha a fülhallgató kevesebb, mint 20% akkumulátorral rendelkezik, a készülék piros lámpája 5 másodpercenként villog, a fülhallgató pedig 60 másodpercenként az „Battery Low” feliratot jeleníti meg.
17. Az akkumulátor kritikus állapota: ha a fülhallgató teljesen lemerült, automatikusan kikapcsol.
18. A fülhallgató újbóli kivétel a készülékből automatikusan bekapcsol, és újra párosítja a telefont.

05. TÖLTÉS

1. Helyezze az a jobb oldali és bal fülhallgató a töltőtokba, és a töltés megkezdéséhez zárja le a fedelet. Töltés közben a fülhallgató LED-jei pirosra váltanak.
2. A töltés befejeztével a fény kialszik.
3. A tokban lévő akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa az áramforráshoz egy USB Type-C kábellet.
4. A ház LED-lámpája töltés közben kékre vált, és a töltés befejeztével kialszik.

Gyári beállítások visszaállítása

1. Ha a fülhallgató ki van kapcsolva, a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a fő gombot 10 másodpercig, vagy addig, amíg a piros és a kék lámpa egymás után 3-szor felvillan.
2. A gyári beállítások visszaállítása után a fülhallgató hangereje visszatér a normális szintre.
3. A fülhallgató párosítási beállításai visszaállnak, amikor visszaállítja a fülhallgató gyári beállításait.
4. Bekapcsoláskor mindkét fülhallgató automatikusan párosítási módba kapcsol.

FIGYELEM! Ha a fülhallgató hosszabb ideig tartó használatát után a fülhallgató nem csatlakozik a tokhoz, nem töltődik vagy nem kapcsolhat be, annak oka lehet a fülhallgató mágnesének oxidációja. A probléma megoldásához törölje át a fülhallgatót és a tok mágnesét nedves törlőkendővel alkohollal.

06. MŰSZAKI ADATOK

BT verzió:	5,0
BT hatótávolság:	10M
Töltési feszültség:	3,7 V
Fülhallgató akkumulátor kapacitása:	30 mAh
A tok akkumulátorának kapacitása:	300 mAh
Töltési idő:	kb. 1,5 óra
Járatékidő:	kb. 4 óra
Beszélgetési idő:	kb. 4 óra
Vízállóság:	IPX4
USB töltő bemenet:	C típusú USB

Gyártó:
KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B,
31-752 Kraków,
Lengyelország

Készült P.R.C.



Xblitz®

SNAKE MOJO

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SK



Vážení zákazníci,
Děkujeme, že ste si kúpili náš produkt, bezdrôtové slúchadlá Xblitz Snake Mojo.
Pred použitím zariadenia si prečítajte nasledujúce pokyny a bezpečnostné opatrenia.

01. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak chcete správne a bezpečne používať súpravu slúchadiel, prečítajte si tento návod na obsluhu a dodržujte nasledujúce pravidlá:
1. Pri používaní súpravy slúchadiel správne nastavte hlasitosť.
2. Ak ste v nebezpečenstve, okamžite prestaňte slúchadlá používať.
3. Nepoužívajte súpravu slúchadiel na počúvanie hudby alebo telefonovanie, keď soferujete auto.
4. Súprava a jej príslušenstvo skladujte na mieste, ktoré nie je prístupné deťom, aby sa zabránilo nebezpečenstvu spôsobenému nesprávnym používaním.
5. Sadu nenechajte spadnúť a slúchadlami nedotýkajte tvrdoého povrchu, môže to spôsobiť trvalé poškodenie súpravy a stratu záruky.
6. Pri čistení nezabudnite do slúchadiel naliať vodu, pretože by to mohlo spôsobiť skreslenie zvuku alebo dokonca stratu záruky.
7. Skontrolujte, či sú slúchadlá na nastavovaní hlasitosti na najvyššiu úroveň. Teda úroveň, na ktorej nepočujete žiadne ďalšie okolité zvuky. V prípade pocitu bolesti alebo brumu v ušiach okamžite znížte hlasitosť.
8. Ak pociťujete nepohodlie, podráždenie alebo iné nežiaduce reakcie, prestaňte slúchadlá používať.
9. Odporúčany teplotný rozsah je 0-35 ° C. Prechladenie, prehriatie alebo vysoké teploty prostredia môžu skrátiť životnosť batérie a ovplyvniť prácu prístroja.
10. Ak sa slúchadlá nadmerne zahrievajú, okamžite ich prestaňte používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
11. Nepoužívajte súpravu počas burky.
12. Po dlhšom nepoužívaní slúchadiel ich pred opätovným zapnutím nabite.

02. HLAVNÉ FUNKCIE ZARIADENIA

1. Bezdrôtové prehrávanie hudby z telefónu.
2. Telefonovanie pomocou súpravy slúchadiel.
3. Slikovné puzdro slúžiaca na nabitie slúchadiel.
4. Hlasové príkazy v angličtine informujúce o batérii, prichádzajúcich hovoroch, odpojení a pripojení zariadenia atď.

03. ZÁHRNUTÉ V SÚPRAVE

1. Slúchadlá
2. Puzdro na slúchadlá s funkciami nabíjania
3. USB kábel
4. Uživatelská príručka

04. POUŽÍVANIE ZARIADENIA

1. Odlepte izoláciu pásku zo slúchadiel a vložte ich späť do puzdra, aby ste mohli začať nabíjať. Počas nabíjania sa LED diódy slúchadiel rozsvietia načerveno.
Upozornenie: Ak sa súprava po vložení do puzdra nenabíja, pripojte kábel USB a puzdro nabite.
2. Pred prvým použitím skontrolujte, či sú puzdro a slúchadlá úplne nabité.
3. Po vybratí slúchadiel z puzdra sa rozsvietí modrá dióda LED a zaznie správa „Power on“, ktorá oznamuje, že zariadenie je zapnuté.
4. Keď LED diódy blikajú namodro, znamená to, že zariadenie je pripravené na spárovanie.
5. Zapnite vo svojom telefóne Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyberte Xblitz Snake Mojo. Keď sa slúchadlá spárujú s telefónom, kontrolky LED zhasnú a informácie o pripojení (napr., „Zariadenie je pripojené, 100%“ zostávajúcej batérie“) sa zobrazia v ponuke BT na telefóne.
6. Po vložení do puzdra sa slúchadlá automaticky vypnú.
7. Ak slúchadlá vyberiete z puzdra znova, automaticky sa zapnú a spárujú s telefónom.
8. Ak chcete slúchadlá zapnúť manuálne, stlačte a podržte hlavné tlačidlo na pravom a ľavom slúchadle po dobu troch sekúnd alebo až do okamihu, keď červená a modrá dióda trikrát bliknú.
9. Ak chcete slúchadlá vypnúť manuálne, stlačte a podržte hlavné tlačidlo na pravom a ľavom slúchadle po dobu 5 sekúnd alebo dovtedy, kým po dobu 2 sekúnd neblíkajú červené svetlo.
10. Ak chcete zmeniť stopu, dvakrát stlačte hlavné tlačidlo na pravom slúchadle. Ak chcete prepnúť na predchádzajúcu stopu, dvakrát stlačte hlavné tlačidlo na ľavom slúchadle.
11. Ak chcete prijať telefón, stlačte hlavné tlačidlo na slúchadle.
12. Hovor ukončíte stlačením hlavného tlačidla na slúchadle.
13. Hovor odmietnete stlačením a podržaním hlavného tlačidla na slúchadle na 1 sekundu.
14. Ak chcete zrušiť vytáčanie čísla, stlačte na 1 sekundu hlavné tlačidlo na slúchadle.
15. Ak chcete zapnúť hlasového asistenta, stlačte na 1,5 sekundy hlavné tlačidlo na slúchadle. Po zapnutí tejto funkcie vydá prístroj krátky zvuk.
16. Alarm nízkej batérie: Ak sú slúchadlá pod 20%, každých 5 sekúnd budú blikať červené LED diódy a každých 60 sekúnd budú slúchadlá vydávať správu „Battery Low“.
17. Kritická batéria: Keď sa slúchadlá úplne vybijú batéria, automaticky sa vypnú.
18. Po opätovnom vybratí slúchadiel z puzdra sa slúchadlá automaticky spárujú s telefónom.

05. NABÍJANIE

1. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt, aby sa mohlo začať nabíjať. Počas nabíjania sa LED diódy slúchadiel rozsvietia načerveno.
2. Po ukončení nabíjania sa diódy vypnú.
3. Ak chcete nabiť batériu, pripojte ju k zdroju napájania pomocou kábla USB typu C.
4. LED svetlo na puzdre sa rozsvieti na modro a po dokončení nabíjania zhasne.
Obnovuje sa predvolené nastavenie
1. Keď sú slúchadlá vypnuté, môžete ich resetovať na pôvodné nastavenia stlačením hlavného tlačidla a podržaním na 10 sekúnd alebo až do okamihu, keď červená a modrá dióda trikrát bliknú.
2. Po obnovení predvolených nastavení sa hlasitosť vráti na štandardnú úroveň.
3. Predvoľby párovania BT sa obnovia po obnovení predvolených nastavení.
4. Po zapnutí prejdú obe slúchadlá automaticky do režimu párovania.

POZOR! Ak sa slúchadlá po použití setu nepripoja k puzdru, nenabíjajú sa a alebo sa vôbec nedajú zapnúť, môže to byť spôsobené oxidáciou magnetov na slúchadlách. Problém vyriešite tak, že alkoholovým tampónom utriete magnet na slúchadlách a puzdre.

06. ŠPECIFIKÁCIA

Verzia BT	5.0
Rozsah pripojenia BT	10 metrov
Nabíjacie napätie	3,7 V
Kapacita batérie slúchadiel	30 mAh
Kapacita batérie v puzdre	300 mAh
Doba nabíjania	Okolo 1,5h
Čas prehrávania	Okolo 4h
Čas volania	Okolo 4h
Vodeodolný	IPX4
USB nabíjací vstup	Typ C

07. REKLAMAČNÉ KARTA / ZÁRUKY

Na kartičku sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Podmienky záruky nájdete na adrese: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamácie by mali byť hlásené pomocou formulára sťažnosť na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl>

Podrobnosti, kontakt a adresa webu nájdete na webovej stránke: www.xblitz.pl

Špecifikácie a obsah súpravy môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, ospravedlňujeme sa za prípadné neprijemnosti.

Symbol preškrtnutého koša označuje, že nepoužiteľné elektrické alebo elektronické zariadenia, ich príslušenstvo (napr. Napájacie zdroje, šnúry) alebo komponenty (napríklad batérie, ak sú súčasťou dodávky) nemôžu byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Správne opatrenia v prípade nutnosti likvidácie zariadení alebo komponentov (napríklad batérií) alebo ich recyklácia spočíva v tom, že zariadenie bude umiestnené do zberného miesta, kde budú zariadenie bezplatne prijaté. Likvidácia podľa jeho prepracovanému zneniu smernice WEEE (2012/19 / EU) a smernice o batériách a akumulatoroch (2006/66 / ES). Správna likvidácia zariadení zabraňuje degradácii prírodného prostredia. Informácie o zberných miestach zariadení vydávaných príslušné miestne úrady. Nesprávna likvidácia odpadu je ohrozená sankciami stanovenými právnymi predpismi platnými v danej oblasti.

Výrobca:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Ujastek 5B,
31-752 Krakow
Poľsko

Vyrobené v P.R.C.

