lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Benutzerhandbuch

Warranty card
Karta gwarancyjna
Garantiekarte

Emma Plus

Baby stroller
Wózek dziecięcy
Kinderwagen



www.lionelo.com



lionelo

EMMA PLUS

BLG 301CA

EN

Preface

Dear Customer!

Thank you for placing your trust in us and choosing Lionelo.

Our products are made with the utmost care to ensure comfort and above all, maximum safety of your child. Implementation of high quality materials and modern technologies allows us to provide users with a product that is perfectly suited for everyday use.

IMPORTANT!
STOP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us:
pomoctechniczna@lionelo.com

Note: The assembly of the product must be performed by an adult.

Failure to comply with this provision and the assembly instructions could result in serious injury or even death.

Importer:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań

WARNING:

- Never leave your child unattended.
- Make sure that all locking devices are turned on before use.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let your child play with this product.
- This seat unit is not suitable for children under 6 months.
- Always use the fastening system.
- Check that the seat fastening devices are properly attached before use.
- The suitable age range is from 6 months to 36 months and the maximum loading weight is 15 kgs.
- This product is not suitable for running or skating.
- Failure to follow the instructions in the manual could result in serious injury or death of your child.
- If the stroller is damaged in any way, please stop using it immediately and contact your dealer.
- Do not allow your child to stand in the stroller.
- The trolley is designed for use by one child.
- Only the spare parts supplied by the manufacturer can be used with this stroller.
- All the components of the stroller should be regularly checked to ensure they operate properly.
- Do not hang or place any heavy objects on the stroller's bar. Otherwise it can cause the stroller to overturn and hurt the child.
- The product is not designed for running, skating, etc.
- Before you start using the stroller, make sure the folding mechanisms are properly locked.

EN

- When placing / removing a child into / from the stroller, the parking device must be pulled.
- Keep the product away from fire.
- The maximum load of the shopping basket is 1 kg.
- Child's tray can hold a maxium weight of 0.5 kg.
- Adult's tray can hold a maxium weight of 1,3 kg.
- The pocket on the back of seat unit can hold a maximum weight of 0.2 kg.

Description:



EN

Unfolding:


1. Release the unfolding lock.



2. Move the handle up, while pushing the rear lock down.



3. Unfold the canopy.



EN

Folding:


1. Fold the canopy.



2. Move up the rear lock.



3. Fold the frame.



4. Secure the frame with the lock.



Wheels installation:

EN

1. Insert the front wheel's stem into the front guide and push the wheel's stem until the lock snaps into place.
Please ensure that the wheel has been properly installed and locked in the guide.



2. Insert the rear wheels' stem into the rear guides and push it until the lock snaps into place.
Please ensure that the wheel has been properly installed and locked in the guide.



EN

3. Place the buttons on each side of the axle and put on the wheels.





4. After you install the wheels on the axle, put on another shims and secure them with cotters.
Then, put on a rim cover.

Please ensure that the wheel has been properly installed and locked.







Using:

1. Front wheel lock




2. Unfolding the canopy



3. The front wheels rotate around their axis, but it is also possible to lock them so that the stroller can be pushed straight ahead.

4. To stop the stroller or prevent it from self-moving, press the rear brake.

5. The backrest adjustment bucket is located behind the backrest.



6. Footrest adjustment button




7. The stroller's footrest can be adjusted to 2 different positions. In order to do so, press the footrest adjustment button.

Safety belts:


EN

Note: Make sure that the position of the safety belts is correct and they are not twisted.


1. Insert the left and right clasp into the main buckle. You should hear a „click sound" indicating that the belts have been properly fastened.



2. In order to unfasten the safety belts, press the button on the middle of the buckle and pull the clasps out.



3. Belts length adjustment Move the clasps on the right and left belt to adjust the length.



EN

Maintenance:

The stroller's frame can be cleaned with a damp cloth. Clean the padding with a soft brush. Air dry only. Do not machine wash or use iron.

The product has been tested and meets all the requirements of the following standards: EN 1888:2012

The pictures in this manual are for illustrative purposes only. Therefore, they may differ from the actual product.

EN



Wstęp

PL

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Lionelo.

Nasze produkty wykonywane są z największą starannością, by zapewnić Twojemu dziecku komfort korzystania, równocześnie dbając o jego bezpieczeństwo. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytkowania.

WAŻNE!
ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO PRZYSZŁEGO ZASTOSOWANIA

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:
pomoctechniczna@lionelo.com

Uwaga: Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą.

Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Importer:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań

OSTRZEŻENIE

PL

- Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.
- Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy twoje dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
- Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym produktem.
- To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
- Zawsze używaj systemu zapięć.
- Sprawdź, czy urządzenia mocujące siedzisko są prawidłowo załączone przed użyciem
- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie części wózka są prawidłowo zamontowane.
- Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach
- Nieprzestrzeganie procedur zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania może doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała dziecka.
- Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy.
- Wózek przeznaczony jest dla dzieci o wadze do 15 kg.
- Podczas korzystania z wózka dziecko powinno być zawsze zabezpieczone pięciopunktowymi pasami bezpieczeństwa.
- Jeżeli wózek jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania oraz skontaktować się ze sprzedawcą.
- Nie wolno pozwalać dziecku na wstawanie podczas przebywania w wózku – dziecko musi być zabezpieczone pasami.
- Wózek przeznaczony jest do użytku przez jedno dziecko.
- Dozwolone jest używanie części zamiennych dostarczonych wyłącznie przez producenta.

PL

- Wszystkie części wózka powinny być regularnie sprawdzane w celu upewnienia się, że funkcjonują prawidłowo.
- Nie zawieszaj ani nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na poręczy wózka, może to doprowadzić do jego wywrócenia i zranienia dziecka.
- Przed użyciem wózka należy upewnić się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.
- Podczas wkładania / wyjmowania dziecka do/z wózka blokada parkingowa musi być zablokowana.
- Produkt należy trzymać z dala od ognia.
- Maksymalna ładowność organizera na zakupy wynosi 1 kg.
- Maksymalna ładowność tacki dziecięcej wynosi 0.5 kg.
- Maksymalna ładowność tylnej podstawki wynosi 1,3 kg.
- Maksymalna ładowność tylnej kieszeni wynosi 0.2 kg.

Opis:



Rozkładanie:

PL


1. Zwolnij zatrzask blokujący.



2. Podnieś rączkę do góry, natomiast tylną blokadę do dołu.



3. Rozłóż daszek.



PL

Składanie:


1. Złóż daszek.



2. Podnieś tylną blokadę do góry.



3. Złóż stelaż.



4. Zabezpiecz stelaż zatrzaskiem blokującym.



Montaż kół:

1. Wsuń uchwyt koła przedniego w prowadnicę przednią, dosuń uchwyt koła aż do momentu zatrzaśnięcia się blokady. **Upewnij się, że koło zostało prawidłowo zamontowane i zablokowane w prowadnicy.**

PL



2. Wsuń uchwyt kół tylnych w prowadnice tylne, dosuń uchwyt aż do momentu zatrzaśnięcia się blokady. **Upewnij się, że koło zostało prawidłowo zamontowane i zablokowane w prowadnicy.**



PL

3. Na oś z obu stron nałóż podkładkę, następnie koła.





4. Po założeniu kół na oś nałóż kolejne podkładki i zabezpiecz je zawleczką.
Następnie nałóż dekiel osłaniający na felgę.

Upewnij się, że koło zostało prawidłowo zamontowane i zablokowane.







Użytkowanie:

1. Blokada przednich kół.



PL

2. Rozkładanie daszku.




3. Przednie koła obracają się dookoła własnej osi, mogą być również zablokowane do jazdy na wprost.

4. Aby zatrzymać wózek lub zabezpieczyć go przed samoistnym poruszaniem się, należy wcisnąć hamulec tylnych kół.

PL

5. Klamra regulacji oparcia znajduje się z tyłu oparcia.



6. Przycisk regulacji podnóżka.




7. Spacerówka posiada dwie pozycje regulacji podnóżka. Aby ustawić odpowiednią pozycję podnóżka, należy wcisnąć przyciski regulacji.

Pasy:


Uwaga: Pasy bezpieczeństwa muszą być utrzymane w należytym porządku, nie mogą być poskręcane.

PL


1. Włożyć lewą i prawą sprzączkę do uchwytu zatrzasku. Kliknięcie oznacza prawidłowo zapięte pasy.



2. Aby odpiąć pasy, naciśnij przycisk na środku uchwytu i wysuń sprzączki z zatrzasków.



3. Regulacja długości pasów. Przesuń sprzączki znajdujące się na prawym i lewym pasie, aby wyregulować długość.



Utrzymanie:

Ramę spacerówki można przecierać wilgotną szmatką. Tapicerkę czyścić miękką szczotką. Nie prać w pralce i nie prasować. Nie suszyć w suszarce bębnowej.

PL

Produkt był testowany i jest zgodny z normą:
EN 1888:2012

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.


lionelo

Einleitung

Sehr geehrte Kunden!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Wahl der Marke Lionelo.

DE

Unsere Produkte werden mit äußerster Sorgfalt hergestellt, um Ihrem Kind einen Nutzungskomfort sowie eine hohen Sicherheitsstandard zu gewähren. Dank der hochwertigen Materialien und innovativen technologischen Lösungen geben wir ein Produkt in Ihre Hände über, dass perfekt für den täglichen Gebrauch ist.

Wichtig!
Heben Sie die Bedienungsanleitung für künftigen Gebrauch auf.

Falls Sie Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt haben, nehmen Sie mit uns
Kontakt auf:
pomoctechniczna@lionelo.com

Achtung: Die Montage muss durch eine erwachsene Person getätigt werden.

NiNichtbeachtung dieser Hinweise und Anweisungen kann zu möglichen Verletzungen oder sogar dem Tod führen könnte.

Importeur:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań

Warnhinweise

• • Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
• Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Bremsblockaden eingestellt sind.
• Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie beim Auf- und Zusammenklappen sicher, dass Ihr Kind sich nicht am Kinderwagen befindet.
• Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, mit diesem Produkt zu spielen.
• Dieser Sitz ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet.
• Verwenden Sie immer die Sicherheitsgurte.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sitzbefestigungsvorrichtungen ordnungsgemäß eingerastet sind, bevor Sie sie verwenden.
• Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Teile des Kinderwagens korrekt moniert sind.
• Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Rollschuhlaufen geeignet.
• Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen des Kindes führen.
• Der Kinderwagen ist für Kinder von 6 bis 36 Monaten geeignet.
• Der Kinderwagen ist für Kinder mit einem Gewicht von bis zu 15 kg ausgelegt.
• Bei der Benutzung des Kinderwagens sollte das Kind immer mit dem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt gesichert werden.
• Wenn der Kinderwagen auf irgendeine Weise beschädigt ist, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an den Verkäufer.
• Lassen Sie Ihr Kind nicht im Kinderwagen aufstehen - das Kind muss mit den Sicherheitsgurten gesichert sein.
• Der Kinderwagen ist nur für ein Kind bestimmt.
• Es dürfen nur die Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen sind.
• Alle Teile des Kinderwagens sollten regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

DE

- Hängen Sie keine schweren Gegenstände an den Bügel des Kinderwagens und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, da er umkippen und das Kind verletzen kann.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Wagens, dass die Klappmechanismen verriegelt sind.
- Die Parksperre muss verriegelt sein, wenn Sie ein Kind in den Kinderwagen setzen oder herausnehmen.
- Halten Sie das Produkt von Feuer fern.
- Die maximale Tragfähigkeit des Einkaufskorbs beträgt 1 kg.
- Die maximale Tragfähigkeit des Ablagebrettchens beträgt 0,5 kg.
- Die maximale Tragfähigkeit der Hinterablage beträgt 1,3 kg.
- Die maximale Tragfähigkeit der Rückentasche beträgt 0,2 kg.

Beschreibung:



Aufklappen:

1. Lösen Sie die Verriegelung.




DE

2. . Heben Sie den Griff an und drücken Sie die hintere Verriegelung nach unten.



3. Klappen Sie das Dach auf.



DE

Zusammenklappen:


1. Klappen Sie das Dach zusammen.



2. Heben Sie die hintere Verriegelung an.



3. Klappen Sie den Rahmen zusammen.



4. . Sichern Sie den Rahmen mit der Verriegelung.



Montage der Räder:

1. Setzen Sie den Halter des Vorderrades in die vordere Führung ein, schieben Sie die Halterung soweit hinein, bis die Blockade einrastet. **Stellen Sie sicher, dass das Rad korrekt in der Führung montiert und eingerastet ist.**



2. Schieben Sie den Halter des Hinterrades in die hinteren Führungen ein, schieben Sie die Halterung soweit hinein, bis die Blockade einrastet. **Stellen Sie sicher, dass das Rad korrekt in der Führung montiert und eingerastet ist.**



3. Legen Sie auf die beiden Seiten auf die Achse die Auflagen und dann die Räder.





DE

4. Nachdem Sie die Räder auf die Achse gelegt haben, setzen Sie die nächsten Auflagen auf und sichern Sie diese mit dem Splint.
Legen Sie dann die Abdeckung auf der Felge auf.

Stellen Sie sicher, dass das Rad korrekt montiert und verriegelt ist.







Verwendung:

1. Vorderradverriegelung.




2. . Dach ausklappen.



3. Die Vorderräder drehen sich um ihre eigene Achse und können auch zum Geradeausfahren ausgerichtet werden.

4. Um den Kinderwagen anzuhalten oder gegen eventuelle Bewegungen zu sichern, drücken Sie die Hinterradbremse.

5. Der Regulierungsgriff der Rückenlehne befindet sich auf der Rückseite der Rückenlehne.



DE

6. Knopf zum Einstellen der Fußstütze.




7. Der Kinderwagen hat zwei Positionen zum Verstellen der Fußstütze. Drücken Sie die Einstelltasten, um die gewünschte Position der Fußstütze einzustellen.

Sicherheitsgurte:


Hinweis: Die Sicherheitsgurte müssen in gutem Zustand sein, sie dürfen nicht verdreht sein.

1. Stecken Sie die linke und rechte Schnalle in den Verriegelungsgriff. Ein Klickgeräusch bedeutet, dass die Gurte richtig befestigt sind.




DE

2. Um die Gurte zu lösen, drücken Sie den Knopf in der Mitte des Griffs und ziehen Sie die Schnallen aus den Clips heraus.



3. Regulierung der Länge der Gurte. Schieben Sie die Schnallen auf dem rechten und linken Gurt, um die Länge anzupassen.



Instandhaltung:

Der Rahmen des Kinderwagens kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Reinigen Sie den Bezug mit einer weichen Bürste. Nach der Demontage kann der Bezug bei bis zu 30 ° C in der Waschmaschine gewaschen wer.

DE

Das Produkt wurde getestet und entspricht der vorgeschriebenen Norm: EN 1888:2012

Die Fotos sind anschaulich, das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den gezeigten Fotos abweichen.


lionelo

BrandLine Group Sp. z o. o.
ul.A. Kręglewskiego 1
61-248 Poznań
www.lionelo.com

WARRANTY CARD
KARTA GWARANCYJNA

Model: .....

SN: .....

May be sold in: BE CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Warunki gwarancji:

1. Marka Lionelo z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. A. Kręglewskiego 1 gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancja jest udzielana na okres 60 miesięcy, licząc od daty sprzedaży. W przypadku zakupu produktu przez firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
3. Gwarancja obowiązuje w kraju zakupu.
4. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Autoryzowany Serwis Producenta.
5. Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji przez stronę internetową www.lionelo.com (zakładka wsparcie techniczne – zgłoś naprawę). Instrukcja zgłaszania i wysyłki reklamowanego produktu jest dostępna na stronie www.
6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
7. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone i dostarczone do serwisu niezwłocznie po ujawnieniu się ich.
8. Gwarancja dla akcesoriów jest udzielana na 3 miesiące od daty zakupu.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja produktu sprawnego lub uszkodzonego w sposób mechaniczny) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
10. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne (również kolorystykę) w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
12. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia opisu uszkodzenia, wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna urządzenia oraz dowodu zakupu zawi-

erającego datę sprzedaży.
13. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych, pranie w nieodpowiedniej temperaturze, uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, ingerencje cieczy lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady, samowolne przeróbki.
14. Serwis może odmówić wykonania naprawy w przypadku śladów nieautoryzowanej naprawy.
15. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.
16. Producent ani Autoryzowany Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.
17. Produkt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy może skutkować naliczeniem kosztów magazynowania urządzenia do czasu odbioru.
18. Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania jest równoznaczne z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia produktu lub przedłużenia okresu naprawy.
19. Jeśli w odesłanym do naprawy serwisowej produkcie nie stwierdzono usterki, konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa 70 zł netto).
20. W sytuacji, gdy produkt odesłany do serwisu jest sprawny, a powodem złego działania urządzenia była np. rozładowana bateria, serwis obciąży konsumenta kosztem usługi ekspertyzy w kwocie 25 zł netto.
21. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
22. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

Warranty conditions:

1. The Lionelo brand with its registered office at A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland guarantees that the equipment is operational in accordance with the technical-operating conditions described in the manual.
2. The warranty is granted for a 60 months period from the date of sale. If the Buyer is a company (VAT invoice), the warranty is granted for a 12-month period.
3. The warranty is valid in the country of purchase.
4. Revealed manufacturing defects shall be removed during the warranty period free of charge by the Authorised Manufacturer Service.
5. Any defects or damages discovered and reported within the warranty period will be removed free of charge within 21 working days, but in justifiable cases (for instance, spare parts must be brought from abroad) this period may be extended by another 30 days.
6. Any defects or damages to the equipment should be reported and delivered to the service site immediately after being revealed.
7. Accessories included with the devices are under 3-month warranty from the date of purchase.
8. In case of an unjustified complaint (a complaint of efficient product or the mechanically damaged one), the person who reports a complaint shall be charged for transportation cost.
9. The Customer is entitled to replacement of the product to another with the same or similar specifications (and) colours if the Service determines that the removal of defects is not possible.
10. The service is not responsible for any loss of data.
11. The warranty will be respected only if the customer attaches (to the faulty device) a damage description, all of the accessories received at the moment of the equipment purchase, and proof of purchase containing the date of sale.
12. The warranty does not cover: natural wear of the product related to its normal operation, damage resulted from improper usage or non-compliance

of the instructions described in the manual, tears or cracks caused by the Customer, fading of fabric resulting from prolonged exposure to sunlight or washing the product or its parts in the wrong temperature, mechanical, electrical, thermal and intentional damages and defects caused by them, as well as damage caused by unauthorised modifications or repairs.
13. The Service may refuse to repair products in case of any traces of unauthorised repair.
14. If the fault is not covered by the manufacturer's warranty, paid repair may be offered by the Service.
15. Neither the Manufacturer nor the Authorised Service is responsible for any damages or losses arising from the inability to use the device that is being repaired.
16. The product that has not been collected from the service site within 3 months can be charged with storage cost appropriate to the storage time.
17. Delivery of the product which is incomplete or lack of proper packaging is equivalent to the failure of the warranty conditions by the Buyer, and it can provide a basis to refusal of the repair or extension of the repair period.
18. In case of sending the product for repair, when no defect is found, the expenses for the expert assessment shall be fully borne by the consumer.
19. If the product (sent for repair) works properly, and the reason of its invalid operation is, for instance, a low battery, the Consumer shall bear the cost of the expert assessment.
20. The product warranty shall not exclude, limit or suspend the Customer rights resulting from the guarantee.
21. Only clean products in original or replacement packagings can be reclaimed.

Lionelo Service – Support

List of Authorized Service Centers:
Lista autoryzowanych centrów serwisowych:

lionelo.com/en/service

Dziękujemy za zakup urządzenia naszej marki!

Croatia
Uvoznik: Viva-net d.o.o.
A.T. Mimare 8
10090 Zagreb

Tel: 01/ 56 01 715, Fax: 01/ 56 01 945
OIB: 73608440692

lionelo

Product details

For the following
Product : **BABY STROLLER**
Model(s) : **LO-EMMA PLUS**

Declaration & Applicable standards

We, BrandLine Group Sp. z o. o., hereby declare under our sole responsibility that the of the above referenced product complies the following directives:

EN 1888:2012

Representative

BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1
61-248 Poznań

BRANDLINE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań
NIP 782-257-98-48, Regon 361233546
(10)


lionelo



lionelo

www.lionelo.com