




**Odkurzacz
roztoczy kurzu CM800**
Instrukcja obsługi


Niniejsza instrukcja została dokładnie sprawdzona, jednakże producent dopuszcza możliwość wystąpienia błędów w druku oraz pomyłek merytorycznych.

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji sprzętu, jego funkcjonalności oraz kolorze. Zmiany mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia.

Odkurzacz roztoczy kurzu

Technologia ultrafioletowego sprzątania roztoczy kurzu w połączeniu z dużą siłą ssania pozbędzie się roztoczy z Twojego łóżka dbając o Twój spokojny sen.


Budowa produktu



1. Włącznik.
2. Okienko.
3. Wylot powietrza.
4. Wylot ciepłego powietrza.
5. Koło.
6. Zbiornik na kurz.
7. Koło sensora.
8. Pokrywa lampy.
9. Lampa UV.
10. Powierzchnia wibracyjna.

Schemat obwodu

Schemat ma charakter wyłącznie poglądowy.



Cechy produktu

Bakteriobójcza lampa UV o wysokiej wydajności (253.7nm), ze szkła kwarcowego.

System sprzątania cyklonowego z wydajnym filtrem HEPA.

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu umożliwia łatwe bezproblemowe czyszczenie w różnych warunkach.

Funkcja wykrywania siły nacisku zapewniająca bezpieczne użytkowanie.

Funkcja wibracji o wysokiej częstotliwości dla dokładniejszego czyszczenia roztoczy.

Funkcja suszenia gorącym powietrzem o stałej temperaturze, w celu skutecznego hamowania regeneracji bakterii.

Informacje o bezpieczeństwie

1. Produkt tylko do użytku wewnętrznego na łóżkach, sofach, kocach itp., nie powinien być używany w zastępstwie zwykłego odkurzacza w środowiskach przemysłowych.

2. Trzymaj produkt z dala od deszczu, wody czy wilgotnych miejsc (np. łazienka czy pralnia), by uniknąć spięcia czy porażenia prądem.

3. Nie używaj produktu w miejscach zagrożonych ryzykiem, jak stacje benzynowe, składy oleju, zakłady chemiczne czy miejscach zawierających materiały łatwopalne i wybuchowe.

4. Nie używaj produktu do czyszczenia wnętrza drukarki laserowej czy kopiarki, by uniknąć uszkodzenia.

5. Nie zostawiaj urządzenia na dłuższy czas w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze, jak piekarniki czy kominki, by uniknąć deformacji obudowy i uszkodzenia.

6. Nie używaj produktu do sprzątania:

- gorących przedmiotów, jak niedopałki, zapalki itp.;
- płynów, w szczególności wody, benzyny, nafty, farby, alkoholu i detergentów;
- ostrych elementów, jak szkło czy opiłki żelaza;

- substancji toksycznych i szkodliwych, jak kwasów czy środków żrących.

7. Bezwzględnie zabrania się wystawiania na bezpośrednie światło lampy UV jakichkolwiek części ludzkiego ciała, w szczególności oczu, rąk i twarzy.

8. Produkt posiada opatentowaną konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo. Nie otwieraj ani samodzielnie nie przebudowywuj urządzenia, by uniknąć zagrożenia.

9. Nie używaj lampy UV przez długi czas w jednym miejscu, by nie doprowadzić do uszkodzenia.

10. Nie wkładaj rąk pod strumień światła UV, by uniknąć poparzenia skóry.

11. Nie pozwól dzieciom i ludziom o ograniczonych zdolnościach motorycznych używać sprzętu bez nadzoru, by uniknąć obrażeń.

12. Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym jeżeli lampa UV nie działa prawidłowo (nie świeci lub mruga). Nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.

13. Lampa UV będzie działać tylko w pozycji horyzontalnej.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Odkurzacz roztoczy kurzu

Model: CM800

Napięcie znamionowe: 220-240V~ 50-60Hz

Moc znamionowa: 450 W

Maksymalna
moc ssania: >13kPa

Poziom hałasu: <78dB

Zawartość opakowania


Urządzenie z przewodem zasilającym	1
Mała szczotka	1
Certyfikat	1
Instrukcja obsługi	1

Zasilanie


1. Znamionowe napięcie produktu to 230V, nie należy nigdy podłączać go do źródła zasilania o innym napięciu.
2. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, powinien zostać wymieniony na nowy, by uniknąć niebezpieczeństwa.
3. Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu od gniazdka mokrymi dłońmi, może to spowodować porażenie prądem.
4. Jeżeli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas, wyłącz go i odłącz przewód zasilający.

Korzystanie z produktu


1. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.



2. Naciśnij przycisk włącznika. Włączy się główny silnik oraz silnik wibracyjny. Ciepłe powietrze będzie wydychane przez wylot w dolnej części urządzenia. Urządzenie włączy potem funkcję suszenia na gorąco.



3. Trzymaj urządzenie za uchwyt, lekko dociśnij dwa przednie koła. Sensor uruchomi lampę UV, powierzchnia wibracyjna rozpocznie pracę.



Przechowywanie i konserwacja

1. Jeżeli nie zamierzasz korzystać ze sprzętu przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wilgoci.
2. Nie przygniataj sprzętu ciężkimi przedmiotami.
3. Jeżeli sprzęt (a w szczególności lampa UV) zepsuje się, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym, nigdy nie otwieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Czyszczenie zbiornika na kurz

Wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający, odwróć urządzenie, dociśnij je mocno i przytrzymaj zatrzaski po obu stronach zbiornika na kurz, by go wyjąć. Otwórz pokrywę zbiornika, opróżnij go z kurzu i przepłucz wodą.



1. Wyjmij zbiornik na kurz.



2. Otwórz pokrywę zbiornika.



3. Wysyp zawartość zbiornika do kosza na śmieci.



4. Wyjmij filtr HEPA, umyj zbiornik i filtr.

Codzienna konserwacja

1. Konserwacja powinna być przeprowadzana wyłącznie po odłączeniu wtyczki od źródła zasilania.
2. By zapewnić efektywność sprzątania i wydłużyć żywotność silnika należy okresowo czyścić zbiornik na kurz i filtr. Jeżeli zbiornik na kurz lub filtr są uszkodzone, wymień je.
3. Nie dopuść do zanieczyszczenia lampy UV pyłem lub tłustymi plamami.
4. Obudowa odkurzacza nie powinna być czyszczona płynami takimi jak woda czy olej, by uniknąć uszkodzeń. Przetrzyj urządzenie suchą szmatką lub szmatką nasączoną wodą, ale nie pozwól, by woda przedostała się do wnętrza urządzenia.


5. Lampę UV i filtr HEPA można, w razie konieczności, czyścić małym pędzelkiem.



Filtr HEPA



Pędzelek



Szkoło lampy UV

Porada

Podczas pierwszego użycia lub po długotrwałym korzystaniu z odkurzacza roztocza mogą zbyt przylgnąć do filtra HEPA. Sprzęt wyłączy się wówczas automatycznie i rozpocznie proces schładzania. Wyjmij filtr HEPA, by go oczyścić i po upływie 20 minut uruchom ponownie urządzenie.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.