



Philips Egg Cooker 3000 Series Idealnie ugotowane jajka — każdego dnia

HD9137/90

- Różne ustawienia gotowania
- Rozmiar rodzinny
- Moc 400 W
- Akcesorium do gotowania jajek w koszulce
- Sygnał gotowości

Idealnie ugotowane jajka — każdego dnia

- Precyzja dzięki miarce ze znacznikami poziomu wody
- Gotowanie z mocą 400 W
- Sygnał dźwiękowy gotowości
- Dla całej rodziny — możliwość ugotowania sześciu jajek
- Akcesorium do gotowania jajek w koszulkach o pojemności do 3 jajek
- Nakłuwacz do jajek z dzbankiem zapewniający profesjonalne rezultaty
- Kompaktowy i praktyczny — łatwiejsze przechowywanie akcesoriów wewnątrz
- Kontrolka sygnalizująca działanie
- Łatwe czyszczenie
- Nawet 70% mniejsze zużycie energii dzięki jajowarowi

Przegląd najważniejszych wydarzeń

Precyzja dzięki miarce



Idealne ugotowanie jajek wymaga równowagi między ilością wody a mocą i czasem gotowania. Każdy sposób gotowania jajek wymaga użycia innej ilości wody. Ta miarka ze znacznikami poziomu wody wyznacza ilość wody niezbędną do uzyskania najlepszych wyników.

Moc 400 W



Moc 400 W gwarantuje zawsze idealne gotowanie jajek w jajowarze niezależnie od sposobu ich przygotowywania.

Sygnał gotowości



Krótki sygnał dźwiękowy gotowości sygnalizuje, że gotowanie dobiegło końca, a jajka są już gotowe.

Dla całej rodziny



Gotuj dla całej rodziny, przygotowując do sześciu jajek gotowanych lub trzech jajek w koszulkach jednocześnie.

Akcesorium do gotowania jajek w koszulkach



Do jajowaru dołączone jest łatwe w użytkowaniu i czyszczeniu akcesorium do gotowania jajek w koszulkach. Wystarczy włożyć je w odpowiednie miejsce, aby ugotować nawet 3 jajka w koszulkach jednocześnie.

Nakłuwacz do jajek



Przed gotowaniem jajka należy nakłuć, dzięki czemu nie pęknie. Do jajowaru dołączony jest nakłuwacz połączony z dzbankiem, co ułatwia używanie i zapobiega rozlewaniu się.

Kompaktowe i łatwe przechowywanie



Jajowar zaprojektowano tak, aby zminimalizować bałagan i zapobiegać gubieniu się akcesoriów. Urządzenie jest kompaktowe i można w nim przechowywać wszystkie akcesoria (miarę, akcesorium do gotowania jajek w koszulkach, nakłuwacz do jajek z dzbankiem).

Kontrolka sygnalizująca działanie



Sukces tkwi w detalach. Elegancka kontrolka sygnalizuje, że jajowar jest włączony.

Łatwe czyszczenie



Proste przygotowywanie jajek bez bałaganu. Tackę na jajka oraz akcesorium do gotowania jajek w koszulkach można wyjąć i umyć w zmywarce, co znacznie ułatwia użytkowanie.

Specyfikacje

Masa i wymiary

Wymiary produktu (D × S × W): 18,5 × 14 × 13,4 cm
Wymiary opakowania (D × S × W): 23 × 16,6 × 15,4 cm
Waga opakowania: 0,8 kg
Waga urządzenia: 0,56 kg

Dane techniczne

Zawiera płyny?: Nie
Napięcie: 220–240 V
Akceptowana częstotliwość napięcia: 50/60 Hz
Wymagane baterie?: Nie
Moc: 400 W

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w: Chiny

Serwis

2 lata gwarancji: Tak

Konstrukcja i wykończenie

Kolor(y): Głęboka czerń

