



HOTWAV

Connect Passion with Life

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WWW.HOTWAV.COM






Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz Power, aby włączyć urządzenie.


Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Power, a następnie stuknij Power off.

Wysyłanie wiadomości lub wiadomości multimedialnych


- Otwarta rozmowa
- Dotknij "Rozpocznij czat"
- Wprowadź numer telefonu
- Wpisz wiadomość w polu wiadomości.
- Po zakończeniu wiadomości. Tap ►



Zasilacz



Kabel USB-C



Kabel OTG

Wiadomości multimedialne

- Tap ikony aparatu obok pola tekstowego
- Stuknij zdjęcie lub film, który chcesz dołączyć, lub zrób nowe zdjęcie lub film.
- Po zakończeniu wiadomości. Tap ►

Ustawienia języka

- Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie dotknij "System"
- Tap "Języki i metody wprowadzania" → Tap "Języki " → Tap "Dodaj języki"
- Po dodaniu preferowanego języka, uczyń go domyślnym językiem Androida, naciskając mocno na dwie poziome linie i przesuwając je na górę.

SAR

- Maksymalny współczynnik absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (SAR) tego produktu wynosi $\leq 2,0$ W/kg .
- -Jest to zgodne z wymogami krajowej normy GB 21288-2007.

Bezpieczeństwo - Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, musisz ściśle przestrzegać następujących zasad

- -Tablet powinien znajdować się w odległości co najmniej 15cm od wszelkich implantów medycznych lub regulatorów rytmu i nigdy nie należy wkładać urządzenia do kieszeni płaszcza.
- Nie należy wystawiać urządzenia lub baterii na działanie wysokich temperatur, takich jak światło słoneczne, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piece lub podgrzewacze wody, itp. Przegrzanie baterii może spowodować jej wybuch.

- Po zakończeniu ładowania lub gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć ładowarkę od urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego źródła zasilania, ładowarki lub baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
- Nie należy demontować ani resetować baterii i unikać kontaktu baterii z wodą lub innymi płynami, aby zapobiec wyciekowi baterii, przegrzaniu, pożarom lub wybuchom.
- Nie należy upuszczać, zgniatać, drapać ani przebijać baterii, aby nie narażać jej na nadmierny nacisk zewnętrzny i wynikające z niego zwarcie oraz przegrzanie baterii.
- Producent baterii lub telefonu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane użyciem niestandardowych urządzeń ładujących.
- Więcej informacji można znaleźć na stronie "www.hotwav.com".

Konserwacja

- Właściwe użytkowanie jest ważne dla bezpiecznej i efektywnej pracy telefonu, może również w największym stopniu przedłużyć jego żywotność.
- Proszę unikać upuszczania, uderzania lub gwałtownego obchodzenia się z telefonem. Szorstkie traktowanie może uszkodzić ekran, wewnętrzną płytkę obwodu lub inne komponenty.
- Nie używaj silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników do czyszczenia telefonu.

- Przetrzyj obudowę telefonu miękką bawełnianą szmatką zwilżoną wodą lub łagodnym roztworem wodnym.
- Wyczyść obiektyw aparatu czystą, suchą, miękką i nieścieralną szmatką.
- Gdy ładowarka nie jest używana, proszę odłączyć ją od gniazdka elektrycznego.
Jeśli bateria jest w pełni naładowana, proszę odłączyć ładowarkę od telefonu, ponieważ może to wpłynąć na żywotność baterii w dłuższej perspektywie.
- Jeśli nie można nawiązać połączenia telefonicznego, sprawdź, czy masz dostęp do właściwej sieci komórkowej. Sprawdź, czy nie ustawieś blokady połączeń dla wybranego numeru telefonu. Sprawdź, czy nie ustawieś blokady połączeń dla przychodzącego numeru telefonu.
- Jeśli Twój głos nie jest słyszalny lub jest dobrze słyszalny po drugiej stronie rozmowy telefonicznej, sprawdź, czy nie zasłaniasz wbudowanego mikrofonu. Sprawdź, czy mikrofon znajduje się wystarczająco blisko Twoich ust. Jeśli używasz słuchawki, sprawdź, czy jest ona prawidłowo podłączona.

Informacja o gwarancji HOTWAV

Dziękujemy za korzystanie z telefonu komórkowego HOTWAV. Zapewnimy naszemu produktowi kompleksowe usługi gwarancyjne zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i przepisami.

1. Gwarancja jest ważna tylko przy normalnym użytkowaniu urządzenia.

Wszystkie uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz którykolwiek z poniższych warunków są poza zasięgiem bezpłatnej gwarancji.

A.Okres gwarancji upłynął;

B.Uszkodzenia spowodowane czynnikami ludzkimi, w tym uszkodzenia spowodowane użytkowaniem w niewłaściwym środowisku pracy oraz nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.

C.Klient demontuje, naprawia lub modyfikuje urządzenie bez upoważnienia firmy;

D.Uszkodzenia spowodowane przez siłę wyższą [takie jak powódzie, pożary, trzęsienia ziemi];

E.Użytkownik nie jest w stanie dostarczyć karty gwarancyjnej i ważnego dowodu zakupu lub model produktu i kod kreskowy nie są zgodne lub są zmienione;

F.Usterki, uszkodzenia lub wady nie spowodowane przez firmę;

G.Naturalne zużycie produktu [takie jak obudowa, klawiatura, ekran wyświetlacza, antena i inne akcesoria];

H.Kod kreskowy i etykiety gwarancyjne są uszkodzone i nierozpoznawalne.

Inne.

A.Ważna karta gwarancyjna jest warunkiem koniecznym do skorzystania z gwarancji.

B.Karta gwarancyjna zawiera ważne informacje związane z produktem.

Prosimy o zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

C.Uszkodzenia zewnętrzne (w tym zużycie, rozdarcie i zarysowania) nie uprawniają do korzystania z serwisu gwarancyjnego;

D.Nasza gwarancja nie obejmuje usług ustnie obiecanych przez sprzedawców, które naruszają zasady określone w karcie gwarancyjnej.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ZHW TRADE LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Smartfon HOTWAV Note 15 Pro - 6.6" 4/128GB jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/Hotwav>

Adres producenta: RM 17 Unit A1 2/F Phase 1 Kaiser Estate No.41 Man Yue Street Hunghom KL

Częstotliwość radiowa: 2402~2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 34.13 dBm

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.