


GOLARKA PROFESJONALNA



Instrukcje

Model: U-2618

OPIS CZĘŚCI



A. Osłona ochronna

B. Zewnętrzna folia systemu

C. Rama folii

D. Wewnętrzne ostrza

E. Przyciski zwalniania ramy folii


F. Przyciski włączania, trzy biegi sterują golarką

G. LCD


H. Port ładowania

I. Kabel USB

J. Szczoteczka




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA




Regularne czyszczenie utrzyma Twoją gólarke w dobrym stanie, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów lub bakterii oraz utrzymując wydajność cięcia.


1. Wyłącz gólarke
2. Naciśnij przyciski zwalniające ramkę folii (pokazane jako czerwona strzałka)
3. Trzymając obie strony zewnętrznej ramki, usuń zewnętrzną siatkę ostrzy



4. Po rozmontowaniu siatki ostrzy, oczyść pokrywę siatki ostrzy za pomocą szczoteczki do czyszczenia



5. Użyj szczoteczki do czyszczenia, aby oczyścić gólarke



6. Po czyszczeniu, zamontuj siatkę ostrzy w odwrotnej kolejności.

SPECYFIKACJE


PROFESJONALNY GOLARKA	SILNIK	Napięcie robocze: 5V
	BATERIA	Akumulator litowo-jonowy
		Czas ładowania: 2 godziny
		Czas pracy: 1,5 godziny

Profesjonalny adapter	Wejście: AC100V - 240V 50 / 60Hz
	Wyjście: DC: 5V1A USB - 14500-1000mah


WYŚWIETLACZ LCD



1. Trzy regulowane poziomy prędkości
golenia (6500RPM, 700
0RPM, 7500RPM)



2. Stan baterii (1% - 100%)




Port USB

* Praca z kablem i bezprzewodowa.
(proszę wyłączyć urządzenie
przed ładowaniem.)


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UŻYCIU




Proszę nie demontować produktu



Proszę nie moczyć urządzenia, przechowywać w suchych warunkach



Produkt można tylko czyścić. za pomocą szmatki z niewielką ilością wody lub łagodnym roztworem mydła



Nie ładuj produktu. w temperaturze powyżej 40 ° lub poniżej 0 °.

* Produkt może wytwarzać niewielkie ciepło podczas używania lub ładowania, co jest normalne.

* Proszę bezpiecznie usunąć baterię i zwrócić ją w wyznaczone miejsca, gdy bateria się wyczerpie. Nigdy nie wyrzucaj jej przypadkowo.



Uwaga: przechowywać urządzenie w suchych warunkach

Karta gwarancyjna

Nazwa produktu	Profesjonalna golarka	Okres Gwarancji			
Model produktu		Rok od daty zakupu			
Data Zakupu	Miesiąc Data	Rok Do	Miesiąca	Data	Rok

Adres Klienta			Imię	
			Numer Telefonu	
Miejsce Zakupu	Adres		Imię	
	Imię		Telefon Numer	

NASTĘPUJĄCE GWARANCJE SĄ UDZIELANE NA PRODUKT 1.

Produkt jest wytwarzany w ramach ścisłego zarządzania jakością i inspekcji.

2. Jeśli wystąpił błąd w normalnym użytkowaniu, konsument może skorzystać z bezpłatnej usługi gwarancyjnej zgodnie z kartą gwarancyjną w sklepie zakupu lub w naszym centrum napraw.

(Bateria i ostrze są materiałami eksploatacyjnymi, nieobjętymi gwarancją, ale dostarczany za opłatą)

3. Brak bezpłatnych usług w następujących sytuacjach:

A. Uszkodzenia spowodowane naprawą lub modyfikacją niezatwierdzoną przez naszą firmę.

B. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem, lub przez wypadki

C. Uszkodzenia spowodowane klęskami żywiołowymi lub nienormalnym napięciem.

D. Uszkodzenia spowodowane ignorowaniem uwag zawartych w specyfikacji produktu.

4. Produkt jest gwarantowany tylko w przypadku przedstawienia karty gwarancyjnej. zamiast faktury.

ŚRODOWISKO

Urządzenie z akumulatorem wewnętrznym, które nie jest przyjazne dla środowiska.

Akumulator powinien być usunięty lub oddany do oficjalnego punktu recyklingu, jeśli chcesz pozbyć się urządzenia. Zabierz urządzenie do punktów serwisowych, profesjonaliści zajmą się nimi odpowiednio.

Jak usunąć baterię: Uruchom urządzenie w trybie bez baterii. Odkręć wszystkie śruby i wyjmij baterię.



Uwaga: Wyjmij baterię w stanie nie naładowanym.

Zajmij się baterią w odpowiedni sposób.

Dziękujemy za zakupy w Ufree.


Jeśli masz jakiegokolwiek sugestie lub pytania dotyczące naszego produktu, prosimy o kontakt mailowy. Ufree przywiązuje dużą wagę do doświadczeń klientów. Pomocemy Ci rozwiązać to w pierwszej kolejności.



Email: service@ufree.net



RoHS



WYPRODUKOWANO W CHINACH

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.