



Wprowadzenie do produktu

PL


Zawartość opakowania




Suszarka do włosów MOVA
Shine 20 High-Speed Hair
Dryer



Szczotka do nadawania objętości
i wygładzania




Koncentrator szybkiego
suszenia



Nasadka do suszenia
włosów dzieci

(Niektórych akcesoriów może nie być w komplecie. Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie <https://global.mova-tech.com>)



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem”.


Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika, itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłączenia poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika, itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłączenia poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Funkcje i użytkowanie

Tryb stałej temperatury z pomiarem odległości wspomagany przez AI

W tym trybie włącza się kontrolka funkcji stałej temperatury z pomiarem odległości. Suszarka do włosów automatycznie dostosowuje temperaturę strumienia powietrza na podstawie odległości między wylotem powietrza a włosami, utrzymując temperaturę przy skórze głowy i pasemkach włosów na poziomie 55 °C, co chroni skórę głowy i włosy. Przycisku regulacji temperatury nie można regulować, natomiast przycisk regulacji prędkości nadmuchu działa normalnie.



Krótkotwale naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie trybu stałej temperatury z pomiarem odległości wspomagane przez AI.



Odległość: Mała
Temperatura nadmuchu: Niska




Odległość: Średnia
Temperatura nadmuchu: Średnia




Odległość: Duża
Temperatura nadmuchu: Wysoka


W tym trybie wyłącza się kontrolka trybu stałej temperatury z pomiarem odległości. Ręczna regulacja temperatury i prędkości nadmuchu.



Nadmuch



Temperatura




W chwili założenia nasadki suszarka Shine 20 automatycznie ją wykrywa i dostosowuje optymalną temperaturę i prędkość nadmuchu.

Na tym etapie, dokonując ręcznej regulacji, można zmienić temperaturę i prędkość nadmuchu. Przy kolejnym założeniu nasadki zalecana temperatura zostanie zastosowana automatycznie.



Szczotka do nadawania objętości i wygładzania

Wygładza pasma włosów, pozwala tworzyć różne fryzury, np. burzę włosów na czubku głowy, nonszalanckie grzywki oraz loki do wewnątrz lub na zewnątrz.





PL **Koncentrator szybkiego suszenia**

Krótkie włosy suszy w ciągu kilku minut.




Nasadka do suszenia włosów dzieci

Opracowana z myślą o dzieciach nasadka wyposażona jest w dwuwarstwowy układ redukcji hałasu i blokady temperatury, które chronią słuch i skórę głowy niemowląt.




Czyszczenie i konserwacja

Wymienna siatka na wlocie powietrza jest mocowana magnetycznie. Aby ją zdemonstować, postępuj zgodnie z instrukcją.



Siatka wlotu powietrza wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, co pozwala zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i zapewnić swobodny przepływ powietrza.

Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się ściereczki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.



PL Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Suszarka do włosów MOVA Shine 20 High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AMSH20
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1800 W
Wymiary produktu	99,7×78×255 mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu