

Informacje o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/826

Produkt: Odkurzacz bezprzewodowy

Znak towarowy: Bosch

Identyfikator modelu: BBS711ANM

Stan	Maks. zużycie energii (W)	Maks. okres automatycznej aktywacji funkcji zarządzania energią (minuty)
Tryb wyłączenia	0.3	3.0
Tryb niskiego zużycia energii	-	-
Zużycie energii w stanie czuwania, gdy wyświetlacz jest wyłączony	-	-
Zużycie energii w stanie czuwania, gdy wyświetlacz jest włączony	-	-
Zużycie energii w stanie czuwania/sieć wł.: Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi, aby dowiedzieć się jak wyłączyć moduł Wi-Fi.	-	-
Networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	-	--
Wskazówki dotyczące sposobu włączania i wyłączania portów sieci bezprzewodowej	W modelach z bezprzewodowymi połączeniami można oszczędzać energię, odłączając porty sieciowe, gdy nie są używane. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji Obsługi.	

Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2020/1828 (akt w sprawie danych)
(dalej „Data Act“ lub „Rozporządzenie“)

To urządzenie jako takie nie jest produktem podłączonym w rozumieniu Rozporządzenia.

Urządzenie zawiera baterię dostarczoną przez stronę trzecią. Bateria ta może być traktowana jako oddzielny produkt podłączony, zgodnie z Rozporządzeniem. Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia, dotyczące w szczególności tej baterii, można znaleźć na stronie https://rbptdcl.azurefd.net/media/eudact/160992AC82_202505.pdf.