

Dreame Pocket^{Pro}


Suszarka do włosów

Dreame Pocket Pro

Instrukcja obsługi

DREAME


Zawartość opakowania




Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer



Nasadka
wygładzająca




Wątek do kręcenia
32 mm (lewy)



Wątek do kręcenia
32 mm (prawy)

Komplet może nie obejmować niektórych nasadek. Dodatkowe akcesoria można nabyć na stronie <https://global.dreame.tech.com>

Wygląd produktu



1 Wylot powietrza

2 Uchwyt

3 Wałek obrotowy

4 Ustawienia temperatury/
Wskaźnik temperatury
powietrza

5 Przełącznik /
Ustawienia prędkości
nawiewu

6 Zdejmowany filtr
nadmuchu powietrza
Nie należy używać suszarki do
włosów bez filtra nadmuchu
powietrza, gdyż stwarza to
zagrożenie.



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem”.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika, itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu, rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Funkcja przełączania

Przełącznik / Ustawienia prędkości nawiewu


Chcąc wybrać jedną z dwóch prędkości przesun przełącznik w górę lub w dół.

Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że przycisk przełącznika znajduje się w pozycji wyłączonej.



Ustawienia temperatury

Naciskając ten przycisk można wybrać jeden z czterech trybów temperatury: Chłodne powietrze, Ciepłe powietrze, Gorące powietrze i Cykliczna zmiana gorącego/chłodnego powietrza.




Aby błyskawicznie włączyć tryb nawiewu chłodnego powietrza do stylizacji włosów wystarczy wcisnąć przycisk ustawień temperatury. Aby powrócić do poprzedniego ustawienia zwolnij ten przycisk.

Zmienne formy suszarki do włosów


Dla wygody w różnych sytuacjach suszarkę Pocket można złożyć nadając jej trzy różne formy.



Złożona w literę N:
Umożliwia wygodne
przechowywanie.



Złożona w kształt
cyfry 7: Użyj nasadki
wygładzającej,
aby wyprostować i
wygładzić włosy.



Złożona w kształt cyfry
1: Użyj wążków do
nakręcania włosów
o różnych kierunkach
obrotu i stwórz bujne loki.

Stwórz gładką fryzurę

Użyj nasadki wygładzającej

Trzystopniowa konstrukcja przyspieszająca oraz zewnętrzna powierzchnia zapewniająca równomierny przepływ powietrza tworzą silne ssanie, które prostuje włosy i skutecznie radzi sobie z niesfornymi kosmykami. Korzystając ze szczotki do loków możesz stworzyć naturalnie wygładające loki.

Krok 1

Wysusz włosy suszarką do włosów Dreame Pocket.



Krok 2


Używając nasadki wygładzającej przyłóż ją blisko włosów, aż kosmyki zostaną przyciągnięte przez nasadkę. Powoli przesuwaj nasadkę wzdłuż pasm włosów, aż do końcówek. Lepszy efekt opanowania niesfornych kosmyków uzyskuje się prostując suche włosy.



Stwórz gładką fryzurę

Krok 3

Po użyciu poczekaj, aż nasadka ostygnie. Następnie przytrzymaj nasadkę z obu stron i bezpiecznie ją zdejmij.



Stylizacja loków

Przy użyciu wałka do loków

Wałek do loków owijający automatycznie stylizuje włosy za pomocą strumienia powietrza. Jednocześnie stylizuje i suszy włosy, oszczędzając czas i minimalizując uszkodzenia.



Krok 1

Wysusz włosy suszarką do włosów Dreame Pocket.



Krok 2

Przed użyciem określ kierunek, w którym włosy mają być nawijane na wałek i dobierz odpowiedni wałek owijający automatycznie, aby wystylizować fryzurę po lewej i prawej stronie głowy. Załóż wałek do loków zgodnie z instrukcją i wkręć go na miejsce.



Stylizacja loków

Krok 3

Weź w rękę kosmyk włosów, ustaw suszarkę na tryb wysokiej prędkości z gorącym powietrzem i zbliż wałek do loków do końcówek włosów. Włosy automatycznie owiną się wokół wałka.



Krok 4



Zbliż nasadkę do stylizacji do głowy, nie obracając nią. Pozostań w tej pozycji w trybie gorącego powietrza przez 10 sekund.



Stylizacja loków

Krok 5

Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk trybu, aby włączyć tryb chłodnego nadmuchu. Przytrzymaj tak przez 5-10 sekund, aby utrwalić lok. Wyłącz urządzenie, aby uwolnić kosmyk włosów.



Wątek do kręcenia
32 mm (lewy)




Wątek do kręcenia
32 mm (prawy)


Po użyciu poczekaj, aż wątek ostygnie. Następnie zdejmij wątek w bezpieczny sposób zgodnie z instrukcją.

Regularna konserwacja wlotu powietrza

Wyjmowany filtr wlotu powietrza mocowany jest za pomocą zatrzasków. Obróć zgodnie z instrukcją i zdemontuj.



Zdejmowany filtr nadmuchu powietrza




Siatkowy filtr metalowy


Siatkowy filtr metalowy należy regularnie czyścić i konserwować, co zapobiegnie zapychaniu się zanieczyszczeniami i zapewni płynny przepływ powietrza.

Czyszczenie i konserwacja

Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się ściereczki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.



Wyczyść filtr nadmuchu powietrza



Wyczyść siatkowy filtr metalowy



Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

Po wyczyszczeniu zamontuj ponownie filtr nawiewu powietrza, zatrzaskując go w pierwotnym położeniu.

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AHD51
Napięcie znamionowe	220 V-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1300 W
Wymiary produktu	50×145×201 mm

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, Polska

dreamesupport@dreame.tech

Deklaracja zgodności UE



My, firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone we właściwych dyrektywach i normach europejskich oraz ich nowelizacjach. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://global.dreame.tech.com>

Producent: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. Adres:
Pokój 2112-1-1, South District, Finance and Trade
Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port
Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Chiny

Wyprodukowano w Chinach

Podmiot odpowiedzialny w UE:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, Polska
dreamesupport@dreame.tech

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski
sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Urządzeń należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami, jeśli nie jest ono wodoodporne.
- Nie używaj produktów w pobliżu wilgotnych miejsc, takich jak łazienki, jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w takich warunkach.
- Regulacje sprawdzaj przewody zasilające oraz wtyczki — uszkodzenia mogą prowadzić do zwarcia lub porażenia prądem.
- Nie pozostawiaj urządzeń podłączonych do prądu bez nadzoru, nawet jeśli są wyłączone.
- W przypadku urządzeń akumulatorowych unikaj nadmiernego ładowania lub używania nieoryginalnych ładowarek, aby zapobiec przegrzaniu lub awarii.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Urządzenia grzewcze (np. prostownice, lokówki) mogą osiągać bardzo wysokie temperatury. Unikaj kontaktu gorących powierzchni ze skórą lub łatwopalnymi materiałami, aby zapobiec poparzeniom i pożarom.
- Nie stosuj produktów na mokre włosy, chyba że producent wyraźnie na to pozwala — może to spowodować uszkodzenie włosów lub urządzenia.
- Maszynki do strzyżenia i urządzenia z ostrzami przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka skaleczeń.
- Nigdy nie używaj urządzeń z uszkodzonymi obudowami lub odkrytymi elementami elektrycznymi.

Ryzyko związane z elektroniką:

- Używaj wyłącznie oryginalnych źródeł zasilania i akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- W przypadku wykrycia nienaturalnych zapachów (np. palonego plastiku) natychmiast odłącz urządzenie od prądu i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Zalecenia dotyczące korzystania:**
 - Przed rozpoczęciem korzystania upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio ustawione i podłączone do stabilnego źródła zasilania.
 - Stosuj preparaty termoochronne, aby zabezpieczyć włosy przed wysokimi temperaturami podczas stylizacji.
 - Korzystaj z urządzeń w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzewania się i gromadzenia pary wodnej.
 - W przypadku suszarek do włosów z funkcją jonizacji unikaj blokowania otworów wentylacyjnych, aby nie doprowadzić do przegrzania urządzenia.
 - Po użyciu prostownic, lokówek czy suszarek odstaw urządzenie na żaroodporną powierzchnię, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni roboczych.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regulowanie części urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić ich optymalną wydajność i długą żywotność.
- W przypadku maszynek do strzyżenia konserwuj ostrza, stosując oleje do ich pielęgnacji (jeśli dotyczy).
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od źródła zasilania.
- Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- W przypadku dzieci lub osób starszych zaleca się nadzór dorosłych podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
- W przypadku osób początkujących zaleca się użytkowanie urządzeń z zabezpieczeniami, np. automatycznym wyłączaniem po określonym czasie.
- Wybieraj urządzenia odpowiednie do swojego typu włosów — np. suszarki z funkcją jonizacji do włosów z tendencją do elektryzowania się.
- Uszkodzenia i serwis:**
 - W przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych (np. pęknięć, uszkodzeń obudowy) natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
 - Do napraw i wymiany części używaj wyłącznie oryginalnych elementów dostarczonych przez producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.