

# Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

**NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ I  
PRZESTRZEGAĆ**

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z dostarczoną instrukcją.

Instrukcję należy zawsze przechowywać wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

Aby zapobiec niebezpieczeństwu wynikającemu z niestabilności urządzenia, należy je zamocować na miejscu, ściśle przestrzegając instrukcji montażu.

Podczas przenoszenia lub transportu urządzenia należy utrzymywać je w położeniu pionowym.

 Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła im odpowiedniego instruktażu z zakresu bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

 Urządzenie nie może być używane do zabawy przez dzieci.

 Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez użytkownika i przez dziecko bez nadzoru opiekuna!

 Należy zwracać uwagę na małe dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

 Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 3 do 8 lat oraz osoby z bardzo rozległą i złożoną niepełnosprawnością, jeżeli zostały one odpowiednio poinstruowane.

 Dzieci poniżej 3 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

 Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

 Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.

 Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci i odpowiednio utylizować.

 Urządzenie chłodnicze przeznaczone jest do pracy w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C.

 Należy odczekać co najmniej 4 godziny przed podłączeniem urządzenia do zasilania. Ma to na celu umożliwienie powrotu oleju do sprężarki.

 Urządzenie nie nadaje się do zamrażania produktów spożywczych.

 Zużycie nie różni się w zależności od możliwej konfiguracji półek lub koszy.

 **OSTRZEŻENIE:** Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie został zakleszczony lub uszkodzony.

 To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy umieszczać kilku przenośnych gniazdek elektrycznych lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

 Po zamontowaniu urządzenia należy upewnić się, że kabel zasilający i gniazdo pozostają łatwo dostępne. Jeśli nie jest możliwe dotarcie do kabla zasilającego i gniazdka, należy upewnić się, że wtyczka jest podłączona do wyłącznika automatycznego.

 Należy zapewnić drożność otworów wentylacyjnych na obudowie urządzenia.

 Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani żadnych środków nie sugerowanych przez producenta w celu przyspieszenia odszraniania.

 Nie wolno dopuścić do uszkodzenia obiegu płynu chłodzącego.

 Należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu wymiany diod LED.

 Nie należy wpatrywać się w działającą lampę. Może to być szkodliwe dla oczu.

 Przewód nie powinien być zagięty ani przygnieciony.

 Przewód należy regularnie sprawdzać i zlecać jego wymianę wyłącznie autoryzowanym serwisantom.

 Przewód zasilający jest typu Y. Należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu jego wymiany.

 Nie należy stosować urządzeń elektrycznych wewnątrz komór.

 Nie należy przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym.

 Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli którakolwiek z powyższych zasad nie jest przestrzegana.

 **OSTRZEŻENIE:** Należy zapewnić drożność otworów wentylacyjnych w

obudowie urządzenia lub w konstrukcji wbudowanej.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń mechanicznych lub innych środków przyspieszających proces odszraniania, innych niż zalecane przez producenta.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy dopuścić do uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy stosować urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania wina w urządzeniu, o ile nie są one typu zalecanego przez producenta.

 Nie należy przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym.

 Niebezpieczeństwo pożaru i porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

 Nie wolno dopuścić do uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego. Zawiera on izobutan (R600a), gaz ziemny o wysokim stopniu przyjazności dla środowiska. Ten gaz jest łatwopalny.

 Jeśli dojdzie do uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego, należy upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma płomieni i źródeł zapłonu. Przewietrzyć pomieszczenie.

 Nie należy dopuścić do kontaktu gorących przedmiotów z plastikowymi częściami urządzenia.

 W urządzeniu nie należy przechowywać łatwopalnych gazów i cieczy.

 Nie należy umieszczać produktów łatwopalnych lub przedmiotów, które są mokre od produktów łatwopalnych w urządzeniu, w jego pobliżu lub na nim.

 Nie należy dotykać sprężarki ani skraplacza. Są rozgrzane.

 Urządzenie to jest chłodziarką na wino. Przeznaczone jest wyłącznie do przechowywania wina.

 Wino należy przechowywać wyłącznie w nieotwartych butelkach.

 Chłodziarka na wino nie nadaje się do chłodzenia żywności.

 W chłodziarce na wino nie należy przechowywać łatwo psującej się żywności.

 Chłodziarka nie jest przeznaczona do kontaktu z żywnością.

 Chłodziarka nie jest przeznaczona do przechowywania leków.

**UWAGA: Kondensująca się wilgoć na szklanych drzwiach.**

Jeśli wilgotność otoczenia wynosi ponad 65% w temperaturze otoczenia 25 °C, wilgoć będzie się skraplać na szklanych drzwiach.

## Utylizacja zużytego urządzenia



Ten symbol na produkcie lub opakowaniu informuje, że urządzenia nie należy utylizować razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania, odzysku i recyklingu domowych urządzeń elektrycznych należy skontaktować się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem zajmującym się zbiórką odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE).

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Ten symbol na produkcie lub na dołączonej dokumentacji oznacza, że urządzenia tego nie należy traktować jako odpadu domowego, lecz należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Informacje o opakowaniu

Opakowania produktu są produkowane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie należy utylizować materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Należy je przekazać do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

## Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Nie należy często otwierać drzwi ani pozostawiać ich otwartych przez czas dłuższy niż jest to absolutnie konieczne.