

Solis

Ekspres kolbowy Grind & Infuse Perfetta

So Swiss, so Solis.



reddot winner 2022



Wbudowany manometr i timer - kontrola ciśnienia ekstrakcji dla zbalansowanego smaku kawy



System PID - wielostopniowa kontrola temperatury dla pełnego rozwinięcia aromatu



Antystatyczny Młynek Silent ZERO STATIC™ – 25 stopni mielenia dla precyzyjnego, czystego dozowania zmielonych ziaren

Cechy produktu

Typ ekspresu	Kolbowy, pół-automatyczny
Średnica kolby	54 MM
Rodzaj kawy	Ziarnista
Kolor	Stalowy
Spienianie mleka	Tak
Wbudowany młynek	Tak
Dotykowy ekran	Nie
Ciśnienie	Do 16 bar
Regulacja temperatury	Tak
Czas nagrzewania	45 sek.
Pojemność zbiornika wody	2,6 L
Pojemność zbiornika na kawę	250 g
Manometr	Tak
Timer	Tak
Preinfuzja	Tak
System PID	Tak
Wyjmowana tacka	Tak
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak
Filtr wody	Tak, Brita
Przypomnienie o konserwacji	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak
Nóżki antypoślizgowe	Tak
W zestawie	Ekspres, dzbanek do spieniania mleka, bezciśnieniowy filtr na jedną i dwie filiżanki, tamper

Dane techniczne

Moc	1640 W
Materiał	Stal nierdzewna
Waga netto	9,6 kg
Wymiary netto (WxHxD)	300 x 400 x 380 mm
Waga brutto	11,70 kg
Wymiary brutto (WxHxD)	400 x 440 x 440 mm
EAN	7611210980360
Indeks	SOL98036
Gwarancja	2 lata

Dystrybutor: AGED Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, +48 222 440 430, hello@fore.pl

Producent: Solis of Switzerland AG, Europastrasse 11, CH-8152 Glattbrugg, Szwajcaria, +31 85 401 07 20, customercare@solis.com

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Przed zainstalowaniem lub użyciem urządzenia należy upewnić się, że informacje zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia zostały w pełni przeczytane i zrozumiane.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń na równych i stabilnych powierzchniach, z dala od źródeł ciepła (np. grzejników, płyty grzewczej), bezpośredniego wpływu intensywnych promieni słonecznych i silnego sztucznego światła. Nie można go używać w pomieszczeniach z wysoką temperaturą lub dużą wilgotnością.

Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Uszkodzone lub wadliwe urządzenie natychmiast wymień. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, należy przekazać go do wymiany przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę.

Urządzenie należy podnosić wyłącznie trzymając za podstawę. Urządzenie nie może ulec żadnym mechanicznym uszkodzeniom, w szczególności nie może zostać upuszczone lub uderzone innym obiektem. Nie należy przenosić urządzenia podczas jego pracy. Gdy urządzenie jest używane, nie umieszczaj go w szafce.

Zachowaj minimalną odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem a ścianami, zasłonami lub innymi materiałami i przedmiotami, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, gdy urządzenie jest w użyciu. Gdy urządzenie jest używane, niczego na nim nie stawiaj.

Urządzenie można podłączyć jedynie do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazda elektrycznego, w którym napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdem zasilania. Nie używaj urządzenia z przedłużaczem do którego podpięte jest kilka urządzeń. Na wtyczkę umieszczoną w gniazdku elektrycznym nie może spłynąć żadna ciecz. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody, zanurzać w żadnej cieczy, w tym nie wolno myć go w zmywarce ani umieszczać w zlewie. Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi dłońmi.

Przed użyciem całkowicie rozwiń kabel zasilający. Nie pozostawiaj kabla zasilającego zwisającego przez krawędź stołu lub blatu, aby zapobiec zrzuceniu urządzenia. Upewnij się, że urządzenie, przewód zasilający i wtyczka nie wchodzi w kontakt z gorącymi powierzchniami, takimi jak płyty grzejne lub kaloryfer, ani też z samym urządzeniem. Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za kabel - zawsze chwytaj za wtyczkę i dopiero wtedy ciągnij.

Używaj urządzenia tylko z dostarczonymi akcesoriami lub akcesoriami zalecanymi przez firmę Solis. Nieprawidłowe akcesoria lub niewłaściwe użycie mogą skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o zmniejszonym czuciu fizycznym, z niesprawnością umysłową lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują one pod nadzorem i są instruowane w zakresie użytkowania, przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. W żadnym wypadku nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeśli użytkownik zobaczy dym, usłyszy nietypowe dźwięki lub poczuje nietypowe zapachy, musi natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda. W takim przypadku nie należy korzystać z urządzenia, dopóki nie przejdzie ono naprawy i kontroli wykonanej przez specjalistę uprawnionego do przeprowadzenia tych czynności.

Szczegółowe informacje i ostrzeżenia na temat bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi.



Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne. Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia. Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Przedmiotowy produkt spełnia wymogi określone w obowiązujących wytycznych europejskich i krajowych. Zgodność została potwierdzona. Producent posiada odpowiednie deklaracje i dokumenty.