

MOVA Szczoteczka Elektryczna

Instrukcja obsługi



Ilustracje w niniejszej instrukcji mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.

MOVA



Zeskanuj kod QR,
aby wyświetlić
samouczek i instrukcję
w wersji elektronicznej

Opis produktu

Zawartość opakowania

Uchwyt szczoteczki elektrycznej	x1
Główka szczoteczki 3 w 1	x1
Delikatnie czyszcząca główka szczoteczki	x1
Przewód ładujący	x1
Instrukcja obsługi	x1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	x1

Opis części

Główka szczoteczki

Główka szczoteczki 3 w 1

Trzy funkcje obejmujące delikatną ochronę zębów, skuteczne czyszczenie, wybielanie i polerowanie. Odpowiednie dla wszystkich osób

Delikatnie czyszcząca główka szczoteczki

Ultracienkie i ultramiękkie włókna szczoteczki sięgają głęboko w przestrzenie międzyzębowe i pielęgnują dziąsła, dzięki czemu są odpowiednie dla osób o wrażliwych zębach.

Wskaźnik stanu

Zmienia kolor w zależności od trybu działania szczoteczki

Przycisk zasilania / wyboru trybu


Akumulator

Ostona przeciwkurzowa do ochrony główki szczoteczki

Wielofunkcyjne pudełko podróżne na główkę szczoteczki

Służy do przechowywania główki szczoteczki podczas podróży


Przewód ładujący




Instrukcja użytkowania

- ① Włóż główkę szczoteczki do uchwyty
- ② Pierwsze użycie: Aktywacja długim naciśnięciem
Kiedy szczoteczka nie działa, naciśnij i długo przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć tryb samolotowy.

*Podczas włączania lub wyłączania trybu samolotowego szczoteczka trzykrotnie wyda sygnał dźwiękowy.



- ③ Naciśnij krótko, aby włączyć/przełączyć tryby.
Naciśnij i przytrzymaj długo, aby wstrzymać.



Zielony – tryb delikatny
Odpowiedni do pierwszego użycia dla osób o wrażliwych zębach

Niebieski – standardowy tryb czyszczenia
Odpowiedni do codziennego użytku i dla osób, którym zależy na dokładnym czyszczeniu


Fioletowy – tryb wybielania i polerowania
Odpowiedni do głębokiego czyszczenia przez osoby, które chcą rozjaśnić zęby

Inteligentne funkcje

Inteligentne sterowanie naciskiem: Jeśli podczas czyszczenia zostanie wykryta nadmierna siła nacisku, wskaźnik stanu zacznie migać na czerwono i szczoteczka automatycznie zmniejszy częstotliwość wibracji, aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu zębów.

Tryb samolotowy: Włączenie trybu samolotowego może zapobiec włączeniu szczoteczki przez krótkie przypadkowe naciśnięcia podczas podróży. W trybie samolotowym naciśnięcie przycisku powoduje świecenie jasnego pierścienia. Gdy szczoteczka nie działa, naciśnij i długo przytrzymaj przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.

Jeśli podczas szczotkowania zostanie wykryta nadmierna siła nacisku, lampka sygnalizacyjna zacznie migać kolorem czerwonym.



W trybie samolotowym naciśnięcie przycisku powoduje świecenie jasnego pierścienia.




Akumulator

Przypomnienie o poziomie naładowania akumulatora

Poziom naładowania akumulatora	40%-100%	20%-39%	10%-19%	<10%
Wskaźnik naładowania akumulatora	Ciągłe światło zielone	Ciągłe światło pomarańczowe	Ciągłe światło czerwone	Migające światło czerwone
				
	MOVA	MOVA	MOVA	MOVA

Ładowanie

1. Otwórz osłonę ładowania u dołu szczoteczki i włóż wtyczkę przewodu ładującego.
2. Używaj ładowarki spełniające normy krajowe.




Stan wskaźnika podczas ładowania:

Poziom naładowania akumulatora 0-99%:

Pulsujące światło zielone

Poziom naładowania akumulatora 100%:

Ciągłe światło zielone



Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Szczoteczka elektryczna		
Model	ATB13A		
Znamionowe napięcie wejściowe	5 V 	Znamionowa moc wejściowa	5 W
Klasa wodoszczelności	IPX7	Pojemność akumulatora	900 mAh



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Akumulator Li-Ion

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18 V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5 V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność ogniwa akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18 V dla pojedynczego ogniwa lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5 V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Konserwacja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych, cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć

kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki ostrożności

- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1 m od innych obiektów.
- Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania
- Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
- Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne są na stronie internetowej: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District,
Finance and Trade Center, No.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade
Zone, Tianjin, Chiny

Autoryzowany przedstawiciel w UE:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Koszykowa 61 00-667 Warszawa
dreamesupport@dreame.tech

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Używaj szczoteczek sonicznych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia, w tym końcówek i ładowarki. W przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy przetarcia, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Nie zanurzaj całkowicie urządzeń w wodzie, jeśli nie są oznaczone jako wodoodporne.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń wynikających z nadmiernej wilgoci.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Unikaj stosowania szczoteczek sonicznych na podrażnionej lub uszkodzonej skórze jamy ustnej.
- Nie kieruj strumienia irygatora bezpośrednio na zranienia lub wrażliwe miejsca w jamie ustnej.
- Osoby z aparatami ortodontycznymi lub implantami powinny skonsultować się ze stomatologiem przed użyciem szczoteczki sonicznej.
- Dzieci mogą używać szczoteczek sonicznych wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Używaj wyłącznie ładowarek i kabli dostarczonych przez producenta, aby uniknąć ryzyka przegrzania baterii.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia elektrycznego (np. nieregularne działanie, nagrzewanie się).
- Produkty ładowane przez USB należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych źródeł zasilania.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Używaj końcówek odpowiednich do swoich potrzeb.
- Zawsze stosuj odpowiednią pastę do zębów, najlepiej rekomendowaną przez producenta szczoteczki.
- Ustaw tryb pracy szczoteczki na delikatny, jeśli dopiero zaczynasz używanie urządzeń sonicznych.
- Dopasuj siłę strumienia wody irygatora do swoich potrzeb. Na początek wybierz delikatny tryb, szczególnie jeśli masz wrażliwe dziąsła.
- Regularnie uzupełniaj zbiornik irygatora wodą lub specjalistycznym płynem do higieny jamy ustnej.
- W przypadku szczoteczek sonicznych do ciała używaj odpowiednich nakładek do wybranego obszaru pielęgnacji.

Konserwacja i przechowywanie:

- Po każdym użyciu dokładnie opłucz szczoteczkę i osusz ją przed przechowywaniem.
- Regularnie wymieniaj końcówki szczoteczki – zaleca się to co 3 miesiące lub częściej w przypadku intensywnego użytkowania.
- W przypadku urządzeń z wbudowanym akumulatorem, ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzeń.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Osoby z problemami stomatologicznymi, takimi jak nadwrażliwość zębów czy choroby dziąseł, powinny skonsultować się z dentystą przed rozpoczęciem używania szczoteczek sonicznych lub irygatorów.
- Regularnie obserwuj reakcje swojej skóry i dziąseł. W przypadku podrażnień przerwij użytkowanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Stosuj urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem – szczotki soniczne do ciała nie powinny być używane na skórze twarzy, a irygatory wyłącznie w jamie ustnej.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku zauważenia problemów z działaniem urządzenia (np. spadku mocy, nieszczelności irygatora, uszkodzonych końcówek) należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Do wymiany końcówek, akcesoriów czy części zamiennych używaj wyłącznie oryginalnych produktów zalecanych przez producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń – naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistów w autoryzowanych punktach serwisowych.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.