


WEOFLY LifeFits

Instrukcja obsługi


Wprowadzenie do produktu

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem produktu.



Lista akcesoriów

Zawiera 1 LifeFits, 1 etui ładujące, 1 smycz, 2 pary końcówek do uszu, 1 kabel ładujący Type-C i instrukcję obsługi.




PL 43

Główne cechy

Włącz wyświetlacz

Naciśnij przełącznik wyświetlacza, aby pokazać stronę ekranu oszczędzania energii. Przeciągnij w prawo, aby odblokować interfejs ustawień, a przeciągnij w lewo lub prawo, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji.



Odbieranie/Odrzucanie połączeń

Możesz odebrać lub odrzucić połączenia, łącząc Weofly LifeFits z telefonem przez Bluetooth.

Robienie zdjęć


Połącz Weofly LifeFits z telefonem. Otwórz aparat w telefonie, a jedno kliknięcie na ikonie aparatu wykona zdjęcie.

Latarka

Naciśnij „Włącz”, aby aktywować latarkę, a ekran zaświeci. Naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.

Kontrola muzyki

Po połączeniu z telefonem przez Bluetooth, możesz przełączać utwory i wstrzymywać lub wznowić muzykę.



PL 44

Wyświetlanie operacji

Głośność

Z 16 poziomami, dotknij przycisku głośności na ekranie podczas odtwarzania muzyki przez Bluetooth. Kliknij w lewo, aby zmniejszyć, a w prawo, aby zwiększyć głośność, z poziomem głośności wyświetlanym na ekranie, zsynchronizowanym z telefonem.

Jasność wyświetlacza

Poziomy jasności zmniejszają się w lewo i zwiększają w prawo, z łącznie pięcioma poziomami.

Tryby muzyczne


Dotknij, aby włączyć equalizer. Po włączeniu możesz przełączać się pomiędzy predefiniowanymi efektami dźwiękowymi: Jazz, Wokal, Bas, Klub i Studio.

Znajdź słuchawki

Po kliknięciu L/R, dotknij przycisku „Start” zgodnie z instrukcjami. Dźwięk sygnału będzie wydobywał się z lewej lub prawej słuchawki. Kliknij, aby wstrzymać dźwięk.

Tapeta

Kliknij przycisk po lewej lub prawej stronie, aby zmienić tapetę. Wybrana tapeta zostanie ustawiona jako wygaszacz ekranu.



Ustawienia języka

Możesz dostosować język etui ładującego zgodnie ze swoimi potrzebami.

Ustawienia czasu

Przesuń w górę lub w dół, aby ustawić rok, miesiąc, dzień i godzinę. Po zapisaniu zostanie to zsynchronizowane na wszystkich stronach.

PL 45

Noszenie

Wyjmij słuchawki z etui ładującego i załóż je zgodnie z oznaczeniami lewej i prawej strony.

Uwaga: Po użyciu, proszę niezwłocznie włożyć słuchawki do etui ładującego, aby przedłużyć ich żywotność i zapobiec ich zgubieniu.

Ładowanie

Ładowanie słuchawek

Umieść słuchawki w etui ładującym, a one automatycznie przejdą w tryb ładowania.

Ładowanie etui ładującego

Podłącz kabel do ładowania typu C, aby jednocześnie ładować zarówno słuchawki, jak i etui ładujące. Na ekranie wyświetli się status ładowania.



Włączanie

Upewnij się, że etui ładujące ma energię i że słuchawki są w etui. Otwórz etui ładujące i wyjmij słuchawki – włączą się automatycznie.

Wyłączanie

- Umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij pokrywę. Słuchawki automatycznie się rozłączą i zaczną ładować. Po pełnym naładowaniu wyłączą się automatycznie.
- Jeśli słuchawki wejdą w tryb parowania i nie będą w etui ładującym, wyłączą się automatycznie, jeśli nie połączą się z urządzeniem w ciągu 6 minut.

PL 46

Połączenie

Pierwsze połączenie

Po włączeniu, bez zapisanych połączeń, słuchawki przejdą w tryb parowania. Otwórz Bluetooth w telefonie i wyszukaj „Weofly LifeFits”, aby połączyć.

Uwaga: Dźwięk „bip” oznacza tryb parowania. Jeśli połączenie się nie uda, umieść słuchawki z powrotem w etui, zamknij pokrywkę i spróbuj ponownie.

Połączenie z innymi urządzeniami

- Zresetuj słuchawki, aby sparować je z nowym urządzeniem.
- Wyłącz Bluetooth na obecnym urządzeniu. Umieść słuchawki w etui ładującym, zamknij pokrywkę, a następnie otwórz je ponownie, aby wyszukać i połączyć się z nowym urządzeniem.

Automatyczne połączenie

W zasięgu, urządzenie automatycznie połączy się z wcześniej sparowanymi urządzeniami Bluetooth po włączeniu.

Automatyczne rozłączenie


Słuchawki rozłączą się, jeśli urządzenie wyłączy Bluetooth, wyjdzie poza zasięg lub jeśli słuchawki zostaną umieszczone w etui z zamkniętą pokrywką.

Synchronizacja głośności

Po połączeniu urządzenia, należy zsynchronizować głośność urządzenia Bluetooth z telefonem (dotyczy tylko urządzeń z Androidem).

Przywracanie ustawień fabrycznych

Wyjmij jedną słuchawkę z etui. W trybie wyszukiwania naciśnij 5 razy, aby wyczyścić parowanie i wyłączyć. Po umieszczeniu jej z powrotem w etui, będzie działać normalnie po wyjęciu.



PL 47

Obsługa słuchawek

Uwaga: 1, W zimnym, zewnętrznym środowisku, suche ręce mogą powodować problemy z dotykiem słuchawek.
2, Z powodu wrażliwego obszaru dotykowego, przypadkowe dotknięcia podczas obsługi słuchawek mogą aktywować funkcję odtwarzania/pauzy na sparowanych urządzeniach Bluetooth.



Specyfikacje:

Model produktu: Weofly LifeFits

Specyfikacje słuchawek:

Zasięg komunikacji: 10 metrów (w otwartym, niezablokowanym środowisku)
Wejście słuchawek: DC 5V 40mA
Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth V5.4

Nazwa produktu: Bezprzewodowe słuchawki z ekranem dotykowym

Specyfikacja etui ładującego:

Port ładowania: Type-C
Wejście: DC 5V/320mA

PL 48