


WEOFLY

Edge 2 User Manual

Podstawowy opis produktu



Podstawowa obsługa produktu



1. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zegarek.
2. Możesz przełączać różne interfejsy, przesuwając palcem po ekranie dotykowym smartwatcha.

EN

Pobieranie aplikacji, instalacja i użytkowanie

Przed sparowaniem zegarka ze smartfonem upewnij się, że Twój smartfon i zegarek są przygotowane w następujący sposób:

1. Podczas pierwszego użycia zegarka zaleca się naładowanie go przez co najmniej 2 godziny, aby upewnić się, że jest w pełni naładowany.
2. Upewnij się, że Twój smartfon znajduje się w pobliżu zegarka.
3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w smartfonie jest włączona.

Skanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację „Weofly Fitpro”
Wymagania dotyczące urządzenia: iOS 10.0 i wyższy, Android 5.0 i wyższy, obsługuje Bluetooth 5.0.



Otwórz aplikację i ustaw dane osobowe



Przejdź do strony „Urządzenie” i kliknij przycisk „Dodaj nowe urządzenie”



Wybierz „Weofly Edge 2” z listy wyszukanych urządzeń, aby połączyć smartwatch



Zakończenie parowania

Uwaga: Nazwę zegarka i adres MAC można sprawdzić w ustawieniach zegarka.
Jeśli nie klikniesz, aby zezwolić zegarkowi na otrzymywanie przypomnień o połączeniach przychodzących i powiadomieniach o wiadomościach podczas parowania aplikacji, a później chcesz otrzymywać powiadomienia, musisz ponownie rozwiązać parowanie urządzenia i sparować zegarek.
Po zakończeniu parowania, otwórz stronę „Urządzenia” w aplikacji, kliknij na „Aplikacja” i wybierz aplikację, z której chcesz otrzymywać powiadomienia.

EN

Podstawowe funkcje produktu

1. Połączenia Bluetooth



4. Testowanie poziomu stresu



7. Sterowanie muzyką



10. Fotografowanie przez Bluetooth



2. Monitorowanie tętna



5. Monitorowanie snu



8. Cykl menstruacyjny



11. Tryby sportowe



3. Monitorowanie poziomu tlenu we krwi



6. Prognoza pogody



9. Ćwiczenia oddechowe



12. Powiadomienia o wiadomościach



EN

Inne funkcje:

Tryb Nie przeszkadzać/ Stoper/ Odliczanie/ Latarka/ Przypomnienie alarmowe/ Przypomnienie o długim siedzeniu/ Znajdź telefon

Zastrzeżenie:

Produkt nie jest urządzeniem EKG ani profesjonalnym urządzeniem medycznym, a żadna z wymienionych funkcji nie może być wykorzystywana jako odniesienie medyczne.

Uwaga:

1. Zachowaj produkt w czystości i suchości.
2. Proszę nosić produkt prawidłowo.
3. Nie przechowuj urządzenia i jego akcesoriów w miejscach o wysokich lub niskich temperaturach, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia, pożar lub wybuch.
4. Unikaj silnych wstrząsów lub wibracji, które mogą uszkodzić urządzenie i jego akcesoria, prowadząc do awarii urządzenia.
5. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia i akcesoriów bez zgody. W przypadku awarii urządzenia, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
6. Wodoodporność tego produktu nie jest skuteczna na stałe i może osłabnąć z biegiem czasu. Obsługuje krótkotrwałe użytkowanie, takie jak mycie rąk i deszcz, ale nie obsługuje takich scenariuszy jak gorące prysznice, nurkowanie, zanurzenie się w wodzie i surfing. Zegarki nie mają właściwości wodoodpornych przeciwko cieczy korozyjnej, takiej jak woda morską, kwasowe i zasadowe roztwory oraz środki chemiczne.
7. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, upewnij się, że naładujesz je co trzy miesiące.

EN