

**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAWILON OGRODOWY 3x6 m
+ 6 ścianek**



Koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ
z uwagi na zawarte w instrukcji informacje dotyczące
obsługi i konserwacji pawilonu ogrodowego

NAZWA I ADRES IMPORTERA

SASKA BIS SP. Z O.O. SP.K.

Ul. Wybickiego 9
83-050 Bąkowo
Tel. (58) 5733833
www.galeriasportowa.pl



SERWIS:

Tel. 798 759 011
e-mail: serwis@saskagarden.pl

KRAJ POCHODZENIA: CHINY

ROK PRODUKCJI - 2020

OPIS PRODUKTU

PAWILON OGRODOWY

Poniższą instrukcję należy uważnie przeczytać. Instrukcja jest integralną częścią produktu. Prosimy o staranne przechowywanie zarówno jej, jak i opakowania, na wypadek pojawienia się pytań w przyszłości. Zawsze dołączaj tę instrukcję w przypadku przekazania produktu osobie trzeciej.

Pawilon wykonany z mocnego i odpornego materiału. Idealny do postawienia w ogrodzie lub na tarasie. Chroni przed słońcem i zapewnia cień.

UWAGA!

W przypadku silnego deszczu, wichury, nawałnicy i podobnych ekstremalnych warunków pogodowych, pawilon należy zdemontować i odłożyć w suche, bezpieczne miejsce. Używanie pawilonu w wyżej wymienionych warunkach może być niebezpieczne i odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 300x600 cm

Wymiary stelaża: 32 mm/ 24 mm/ 18 mm


Waga produktu: 17,5 kg

Materiał: metalowy stelaż malowany proszkowo
90g PE - dach

Zamek- 2 szt. na dwóch drzwiach

Śledzie 12 szt.

Linka do odciążu – 6 szt.



Szkic poglądowy

OSTRZEŻENIA – ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo użytkowania pawilonu. Pawilon powinien być umiejscowiony min. 2 m od ścian lub innych barier. Podłoże powinno być równe i proste.

Z UWAGI NA TO, ŻE INFORMACJE UMIESZCZONE NA PRODUKCIE MOGĄ ULEC ZATARCII W TRAKCIE UŻYWANIA, ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ.

Jeśli w opakowaniu brakuje części lub jakaś część jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

KONSERWACJA

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem luźnego osprzętu, nadmiernego zużycia i w razie potrzeby naprawić przed użyciem lub zużyte części wymienić na nowe.
- Czyścić ręcznie mydłem z ciepłą wodą i czystą ściereczką.
- Nie używać żadnych silnych środków chemicznych do czyszczenia pawilonu.
- Temperatura wody – maksymalnie 25 C.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie prać w pralce.
- Nie odwirowywać.
- Po czyszczeniu wysuszyć.
- Suszyć w temperaturze pokojowej.
- Podczas złych warunków pogodowych, jak i podczas zimnych miesięcy zaleca się przechowywanie produktu w osłoniętym, suchym miejscu.
- Podczas nieużywania zalecane jest przechowywanie pawilonu w ciepłym i suchym miejscu.
- Trzymać z daleka od źródła ciepła.
- Nie wspinać się na ramę.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAWILON OGRODOWY 3x6 m
+ 6 ścianek**


- Do samodzielnego montażu przez cztery dorosłe osoby.
- Uważaj, by podczas montażu/demontażu nie przyciąć sobie palców.
- Montaż/demontaż powinien odbywać się przez osobę dorosłą. Dzieci powinny być trzymane z daleka podczas montażu/demontażu.
- W razie pytań skontaktuj się z serwisem (dane w Karcie Gwarancyjnej).

LISTA CZĘŚCI:


															
1	8 szt.	2	4 szt.	3	12 szt.	4	6 PCS								
															
5	6 szt.	6	6 szt.	7	1 szt.	8	2PCS								
															
A	4 szt.	B	2 szt.	C	2 szt.	D	1PCS	E	6PCS						
															
F	1 szt.	G	1 szt.	H	4 szt.	I	2 szt.	J	12PCS	K	6PCS				

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAWILON OGRODOWY 3x6 m + 6 ścianek


MONTAŻ:




**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAWILON OGRODOWY 3x6 m
+ 6 ścianek**




9



10



11



12

**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAWILON OGRODOWY 3x6 m
+ 6 ścianek**

Uwaga! Nie należy dokonywać żadnych zmian niezgodnych z instrukcją producenta!!

Karta gwarancyjna nr:	Miejsce i data sprzedaży:
Podpis i pieczęć sprzedawcy:	Imię i nazwisko (firma) odbiorcy końcowego:

KARTA GWARANCYJNA

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie jako dodatkowe i w żaden sposób nie ograniczają praw nabywcy wynikających z przepisów prawa.

SASKA BIS Sp. z o.o. SP.K. z siedzibą przy ul. Wybickiego 9, 83-050 Bąkowo
tel. 58/5733833, 300-48-63, e-mail: serwis@saskagarden.pl, udziela gwarancji na
zakupiony produkt na okres 12 miesięcy od daty jego sprzedaży.

1. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Należy upewnić się, że numer seryjny produktu odpowiada seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.
3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
4. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzi okresowe konserwacje i przeglądy produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów produktu.
5. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:
 - a. Poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, (nr. seryjny, model, data zakupu tożsama z datą sprzedaży z dowodu zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis Kupującego),

**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAWILON OGRODOWY 3x6 m
+ 6 ścianek**

b. Ważnego dowodu zakupu Produktu,

c. Wadliwego Produktu,

Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji.

6. Kupujący dostarczając produkt do serwisu, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.
7. Dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres usługi gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych wg. cennika. Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia w/w czynności.
8. Usterka zgłoszona w okresie gwarancji, będzie usunięta przez serwis importera w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do serwisu importera. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia produktu do serwisu importera. Termin usunięcia usterki może być przedłużony do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy.
9. Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.
10. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy poprzez Serwis, jeżeli:
 - a. W okresie gwarancji, Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, a Produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 - b. Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
11. Jeżeli w szczególnych sytuacjach(np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa, wymienia produkt na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków gwaranta. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30.05.2014. roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827).
12. Serwis dokona wymiany produktu na nowy w terminie uzgodnionym z Kupującym nie dłuższy niż 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po wystąpieniu od zwrotu przez Kupującego wadliwego Produktu w całości (wraz z wyposażeniem). Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się

**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAWILON OGRODOWY 3x6 m
+ 6 ścianek**

równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów. Jeżeli kupujący korzysta z uprawnień przewidzianych w gwarancji, wówczas zawieszeniu ulega bieg terminów do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Terminy te będą biegły dalej, dopiero z chwilą odmowy przez sprzedawcę wykonania uprawnień gwarancyjnych bez obawy na utratę uprawnień z tytułu rękojmi.

13. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających producenta, a w szczególności
 - a. Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku.
 - b. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa.
 - c. Produkty uszkodzone na skutek pożaru, powodzi., uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, itp.
 - d. Produkty, w których osoby inne niż Serwis dokonały przeróbek, zmian, dostrożeń lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.
 - e. Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.
14. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu.
15. Gwarant nie odpowiada wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz za szkody spowodowane wadami Produktu, inne niż rzeczywiście poniesione.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PAWILON OGRODOWY 3x6 m
+ 6 ścianek**

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową.



Karta zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej

Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska, nazwy firmy i Państwa adresu:

.....
.....
.....

Prosimy o wpisanie numeru rachunku lub paragonu zakupu
sprzętu.....

.....

Prosimy o możliwie najbardziej szczegółowy opis problemu ze sprzętem:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i podpis Klienta

.....