


KOSTKARKA DO LODU



KB-7883 INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE KOSTKARKI DO LODU DO UŻYCIA


Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń. ***Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem***

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj z uszkodzonym przewodem. Unikaj używania tego samego gniazdka do innych urządzeń.
- **Bezpieczeństwo wtyczki:** Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.
- Jeśli urządzenie niepoprawnie pracuje, jest uszkodzone lub przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać kategorycznie wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia uszkodzenia ciała, zdrowia życia i otaczających przedmiotów.
-
- **Zarządzanie przewodami:**
 - Nie prowadź przewodu zasilającego po dywanach lub izolatorach ciepła.
 - Trzymaj przewód z dala od obszarów ruchu komunikacyjnego (ruchliwe miejsca) i nie zanurzaj go w wodzie.
- **Przedłużacze:** Unikaj używania przedłużacza czy programatorów czasowych włączających i wyłączających zasilanie energią. W razie potrzeby użyj minimalnego rozmiaru 0,75 mm² o napięciu znamionowym co najmniej 16 A/250 V.
- **Odłącz przed czyszczeniem:** Zawsze odłączaj kostkarkę do lodu przed czyszczeniem lub serwisowaniem.
- **Tylko do użytku w pomieszczeniach:** Nie używać na zewnątrz. Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zachować co najmniej 10 cm przestrzeni wokół urządzenia.
- **Tylko woda:** Do robienia kostek lodu używaj tylko wody; nie używaj innych płynów.
- **Unikaj przewrócenia:** Nie przewracaj urządzenia.

- **Czas nagrzewania:** Pozwól kostkarcie do ogrzania się do temperatury pokojowej przez kilka godzin, jeśli jest przynoszona z zewnątrz zimą.
- **Nadzoruj dzieci:** Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
-
- **Wentylacja:** Utrzymuj otwory wentylacyjne z dala od przeszkód.

INSTRUKCJA OGÓLNA

1. Łopata do lodu
 2. Czujnik pełnego lodu
 3. Kosz na lód
 4. Górna pokrywa z przezroczystym okienkiem
 5. Wydmuchiwanie powietrza
 6. Korek spustowy wody: z przodu u dołu urządzenia.
 7. Uchwyt kosza na lód
 8. Szufelka do lodu
 9. MAKSYMALNY POZIOM WODY: ▲ —————
 10. Uchwyt
- Wyjmij kosz na lód, zobaczysz znak poziomu wody.
-




Moc	220-240V~/50Hz
Znamionowe wejście	100W
Rodzaj ochrony	Ja
Typ klimatu	SN/N/ST/T
Prąd do wytwarzania lodu	0,8 A
Prąd lodowych żniw	1,0 A
Czynnika chłodniczego	Czynnik chłodniczy R600a/15g
Waga netto	6,0 kg
Środek pęcherzowy	Zobacz materia ł C5H10
Załącznik	Plastyczny

PROCEDURY OPERACYJNE I KONSERWACJA


Położenie panelu sterowania i funkcji

Panel sterowania: Łatwy w użyciu, widoczne funkcje ustawień wyświetlacza dotykowego.

- A. Wyświetlany wybrany rozmiar kostek lodu: mały i duży
- B. Wskaźnik zasilania
- C. Wskaźnik pełnego lodu
- D. Wskaźnik braku wody
- E. Przycisk do włączania/wyłączania urządzenia.
- F. Przycisk do wyboru rozmiaru kostki lodu.



CONTROL
PANEL




Automatyczny program samooczyszczania

Podłącz urządzenie i naciśnij przycisk "ON/OFF" przez ponad 5 sekund, aby uruchomić program samooczyszczania, który trwa 30 minut. Wskaźniki "S" i "L" będą migać podczas czyszczenia. Następnie spuść wodę ze zbiornika wewnętrznego za pomocą wylotu na dole.

ROZPAKOWYWANIE KOSTKARKI DO LODU


ZAMONTUJ UCHWYT

Obróć uchwyt pod tym samym kątem, co otwór montażowy w maszynie, Połóż go na maszynie.



Uchwyt kosza na lód utknął w koszu na lód.

Łyżeczkę do lodu można umieścić na uchwycie kosza na lód.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOSTKARKI DO LODU

Przed użyciem kostkarki do lodu zdecydowanie zaleca się jej dokładne wyczyszczenie.

Upřednio wyjnij kosz na lód..

Czyste wnętrze:

- Użyj rozcieńczonego detergentu i ciepłej wody z miękką szmatką.

Płukania:

- Oplucz wewnętrzne części wodą.
- Spuść nadmiar wody, odkręcając korek spustowy z przodu na spodzie.

Czysta strona zewnętrzna: Regularnie czyść zewnętrzną stronę łagodnym roztworem detergentu i ciepłą wodą.

Suche: Wytrzyj wnętrze i zewnętrzną część czystą, miękką szmatką.

Przechowywanie długoterminowe:

- Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, spuść całą wodę i całkowicie wysusz wnętrze.

KORZYSTANIE Z KOSTKARKI DO LODU

Czas stabilizacji: Przed podłączeniem odczekaj godzinę, aż czynnik chłodniczy opadnie.

Napełnianie wodą:

1. Otwórz pokrywę, wyjmij kosz na lód.
2. Wlej wodę do zbiornika, poniżej znaku poziomu wody. Temperatura wody powinna wynosić 8-32°C

UWAGA: *Używaj tylko wody pitnej.*

Rozpocznij cykl: Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby rozpocząć wytwarzanie lodu.

Wybierz rozmiar lodu:

- Naciśnij przycisk "Wybierz".
- Aby uzyskać temperaturę pokojową < 15°C, wybierz małe kostki, aby uniknąć przywierania.
- Czas trwania cyklu: od 7 do 12 minut, w zależności od wielkości i temperatury w pomieszczeniu (zalecane od 10°C do 43°C).

Przypomnienie o pompie wodnej:

Jeśli nie wtryskuje wody, urządzenie zatrzymuje się, a wskaźnik "DODAJ WODĘ" świeci na czerwono.

Naciśnij "ON/OFF", napełnij do znaku max, a następnie ponownie naciśnij "ON/OFF".

Odczekaj 3 minuty przed ponownym uruchomieniem.

Przypomnienie o pełnym lodzie:

Zatrzymuje się, gdy kosz jest pełny; Wskaźnik "ICE FULL" świeci na czerwono.

Ostrzeżenie: Odsuń urządzenie od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec problemom z czujnikiem.

Wymiana wody: Wymieniaj wodę w zbiorniku co 24 godziny ze względów higienicznych.

Utylizacja i recykling:

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego

spowodowanym niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym zakupiono produkt. W ten sam sposób należy traktować materiały i opakowaniowe produktów.