

Instrukcje bezpieczeństwa GPSR

★ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń.

Podstawowe zasady użytkowania

- ✓ Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa muszą być bezwzględnie przestrzegane podczas korzystania z urządzenia.
 - ✓ Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
-

Bezpieczne podłączenie do zasilania

- ⚡ Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - ⚡ W przypadku używania urządzenia w łazience, po zakończeniu pracy odłącz je od gniazdka – bliskość wody stanowi zagrożenie.
 - ⚡ Zaleca się instalację różnicowoprądowego wyłącznika (RCD) o znamionowym prądzie zwarcia nieprzekraczającym 30 mA w łazience. Skonsultuj się z elektrykiem.
 - ⚡ Regularnie sprawdzaj przewód zasilający – jeśli zauważysz uszkodzenia, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
 - ⚡ Nigdy nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód – zawsze chwytaj za wtyczkę.
-

Unikaj kontaktu z wodą

- ⊘ Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych pojemników z wodą.
 - ⊘ Nigdy nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej części urządzenia w wodzie.
 - ⊘ Upewnij się, że ręce są suche przed podłączeniem urządzenia do prądu.
 - ⊘ W przypadku przypadkowego kontaktu z wodą, natychmiast odłącz urządzenie i nie dotykaj go mokrymi rękami.
 - ⊘ Nigdy nie używaj urządzenia w wannie ani pod prysznicem.
-

Bezpieczeństwo użytkowania

- 🔥 Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru.
 - 🔥 Po każdym użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.
 - 🔥 Nie używaj urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo, nagrzewa się nadmiernie lub wydaje nietypowe dźwięki.
 - 🔥 Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane, aby uniknąć przegrzania.
 - 🔥 Nie wprowadzaj metalowych obiektów przez kratki wentylacyjne – ryzyko porażenia prądem!
-

Ostrożność podczas użytkowania

- ⚙ Nie pozostawiaj urządzenia na żadnej powierzchni podczas pracy.
 - ⚙ Nie owijaj przewodu wokół urządzenia – może to doprowadzić do uszkodzenia kabla.
 - ⚙ Unikaj kontaktu szczotki elektrycznej z twarzą, szyją i skórą głowy, aby zapobiec poparzeniom.
 - ⚙ Nie używaj urządzenia do suszenia peruk, sztucznych włosów ani sierści zwierząt.
 - ⚙ Nie stosuj na mokre włosy, jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do takiego użytku.
-

Bezpieczeństwo dzieci i osób z ograniczeniami

- 👶 Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci poniżej 8. roku życia.
 - 👶 Dzieci powyżej 8 lat mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.
 - 👶 Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie po przeszkoleniu.
 - 👶 Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani wykonywać jego czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
-

Konserwacja i przechowywanie

-  Przed czyszczeniem i konserwacją zawsze odłącz urządzenie od prądu.
 -  Nie używaj agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
 -  Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
 -  Regularnie czyść szczotkę z nagromadzonych włosów, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.
 -  Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj naprawiać go samodzielnie.
-

Instrukcja utylizacji

 Zgodnie z **dyrektywą europejską 2012/19/UE** dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE), nie wolno wyrzucać zużytego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być zbierane oddzielnie, aby umożliwić ich recykling oraz ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.

 Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenie powinno zostać zutylizowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi.

 Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbiórki elektrośmieci lub punktu recyklingu baterii.

Podsumowanie

★ Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Ci bezpiecznie korzystać z szczotki elektrycznej i uniknąć ryzyka wypadków, przegrzania, awarii czy zagrożeń zdrowotnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz środowisko, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.