

INSTRUKCJA OBSŁUGI



CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MODEL: STMB-45B, STMB-45C

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, aby zagwarantować prawidłowość eksploatacji, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji.


SPIS TREŚCI

NAZWY CZĘŚCI.....	3
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW	3
BEZPIECZEŃSTWO.....	4
INSTRUKCJA INSTALACJI	4
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA.....	5
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	6
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	7
DBANIE O ŚRODOWISKO.....	7
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI.....	7
SERWIS TECHNICZNY.....	8
PARAMETRY I SPECYFIKACJA.....	9
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY	9

Urządzenie, które Państwo zakupili, zostało zaprojektowane do użytku domowego oraz do pomieszczeń socjalnych w zakładach pracy, sklepach oraz/lub biurach.

W celu najlepszego użytkowania urządzenia zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi, w której znajdziecie Państwo opis Waszego urządzenia oraz pomocne porady. Instrukcję należy zachować aby można było z niej korzystać w przyszłości.

NAZWY CZĘŚCI



- 1. Komora do lodu
- 2. Tacka na wodę
- 3. Półka druciana

- 4. Pokrętło regulacji temperatury
- 5. Półka na butelki

Przed przystąpieniem do eksploatacji produktu

- 1. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy nie jest ono uszkodzone i czy drzwi zamykają się prawidłowo. Ewentualne szkody powinny być zgłoszone sprzedawcy w ciągu 24 godzin od dostarczenia produktu.
- 2. Przed uruchomieniem należy odczekać co najmniej dwie godziny w celu zwiększenia efektywności obwodu chłodniczego.
- 3. Należy dopilnować, aby zainstalowanie i podłączenie urządzenia zostały wykonane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- 4. Umyć wnętrze urządzenia przed jego użytkowaniem.

ODWIEDŹ NASZA STRONĘ WWW



www.mystella.pl


Na naszej stronie znajdziesz opis urządzenia, zdjęcia, instrukcje oraz informacje o serwisie.

BEZPIECZEŃSTWO


- Nie wkładać do urządzenia pojemników pod ciśnieniem ani pojemników zawierających paliwa lub substancje łatwopalne.
- Nie przechowywać i nie używać benzyny, gazu lub łatwopalnych płynów w pobliżu urządzenia lub w pobliżu innego sprzętu elektrycznego. Opary wydzielające się z tych substancji mogłyby spowodować pożar lub wybuch.
- W celu przyspieszenia odszraniania nie wolno stosować urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych innych od zalecanych przez producenta.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, zablokowania się wewnątrz, uduszenia, nie należy dopuszczać aby dzieci bawiły się bądź chowały w środku urządzenia.
- Nie należy połykać płynu zawartego we wkładach chłodniczych, jeżeli są obecne.
- Nie należy jeść kostek lodu lub lodów zaraz po ich wyjęciu z zamrażalnika, ponieważ mogłyby spowodować zimne oparzenia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby posiadające ograniczoną sprawność fizyczną, zmysłową lub umysłową, lub nie posiadających doświadczenia lub wiedzy na temat obsługi tego urządzenia, jeśli osoby te znajdują się pod stosownym nadzorem lub zostały poinstruowane co do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z tą obsługą. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować żywność do i z urządzenia.

INSTRUKCJA INSTALACJI

- Podczas instalacji należy uważać, by produkt nie uszkodził kabla zasilającego.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego w urządzeniu.
- Nie wolno ustawiać i przenosić lodówki w pozycji poziomej i/ albo w przechyleniu przekraczającym 45° lub do góry nogami.
- Zainstalować i wypoziomować urządzenie na powierzchni będącej w stanie utrzymać jego ciężar, w odpowiednim do jego wymiarów i przeznaczenia pomieszczeniu.
- Odłączenie urządzenia od gniazdka zasilającego musi być możliwe przez wyciągnięcie wtyczki lub za pomocą wyłącznika dwubiegunowego znajdującego się przed wtyczką, w łatwo dostępnym miejscu.
- Urządzenie należy zainstalować z dala od źródeł ciepła. Instalacja w ciepłym pomieszczeniu, wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub umieszczenie w pobliżu źródła ciepła (kaloryfery, piecyki) spowoduje zwiększenie zużycia energii i należy tego unikać.
- Należy przestrzegać następujących minimalnych odległości:
 - 30 cm od kuchenek elektrycznych i/lub gazowych.
- Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia chłodziarkę należy tak ustawić, by pozostawić ponad nią co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni i minimum 5-10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i obu stron urządzenia, dla umożliwienia minimalnej cyrkulacji powietrza.



- Urządzenie należy ustawić w miejscu suchym i dobrze wentylowanym. Urządzenie zostało przewidziane do funkcjonowania w środowisku, w którym temperatura zawiera się w zakresach, zależnych od klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej: sprawność urządzenia może ulec pogorszeniu, w przypadku dłuższej eksploatacji w temperaturze wyższej lub niższej w stosunku do podanego przedziału.
- Urządzenie należy ustawić poziomo, regulując w razie potrzeby przednie nóżki. Przekręcając nóżki w kierunku zgodnym ruchowi wskazówek zegara, podwyższamy urządzenie.




- Nie umieszczać urządzenia w miejscu o dużej wilgotności, gdyż może to spowodować rdzewienie metalowych części. Nie wolno spryskiwać lodówki wodą, ponieważ może to powodować osłabienie izolacji i przebicia prądowe.
- Wyczyścić wnętrze.
- Zamontować dostarczone akcesoria.

Podłączenie elektryczne

- Podłączenie musi być zgodne zobowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Dane dotyczące napięcia i pobieranej mocy są podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się wewnątrz urządzenia.
- Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe, zgodnie z przepisami prawa. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód u osób, zwierząt lub strat materialnych wynikających z nieprzestrzegania tych norm.
- Jeśli wtyczka i gniazdko nie są tego samego typu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego monter, aby wymienić gniazdko.
- Przeróbki lub wymiana kabla zasilającego mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub autoryzowany serwis techniczny.
- Nie używać przedłużaczy ani rozdzielaczy.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Produkty żywnościowe przed włożeniem do chłodziarki muszą być schłodzone do temperatury pokojowej. Żywność musi być prawidłowo opakowana tak, aby nie wchłaniała lub nie wydzielala zapachów i wilgoci (opakowana w woreczki foliowe, folię aluminiową lub włożona do naczyń z pokrywkami).



- Żywność należy umieszczać w chłodziarce opakowaną (mieszanie się zapachów) tak by się nie dotykała między sobą oraz by zapewnić właściwe krążenie powietrza.



- Załączone do urządzenia akcesoria należy umieścić w odpowiednich miejscach zgodnie z rysunkiem.



- Przekręć pokrętło termostatu w pozycję 3-4, włącz wtyczkę do gniazdka.
- Nalej przegotowaną zimną wodę do pojemnika na lód, przekręć pokrętło w pozycję „7”, umieść pojemnik na lód w zamrażalniku, po upływie 2-3 godzin, lód będzie gotowy.
- Rozmrażanie zamrażalnika jest konieczne gdy powierzchnia lodu na ściankach będzie grubości 3-5mm. Najpierw wyłącz lodówkę, otwórz drzwi, wyjmij pojemnik z lodem oraz żywność. Chłodziarka zacznie się odmrażać. Wyczyść i wysusz wnętrze chłodziarki po jej odmrożeniu. Ponownie umieść żywność i włącz urządzenie.
- W celu oszczędności energii nie otwieraj zbyt często drzwi chłodziarki.

Uwaga:

Temperatury wewnętrzne są także zależne od temperatury otoczenia, od miejsca w którym stoi urządzenie oraz od częstotliwości otwierania jego drzwi. Ustawienia pokrętła termostatu powinny zmieniać się zależnie od tych czynników.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej.

- Należy okresowo czyścić za pomocą odkurzacza lub szczotki kratki wentylacyjne.
- Wnętrze komory chłodziarki należy czyścić wilgotną gąbką, zamoczoną w ciepłej wodzie i/lub neutralnym detergencie. Spłukać i wytrzeć miękką szmatką. Nie używać środków ściernych.
- Części zewnętrzne czyścić miękką szmatką zamoczoną w wodzie.

Nie stosować past ani myjek ściernych, wywabiaczy (np. aceton) ani octu.

Podczas dłuższej nieobecności należy

Opróżnić całkowicie chłodziarkę.

- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Odszronić i wyczyścić wnętrze.
- Aby nie dopuścić do powstania pleśni, przykrych zapachów i utlenienia, należy pozostawić otwarte drzwi, jeśli urządzenie nie pracuje.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I USUWANIE USTEREK

1. Urządzenie nie działa.
 - Czy nie ma przerwy w zasilaniu?
 - Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka?
 - Czy jest załączony dwubiegunowy wyłącznik prądu?
 - Czy nie jest przepalony bezpiecznik?
 - Czy kabel zasilający nie jest uszkodzony?
 - Czy termostat jest ustawiony w położeniu (stop)?
2. Temperatura wewnątrz chłodziarki nie jest dostatecznie niska.
 - Czy drzwi są prawidłowo zamknięte?
 - Czy produkty nie przeszkadzają w zamknięciu drzwi?
 - Czy urządzenie nie stoi blisko źródła ciepła?
 - Czy termostat jest ustawiony prawidłowo?
 - Czy nie ma ograniczenia w przepływie powietrza?
3. Temperatura wewnątrz chłodziarki jest zbyt niska.
 - Czy termostat jest ustawiony prawidłowo?
4. Urządzenie nadmiernie hałasuje.
 - Czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane?
 - Czy rurki w tylnej części stykają się lub drgają?
5. Na dnie chłodziarki znajduje się woda.
 - Czy nie jest zatkany spust wody z odszraniania?
6. Nadmierna ilość szronu w zamrażalniku.
 - Czy drzwi są prawidłowo zamknięte?
 - Czy produkty nie przeszkadzają w zamknięciu drzwi?

Uwaga:

Furkot, szum z rozprężenia, pochodzące z obwodu chłodniczego są zjawiskiem normalnym.

PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Opakowanie


Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały opakowaniowe (woreczki plastikowe, kawałki styropianu, itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż stanowią one potencjalnie źródło zagrożenia.

2. Złomowanie/Likwidacja

Urządzenie zostało wyprodukowane z materiału, który może być wykorzystany jako surowiec wtórny.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Jeśli kierunek otwierania drzwi Państwu nie odpowiada można dokonać zmiany zgodnie z instrukcją poniżej:



1. Usun nakrywkę górnego zawiasu (6).
2. Usun dwie śruby (1) mocujące górny zawias (5) (prawa strona). Usun górny zawias (5).
3. Podnieś drzwiczki i umieść je na płaskiej powierzchni aby uniknąć uszkodzenia.
4. Przesuń całą nakrywkę (7) z lewej strony na prawą.
5. Usun dwie śruby (8), które trzymają dolny zawias (2) i usun dolny zawias (2).
6. Usun lewą przednią nóżkę (3) i przesun ją na stronę prawą.
7. Zanim przymocujesz dolny zawias (2), przesun trzpień zawiasu (9) i nóżkę (3) na drugą stronę dolnego zawiasu (2), następnie zainstaluj dolny zawias (2) po lewej stronie dolnego brzegu dwiema śrubami (8).
8. Ustaw drzwi upewniając się, że drzwi wpasowały się w dolny zawias (2).
9. Ustaw drzwi w pozycji zamkniętej, mocując górny zawias na górnym brzegu lewej strony dwiema śrubami (1). Nie dokręcaj dwóch śrub (1) zanim góra drzwi nie zrówna się z górnym brzegiem chłodziarki.
10. Zainstaluj górną nakrywkę zawiasu (6) na górnym brzegu chłodziarki.

SERWIS TECHNICZNY

Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:

1. Sprawdzić, czy nie ma możliwości samodzielnego usunięcia usterki (patrz instrukcja wyszukiwania usterek).
2. Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić się czy usterka nie ustąpiła. Jeśli wynik jest negatywny, wyłączyć ponownie urządzenie i powtórzyć sprawdzian po godzinie.
3. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu negatywny, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.

PARAMETRY TECHNICZNE I SPECYFIKACJA

Informacje techniczne o urządzeniu znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej ścianie urządzenia i na Etykiecie Energetycznej. Znak QR na Etykiecie

Energetycznej, która jest dołączona do urządzenia kieruje na stronę danych EU EPREL (Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych). Zachowaj Etykietę Energetyczną z innymi dokumentami dostarczonymi z urządzeniem.

MODEL	STMB-45
Klasa klimatyczna	SN/N/ST
Klasa bezpieczeństwa	I
Pojemność chłodziarki L	45
Symbol prądu V	220-240
Częstotliwość Hz	50
Prąd znamionowy A	0,45
Poziom hałasu dB(A)]	C
Pobór mocy	0,46kWh/24h
Waga netto Kg	15,2
Przedział temperatury w chłodziarce (C°)	0 ~ 8
Czynnik chłodzący	R600a/18g
Wymiary mm	(szer. x gł. x wys.): 444x 485x 495

Uwaga!

Urządzenie nie zawiera freonu. Układ chłodzący zawiera czynnik R600a (HC), patrz tabliczka znamionowa. Izobutan (R600a) jest gazem ziemnym o małym wpływie na środowisko. Wymagana jest ostrożność, ponieważ izobutan jest gazem palnym. Należy zatem upewnić się, że rury obwodu chłodzącego nie są uszkodzone



To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Polską ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że ten sprzęt, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

IMPORTER EUROSAS SP. Z O.O. 26-624 KOWALA, MŁODOCIN MNIEJSZY 51 L, POLAND
www.mystella.pl; bok@mystella.pl