


Instrukcja obsługi



Model: BC29

SPECYFIKACJA


- **Model:** BC29
- **Opis:** Rowerowa lampa przednia, ładowalna
- **Źródło światła:** 2×5050 LED wysokiej mocy
- **Bateria:** 2×21700 akumulator Li-ion
- **Jasność:** 850 lm
- **Czas pracy:** Silne światło: 10h
- **Wymiary:** 117 × 29 × 50 mm
- **Waga:** 268 g
- **Materiał obudowy:** Aluminium 6063-T6 + tworzywo PC

CECHY PRODUKTU

- Używa soczewki skupiającej z bocznym doświetleniem – mocny środek i podświetlenie boczne.
- Wysoka jasność 10W LED, długa żywotność.
- Dwa akumulatory 21700, nawet 500 cykli ładowania.
- Algorytm stabilizacji jasności – automatyczna regulacja.
- Norma IP65 – odporność na wodę i kurz, do trudnych warunków.
- Port USB 5V/2A – ładowanie urządzeń mobilnych.
- Różne tryby i poziomy jasności.

OPIS TRYBÓW ŚWIATŁA


- **Kliknięcie:**
Silne → Średnie → Słabe → Wyłącz
- **Podwójne kliknięcie:**
Szybkie miganie (10 Hz) → Wolne miganie (2 Hz) → SOS → Wyłącz



WSKAŹNIK BATERII


- **Gdy lampa jest włączona:**
 - 3 diody świecą: >70%
 - 2 diody: 70%–40%
 - 1 dioda: 40%–10%
 - 1 dioda miga: <10%
- **Podczas ładowania:**
 - 1. dioda miga: <30%
 - 1. świeci, 2. miga: 30%–70%
 - 2. świecą, 3. miga: 70%–99%
 - 3. świecą: 100%

Battery indicator



ŁADOWANIE


- Otwórz gumową zaślepkę z tyłu lampy, podłącz kabel USB typu C.
- Pełne ładowanie trwa **6,5 godziny**.







- Dioda zmienia kolor z czerwonego na zielony po pełnym naładowaniu.
- Ładuj co 3 miesiące przy dłuższym nieużywaniu, by uniknąć uszkodzenia baterii.

ŁADOWANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Otwórz gumową osłonę i podłącz kabel USB od urządzenia do portu wyjściowego USB w lampie.





MONTAŻ



1. Otwórz pierścień mocujący i załóż na kierownicę.
2. Włóż śrubę i nakrętkę w uchwyt, dokręć.
3. Wsuń lampę w uchwyt od tyłu do przodu.
4. Gotowe.

DEMONTOWANIE



1. Pchnij lampę od przodu do tyłu.
2. Przesuń do tyłu, aż wyjdzie z uchwytu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Tylko do ochrony IP64 – **nie zanurzać**, nie wystawiać na ogień.
2. Jeśli nieużywana, naładuj co 3 miesiące.
3. Nie otwierać – tylko dla profesjonalistów.
4. Zatrzymaj się przed obsługą lampki podczas jazdy.

GWARANCJA

1. Nasza firma zobowiązuje się, że w przypadku wad jakościowych lub usterek produktu wynikających z winy producenta, zapewnia **roczną bezpłatną obsługę gwarancyjną**.
2. Wady i uszkodzenia spowodowane **niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami lub naprawami** nie są objęte gwarancją.



RoHS

