


WIDOK ROZŁOŻONY | LISTA CZĘŚCI



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu, obrażenia ani inne kwestie związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy produktu, która nie jest dokładnie zgodna z niniejszymi instrukcjami naprawy i konserwacji lub została przeprowadzona przez nieautoryzowany serwis, samodzielnie lub nieprofesjonalnie. Wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane próbą naprawy produktu przez osobę inną niż certyfikowany serwis firmy Samsung nie będą objęte gwarancją.


Strona internetowa sklepu (podzespoły, narzędzia): www.samsung.com/support/

1. ZESPÓŁ DRZWI




Rysunek nr	Kod modelu	Kod części	Opis
1	WW**CGC04*T***	DC97-22399F	ZESPÓŁ DRZWI - MODUŁ
	WW**CGC04*A***	DC97-22399A	
2	WSZYSTKIE MODELE	DC34-00028B	PRZEŁĄCZNIK BLOKADY DRZWI

2. ZESPÓŁ MEMBRANY




Rysunek nr	Kod modelu	Kod części	Opis
1	WSZYSTKIE MODELE	DC64-03988C	ZESPÓŁ MEMBRANY
2		DC91-12078D	ZESPÓŁ MEMBRANY DRUCIANEJ
3		DC97-14618A	ZESPÓŁ MEMBRANY ZACISKOWEJ

3. ZESPÓŁ SZUFLADY - MODUŁ




Rysunek nr	Kod modelu	Kod części	Opis
1	WW**CGC04**E**	DC97-24024A	ZESPÓŁ SZUFLADY - MODUŁ
	WW**CGC04**H**		
	WW**CGC04**B**	DC97-24024B	ZESPÓŁ SZUFLADY - MODUŁ

4. ZESPÓŁ OBUDOWY SZUFLADY - MODUŁ



Rysunek nr	Kod modelu	Kod części	Opis
1	WSZYSTKIE MODELE	DC61-03473A	OBUDOWA SZUFLADY - DOLNA
2		DC97-17347F	ZESPÓŁ OBUDOWY SZUFLADY

5. ZESPÓŁ FILTRA



Rysunek nr	Kod modelu	Kod części	Opis
1	WSZYSTKIE MODELE	DC97-15695A	ZESPÓŁ FILTRA