


Wooden Kitchen

Assembly instructions

Please retain this information
for future reference



⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.

Not for children under 3 years.
Adult assembly by hand screwdriver required.

Adult assembly required, small parts and sharp point
may be present prior to assembly

ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleiner Teile.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Erwachsener Montage von Hand Schraubendreher
erforderlich.

ATTENTION: Danger d'étouffement cause des petites
pièces. Ne convient pas a des enfants de moins de 3
ans.
Assemblage adulte à l'aide d'un tournevis manuel
requis.


ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA! Contiene
piezas pequeñas que pueden ser tragadas. No apto
para menores de 3 años.
Se requiere montaje adulto a mano con destornillador.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA - małe
części.
Nie dla dzieci poniżej 3 lat.
Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.


ATTENZIONE: Parti di dimensioni ridotte. Pericolo di
soffocamento. Non adatto a bambini al di sotto dei 3
anni. Montaggio realizzato da un adulto.

WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die
verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt
voor kinderen jonger dan 3 jaar. Moet door
volwassenen in elkaar worden gezet.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO - Peças
pequenas. Não apropriado para crianças com menos
de 3 anos de idade.
Montagem realizada por um adulto.




1




A1X2

2




A1X2

3




A1X2

4




5




CX10 EX2 GX1

6




EX8 FX2 BX4

7




8




CX3

9




AX6 DX2 EX2 HX1

10




AX4 IX8

11




EX8 FX2

12




13




AX3

14




AX8

15



AX6

16



17

