

UGREEN

Hub USB-C Ugreen CM511, HDMI
4K 60Hz, 2x USB 3.2, 2x USB-C
3.2, PD

Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Model: CMS11

Nr kat.: 35999

Wejście: 1x USB-C

Wyjście: 1x HDMI, 2x USB-C, 2x USB-A

Wideo: HDMI; do 4K przy 60 Hz

USB: USB-C/USB-A; teoretyczna prędkość transferu do 10 Gb/s

Ładowanie: USB-C; Obsługuje PD 3.0, maks. 100 W (nie obsługuje strumieniowania danych/wideo)


Kompatybilne systemy: Windows/macOS/Linux

Zawartość opakowania

1x hub USB-C 6 w 1

1x instrukcja obsługi

Połączenie



- Ze względu na bezpieczeństwo danych nie należy odłączać urządzenia pamięci masowej bezpośrednio od tego produktu. Przed odłączeniem należy bezpiecznie wyjąć urządzenie zewnętrzne z komputera.
- Nie należy rzucać, upuszczać ani narażać produktu na silne uderzenia fizyczne.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać produktu, ale w razie potrzeby należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy UGREEN.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go starannie przechowywać, aby uniknąć kurzu i wilgoci.
- Proszę trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkowania

1. Używaj huba zgodnie z przeznaczeniem – Huby są zaprojektowane do rozszerzania liczby portów urządzenia, takich jak komputery, laptopy, telewizory czy konsole. Korzystanie z huba do innych celów, niż przeznaczenie, może prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.

2. Kontrola stanu huba przed użyciem – Przed każdym użyciem upewnij się, że hub nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia portów czy uszkodzenia wtyków. Uszkodzony hub może prowadzić do awarii urządzeń podłączonych do niego.

3. Kompatybilność z urządzeniami – Upewnij się, że hub jest kompatybilny z urządzeniami, które zamierzasz podłączyć. Zawsze sprawdzaj wymagania dotyczące napięcia, natężenia prądu oraz zgodność portów USB z urządzeniami.

Środki ostrożności

1. Zabezpiecz przed przegrzaniem – Huby mogą się nagrzewać podczas intensywnego użytkowania. Upewnij się, że hub jest używany w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć jego przegrzania.

2. Unikaj przeciążania portów – Podłączając urządzenia do huba, upewnij się, że nie przekraczasz dopuszczalnej liczby urządzeń ani ich zapotrzebowania na prąd, ponieważ może to prowadzić do przeciążenia i uszkodzenia huba lub urządzeń.

3. Chroń przed wilgocią – Huby nie są odporne na wodę ani wilgoć. Używaj ich w suchych miejscach, aby zapobiec ich uszkodzeniu przez działanie wody.

Bezpieczne użytkowanie

1. Podłączaj i odłącz urządzenia ostrożnie – Podczas podłączania i odłączania urządzeń od huba, trzymaj je za wtyczki, a nie za kabel, aby zapobiec uszkodzeniu portów USB lub kabla.

2. Nie używaj w miejscach narażonych na silne wibracje – Huby są wrażliwe na wstrząsy i silne wibracje, które mogą uszkodzić ich mechanizmy lub porty.

3. Monitoruj obciążenie urządzenia – Regularnie sprawdzaj, czy podłączone urządzenia działają prawidłowo i nie powodują nadmiernego obciążenia huba.

Zasady użytkowania w odpowiednich warunkach

1. Używaj huba w odpowiednich temperaturach – Unikaj używania ich w skrajnych warunkach temperaturowych, które mogą wpłynąć na ich działanie lub trwałość.

2. Zabezpiecz hub przed nadmiernym nagrzewaniem – Huby, szczególnie aktywne, które wymagają zasilania, mogą się nagrzewać. Używaj ich w miejscach dobrze wentylowanych, z dala od źródeł ciepła.

3. Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi – Huby powinny być chronione przed chemikaliami, które mogą uszkodzić ich obudowę lub elektronikę, takie jak smary, oleje czy rozpuszczalniki.

Instrukcje konserwacyjne

1. Regularne sprawdzanie stanu portów – Regularnie sprawdzaj stan portów huba, aby upewnić się, że nie są one zanieczyszczone ani uszkodzone. Używaj sprężonego powietrza do czyszczenia portów, aby usunąć kurz i brud.

2. Czyszczenie zewnętrzne – Huby należy regularnie czyścić z zewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia i kurz. Używaj miękkiej ściereczki, aby nie zarysować powierzchni.

3. Sprawdzanie stanu kabla zasilającego – Jeśli hub jest zasilany zewnętrznym, regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego. Upewnij się, że nie ma on uszkodzeń, które mogą prowadzić do przerw w zasilaniu.

Bezpieczna utylizacja

1. Utylizacja uszkodzonych hubów – Zużyte lub uszkodzone huby należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu elektroniki.

2. Recykling materiałów – Huby zawierają materiały, które nadają się do recyklingu, takie jak plastik, metal i elektronikę. Skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu, aby dowiedzieć się, jak odpowiednio zutylizować zużyty hub.

3. Nie wyrzucaj huba do zwykłych pojemników na odpady – Huby powinny być odpowiednio zutylizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Skontaktuj się z punktami zbiórki odpadów elektronicznych, aby zapewnić odpowiednią utylizację.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w **Rozporządzeniu (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Ugreen Group Limited
UGREEN Building, Longcheng
Industrial Park Longguanxi Road,
Longhua
518000 Shenzhen, Chiny
support@ugreen.com

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1
40549 Düsseldorf, Niemcy
support@ugreen.com