
Massage Gun
User Manual



Website: https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

A00

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product for the exact appearance.

DREAME

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME
Massage Gun

The high-quality product is engineered for optimal performance.
If you have any questions on the product,
please contact us: https://global.dreametech.com/pages/contact-us

Contents

EN User Manual 01

PL Instrukcja obsługi 21

Important Safeguards

1. Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.
2. This device is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
3. Consult your physician before use if you experience any pain or have any following health conditions:
(1) You are pregnant, or have diabetes, retinal problems, or neuropathy.
(2) You have internal medical devices in your body.
(3) You have other medical conditions or health concerns.
4. This device is charged by a 5V/2A charger or some fast charging power adapter.
5. Fully charge the device before its first use. Do not switch on the massage gun while it is charging!
6. Do not replace the attachment head while it is running.
7. Do not immerse this device in the water or other liquid.
8. Do not use this device to massage your head, chest, genital, or any area with wounds. Avoid massaging the surgical area during the healing process.
9. Do not attempt to repair the device yourself.

CAUTION

This device has a built-in rechargeable lithium battery.
1. Do not dispose of the device with other ordinary trash.
2. Properly handle it by following your local recycle guidelines.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using this appliance.

WARNING

a) Do not use appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
b) Do not expose appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.

Important Safeguards

EN

c) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
d) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
e) Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.
f) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
g) Never drop or insert any object into any opening.
h) Do not use outdoors.
i) Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.


DANGER
j) Do not reach for an appliance that has fallen into water.
k) Do not use while bathing or in a shower.
l) Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Specifications

Model: DM-T60-CA
Dimensions: 6.22" x 2.44" x 8.11" (158 x 62 x 206 mm)
Net weight: 20.46 oz (580 g)
Speed settings: 6
Speed: 1600 - 3000 rpm
Every working time setting: 10 min
Battery capacity: 2000 mAh*2
Power supply: rechargeable lithium battery
Battery charging time: approx. 3 .5h
Maximum voltage: 8.3 V
Maximum current: 7.2 A
Maximum power: 60 W
Rated input: 5 V ⎓ 2 A
Working noise: ≤ 55 dB


Device (Massager)

① Interchangeable attachment head
② Grip
③ Type-C port
④ Battery level indicator
⑤ Power on-off / Speed switch button
⑥ Speed setting indicator



Accessories

1. Attachment heads
(1) Ball head
(2) Bullet head
(3) Flat head
(4) Heat and Cool Massage Gun Head
(5) Type-C cable





Quick Start Guide

1. Charge the device

(1) When the remaining battery power is less than 10%, the power indicator light is orange breathing; when the remaining battery power is more than 10%, the power indicator light is blue always on.
(2) When charging, the power indicator light breathes blue; when charging is completed, the power indicator light is blue and always on.

2. Massage head installation

(1) Before installing the massage head, please turn off the machine.
(2) Select a appropriate massage head according to the usage scenario.
(3) Slowly insert the massage head connecting rod into the massage lance notch.

3. Turn on/off the device

(1) Press the Power on-off/Speed switch button ⑤ for 1 seconds, the speed setting indicator runs clockwise to full light and then enters the Pressure-Adaptive Speed Mode, the device starts to work.
(2) Press the Power on-off/Speed switch button ⑤ for 1 seconds, the speed setting indicator runs counterclockwise to full dark, the device stops working.

4. Set your desired speed

After the device is on, tap the Power on-off/Speed switch button, speed will be shifted up and the next speed light is on.
Keep tapping the button ⑤ until your desired speed light is on. The speed setting is done.
Note: The higher the speed, the higher the intensity of the massage. Below is the general guideline for your reference.
(1) Speed 1 (1600 - 3000 rpm) – Speed indicator lights are all on and scrolling: automatically adjust the speed according to the pressing force
(2) Speed 2 (1600 rpm) - 1/5 of the speed indicator light is on: for warming up muscles
(3) Speed 3 (1950 rpm) - 2/5 of the speed indicator light is on: for fascial relaxation
(4) Speed 4 (2300 rpm) - 3/5 of the speed indicator light is on: for soothing tired muscles or sore muscles

Quick Start Guide

(5) Speed 5 (2650 rpm) - 4/5 of the speed indicator light is on: for relaxing stiff muscles
(6) Speed 6 (3000 rpm) - Speed indicator lights are all on: for massaging very stiff muscles or deep tight knots


5. Auto power off protection

(1) Locked rotor protection: When the massage strength is too large to make the locked-rotor current reaches the protection value of 7.2A and lasts for 3s, the equipment stops working, avoiding causing damage to the human body or equipment. To re-start, press the Power on-off/-Speed switch button ⑤ to turn on the massager.
(2) Maximum run-time protection: The device will automatically stop when it runs continuously for 10 minutes (including pause state), to avoid excessive massage.

Massage Areas



Back
10 ~ 20s x3 times



Arm
10 ~ 20s x 3 times



Buttocks
20-60s x4 times



Legs
10 - 45s x 2 times



Soles of the feet
20 - 30s x 3 times

Tips:

1. Prohibit the use on the neck, spine and other skeletal parts with little muscle coverage.
2. Do not use on the neck, armpits, inner side of the upper arm, or inner side of the collarbone.
3. Do not use on the back of the knees.
4. Massage the muscles from the center to the sides, from top to bottom, in the direction of the muscles.
5. Avoid the raised bones and joints.

FCC Statement


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
The product has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.
The following importer is the responsible party.

FCC Statement

Website: https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.



Heat and Cool Massage Gun Head




FCC Statement

Product Overview

1. Heating Button

- Turn on heating: Hold the button for 1.5 seconds.
- Adjust heating levels: Press the button to cycle through different heating levels.
- Turn off heating: Hold either the Heating/Cooling Button for 1.5 seconds.



2. Cooling Button

- Turn on cooling: Hold the button for 1.5 seconds.
- Adjust cooling levels: Press the button to cycle through different cooling levels.
- Turn off cooling: Hold either the Heating/Cooling Button for 1.5 seconds.

3. LED Indicators

Charging: Four cycling red LEDs during charging, turning steady blue when fully charged.
Cooling levels: Different blue LED corresponds to cooling level 1 - 4.
Heating level: Different red LED corresponds to heating level 1 - 4.
Low battery: The first LED blinks in red while the other LEDs remain unchanged.

4. Charging Port

USB Type-C charging port.
The Heat and Cool Massage Gun Head is designed to be interchangeable with the majority of massage gun attachments, offering both heating and cooling functions. It can also function independently as a standalone heat and cool component.

FCC Statement

Precautions

1. Do not use the heat and cool massage head for unintended activities.
2. Exercise caution when using the head if you have sensitive skin or existing skin conditions. Stay mindful of temperature changes during use.
3. Avoid washing or immersing the device in water or any liquids.
4. This device is not suitable for children. Keep out of reach of children.

Specifications

- Display: LED
- Cooling Temperature: 8 - 14 ° C / 46 - 57.2 ° F (4-level adjustable)
  Heating Temperature: 39 - 45 ° C / 102 - 113 ° F (4-level adjustable)
  Temperature Precision: ± 3° C / ± 5° F
- Rechargeable Battery: 5V ⎓ 1A, USB Type-C port
- Battery Capacity: 700 mAh
- Battery Runtime: Up to 30 minutes of cooling or 100 minutes of heating
- Auto Power Off: After 5 minutes of cooling or 10 minutes of heating

Ważne zasady bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom.
3. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku odczuwania bólu lub występowania następujących stanów:
(1) Ciąża, cukrzyca, problemy z siatkówką lub neuropatia.
(2) Wszczepione wyroby medyczne.
(3) Inne schorzenia lub problemy zdrowotne.
4. Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki 5 V / 2 A lub zasilacza obsługującego szybkie ładowanie.
5. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie. Nie wolno włączać pistoletu do masażu podczas ładowania!
6. Nie wolno wymieniać nasadki podczas pracy urządzenia.
7. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
8. Nie wolno używać urządzenia do masowania głowy, klatki piersiowej, okolic narządów płciowych ani miejsc, w których występują rany. Nie wolno masować miejsc po zabiegach chirurgicznych w okresie gojenia.
9. Nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia.

UWAGA

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator litowy.
1. Nie wolno wyrzucać urządzenia razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
2. Należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zasad:
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.

OSTRZEŻENIE

a) Nie wolno używać urządzenia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co grozi pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.

Ważne zasady bezpieczeństwa

b) Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie ognia ani wysokich temperatur. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130° C może spowodować wybuch.
c) Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani urządzenia w temperaturach spoza zakresu określonego w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach spoza określonego zakresu może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.
d) Czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi, korzystającemu wyłącznie z identycznych części zamiennych. Dzięki temu zostanie zachowane bezpieczeństwo urządzenia.
e) Nie wolno modyfikować ani podejmować prób naprawy urządzenia w sposób inny niż opisany w instrukcji użytkowania i konserwacji.
f) Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. Nie wolno używać nasadek, które nie są zalecane przez producenta.
g) Nie wolno wrzucać ani wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu.
h) Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz.
i) Należy zachować ostrożność podczas korzystania z nagrzewających się powierzchni. Istnieje ryzyko poważnych oparzeń. Nie wolno używać w miejscach, w których skóra jest pozbawiona czucia, ani w przypadku problemów z krążeniem. Używanie funkcji rozgrzewania bez nadzoru przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności może być niebezpieczne.


NIEBEZPIECZEŃSTWO
j) Nie wolno sięgać po urządzenie, które wpadło do wody.
k) Nie wolno używać urządzenia podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem.
l) Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, z których mogłoby spaść lub zostać zrzucone do wanny albo zlewu. Nie wolno wkładać ani wrzucać urządzenia do wody ani innych płynów.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Specyfikacja

Model: DM-T60-CA
Wymiary: 158 x 62 x 206 mm (6,22" x 2,44" x 8,11")
Waga netto: 580 g (20,46 oz)
Ustawienia prędkości: 6
Prędkość: od 1600 do 3000 obr./min
Czas pracy pojedynczego cyklu: 10 min
Pojemność akumulatora: 2000 mAh*2
Zasilanie: akumulator litowy
Czas ładowania akumulatora: ok. 3,5 h
Napięcie maksymalne: 8,3 V
Natężenie maksymalne: 7,2 A
Moc maksymalna: 60 W
Znamionowe parametry wejściowe: 5 V ⎓ 2 A
Poziom hałasu: ⩽ 55 dB


Urządzenie (masażer)

① Wymienna nasadka
② Uchwyt
③ Port typu C
④ Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
⑤ Przycisk zasilania i zmiany prędkości
⑥ Wskaźnik ustawienia prędkości



Accessories

1. Nasadki
(1) Głowica kulista
(2) Głowica w kształcie pocisku
(3) Głowica płaska
(4) Rozgrzewanie i chłodzenie
Głowica pistoletu do masażu
(5) Przewód typu C



Skrócona instrukcja obsługi

1. Ładowanie urządzenia

(1) Gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%, wskaźnik zasilania pulsuje na pomarańczowo. Gdy poziom naładowania przekracza 10%, wskaźnik zasilania świeci na niebiesko w sposób ciągły.
(2) Podczas ładowania wskaźnik zasilania pulsuje na niebiesko. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zasilania świeci na niebiesko w sposób ciągły.

2. Montaż głowicy masującej

(1) Przed zamontowaniem głowicy masującej wyłącz urządzenie.
(2) Wybierz odpowiednią głowicę masującą w zależności od potrzeb.
(3) Powoli wsuń trzpień głowicy masującej w gniazdo urządzenia.

3. Włączanie i wyłączanie urządzenia

(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i zmiany prędkości ⑤ przez 1 sekundę. Wskaźnik ustawienia prędkości zaświeci się w pełni, zapalając się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a następnie urządzenie przejdzie w tryb automatycznego dostosowywania prędkości do siły nacisku i rozpocznie pracę.
(2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i zmiany prędkości ⑤ przez 1 sekundę. Wskaźnik ustawienia prędkości całkowicie zgaśnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a urządzenie zakończy pracę.

4. Ustawianie żądanej prędkości

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk zasilania i zmiany prędkości, co spowoduje zwiększenie prędkości i zaświecenie się kolejnej kontrolki.
Naciskaj przycisk ⑤ do momentu zaświecenia się kontrolki odpowiadającej żądanej prędkości. Ustawianie prędkości zostało zakończone.
Uwaga: Wyższa prędkość oznacza większą intensywność masażu. Poniżej przedstawiono ogólne wskazówki.
(1) Prędkość 1 (od 1600 do 3000 obr./min) – wszystkie kontrolki prędkości świecą się i migają sekwencyjnie: automatyczne dostosowanie prędkości do siły nacisku
(2) Prędkość 2 (1600 obr./min) – świeci się 1/5 wskaźnika prędkości: do rozgrzewania mięśni
(3) Prędkość 3 (1950 obr./min) – świeci się 2/5 wskaźnika prędkości: do rozluźniania powięzi
(4) Prędkość 4 (2300 obr./min) – świeci się 3/5 wskaźnika prędkości: do łagodzenia zmęczenia lub bólu mięśni

Skrócona instrukcja obsługi

(5) Prędkość 5 (2650 obr./min) – świeci się 4/5 wskaźnika prędkości: do rozluźniania sztywnych mięśni
(6) Prędkość 6 (3000 obr./min) – świecą się wszystkie kontrolki prędkości: do masowania bardzo sztywnych mięśni lub głębokich napięć


5. Zabezpieczenie w postaci automatycznego wyłączenia

(1) Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika: Jeśli wskutek zbyt dużej siły nacisku prąd zablokowanego wirnika osiągnie wartość zabezpieczającą wynoszącą 7,2 A i utrzyma się przez 3 sekundy, urządzenie przerwie pracę, aby nie dopuścić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. W celu ponownego uruchomienia urządzenia należy nacisnąć przycisk zasilania i zmiany prędkości ⑤ , aby włączyć masażer.
(2) Zabezpieczenie maksymalnego czasu pracy: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach ciągłej pracy (wliczając w to czas wstrzymania), aby zapobiec zbyt długiemu masażowi.

Obszary masażu



Tył
od 10 do 20 s, 3 razy



Ramię
od 10 do 20 s, 3 razy



Pośladki
od 20 do 60 s, 4 razy



Nogi
od 10 do 45 s, 2 razy



Podeszwy stóp
od 20 do 30 s, 3 razy

Wskazówki:

1. Nie wolno używać urządzenia do masowania szyi, kręgosłupa ani innych części układu kostnego o niewielkiej tkance mięśniowej.
2. Nie wolno używać urządzenia w okolicach szyi, pach, wewnętrznej strony ramion ani wewnętrznej strony obojczyków.
3. Nie wolno używać urządzenia z tyłu kolan.
4. Należy masować mięśnie od środka na zewnątrz, z góry na dół, zgodnie z kierunkiem ich ułożenia.
5. Należy omijać wystające kości i stawy.

Oświadczenie FCC


To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Uwaga: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do obsługi sprzętu.
Uwaga: Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował wyeliminować zakłócenia za pomocą co najmniej jednego z poniższych sposobów:
— Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
— Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
— Podłączyć sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
— Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Sprzęt ten spełnia wymogi FCC dotyczące limitów ekspozycji na promieniowanie w niekontrolowanym środowisku.
Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymogów dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach ekspozycji przenośnej.
Podmiotem odpowiedzialnym jest poniższy importer.

Oświadczenie FCC

Strona internetowa: https://global.dreametech.com
Producent: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.



Głowica masująca z funkcją grzania i chłodzenia




Oświadczenie FCC

Opis produktu

1. Przycisk rozgrzewania

- Włączanie rozgrzewania: Przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy.
- Regulacja poziomów rozgrzewania: Naciśnięcie przycisku pozwala na przełączanie poziomów rozgrzewania.
- Wyłączanie rozgrzewania: Przytrzymaj przycisk grzania/chłodzenia przez 1,5 sekundy.



2. Przycisk chłodzenia

- Włączanie chłodzenia: Przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy.
- Regulacja poziomów chłodzenia: Naciśnięcie przycisku pozwala na przełączanie poziomów chłodzenia.
- Wyłączanie chłodzenia: Przytrzymaj przycisk grzania/chłodzenia przez 1,5 sekundy.

3. Wskaźniki LED

Ładowanie: Podczas ładowania cztery czerwone diody LED migają sekwencyjnie, a po pełnym naładowaniu świecą w sposób ciągły na niebiesko.
Poziomy chłodzenia: Poszczególne niebieskie diody LED odpowiadają poziomom chłodzenia od 1 do 4.
Poziom rozgrzewania: Poszczególne czerwone diody LED odpowiadają poziomom rozgrzewania od 1 do 4.
Niski poziom naładowania akumulatora: Pierwsza dioda LED miga na czerwono, a stan pozostałych diod nie ulega zmianie.

4. Port ładowania

Port ładowania USB typu C.
Głowica rozgrzewająco-chłodząca pistoletu do masażu jest kompatybilna z większością nasadek do pistoletów masujących i oferuje funkcje rozgrzewania oraz chłodzenia. Urządzenie może również działać niezależnie jako samodzielny moduł rozgrzewająco-chłodzący.

Oświadczenie FCC

Środki ostrożności

1. Nie wolno używać głowicy rozgrzewająco-chłodzącej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Osoby ze skórą wrażliwą lub chorobami skóry powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z głowicy. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na zmiany temperatury.
3. Nie wolno myć ani zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci. Chronić przed dziećmi.

Specyfikacja

- Wyświetlacz: LED
- Temperatura chłodzenia: od 8° C do 14° C (od 46° F do 57,2° F) (4-stopniowa regulacja)
  Temperatura rozgrzewania: od 39° C do 45° C (od 102° F do 113° F) (4-stopniowa regulacja)
  Dokładność temperatury: ± 3° C (± 5° F)
- Wymienny akumulator: 5 V ⎓ 1 A, port USB typu C
- Pojemność akumulatora: 700 mAh
- Czas pracy na akumulatorze: Do 30 minut chłodzenia lub 100 minut rozgrzewania
- Automatyczne wyłączanie: Po 5 minutach chłodzenia lub 10 minutach rozgrzewania