

KERNAU


INSTRUKCJA MONTAŻU
PRALKA AUTOMATYCZNA
KBWM 9643 I





Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter schematyczny i mogą nie odpowiadać dokładnie wyglądowi posiadanego produktu.


Napięcie robocze / częstotliwość (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Całkowity prąd (A)	10
Ciśnienie wody (MPa)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0. 1 Mpa
Moc całkowita (W)	2100
Maksymalna pojemność na suche pranie (kg)	9
Prędkość obrotowa (obr./min)	1400
Numer programu	15
Wymiary (mm) Wysokość Szerokość Głębokość	 817.4 597.4 544.3


544.3 mm
597.4 mm
820 mm
817.4 mm
600 mm
580 mm
12.5 mm
133.9 mm
50 mm



2x
4x
6x
2x
2x
2x



143 mm


596 mm



548.1
537.1
CENTRE OF THE DOOR
548.1
537.1


JEŚLI DRZWI SZAFKI OTWIERAJĄ SIĘ W LEWO







JEŚLI DRZWI SZAFKI OTWIERAJĄ SIĘ W STRONĘ LEWĄ







JEŚLI DRZWI SZAFKI OTWIERAJĄ SIĘ W STRONĘ PRAWĄ








JEŚLI DRZWI SZAFKI OTWIERAJĄ SIĘ W STRONĘ PRAWĄ











16-22
11
36.5
36.5 mm
16 - 22 mm







Zaleca się użycie wkrętarki elektrycznej.







2x
2x







KERNAU

kontakt@gtpoland.eu

Serwis Kernau
PL: +48 22 243 70 00
Pn 8:00 - 17:00
Wt-Pt 8:00 - 16:00
serwis@kernau.com