项目名称

U2565A

版本号

A00

设计时间

2026/03/07

物料名称

说明书

设计师

周华峰

审核

批准

料号

材质工艺要求：

材质要求： 120g 双铜 骑马钉

颜色及专色： 双面印刷，K=55 追觅金

RGB:155.118.72
#9B7648
CMYK:47.57.78.0
PANTONE 2317C


尺寸要求： 90mm*130mm

变更履历：

注：本页面非印刷面

Neck and Shoulder Massager

N40 Pro



Website: https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

A00

Product image for illustration purposes only.
Actual appearance may vary.

DREAME

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME

Neck and Shoulder Massager

The high-quality product is engineered for optimal performance. If you have any questions on the product, please contact us: https://global.dreametech.com/pages/contact-us

Contents

EN User Manual 01

PL Instrukcja obsługi 07

HU Használati útmutató 13

RO Manual de utilizare 19

Operation Instructions

Safety Instructions

Please read the user manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.
When using this product, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Usage Restrictions & Precautions:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- When a power cord is required, please use one that complies with national safety standards.
- Always disconnect the power supply when leaving the appliance unattended.
- If you notice any abnormal noise, odor, excessive temperature, or malfunction, stop using the appliance immediately, turn off the switch, and disconnect the power supply.
- Do not connect electrical appliances to light sockets.
- Always ensure that the combined current load of all appliances plugged into the power cord does not exceed its rated capacity.
- Do not use this product in places where explosive or flammable materials may be present or similar hazardous environments.
- Users must not disassemble the appliance or modify internal wiring, components, or protective devices.
- Only use this appliance according to the instructions in this manual. Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Use the product in a dry indoor environment, and avoid exposure to direct sunlight, rain, or moisture.
- Do not use the product in flammable or explosive areas, such as gas stations, high-dust workshops, or gas plants, locations subject to vibration or impact, or environments with high temperature and humidity.
- Do not use the product while driving or engaging in other high-risk activities.

Safety Instructions

- Do not apply the massager near the heart, to the head, or on areas with skin disorders.
- This product features a heat function. Prolonged use can cause low-temperature burns. Do not use while sleeping or in an unconscious state.
- For users with skin sensory impairment or sensitive skin, exercise caution when using the heat and massage functions.
- Individuals with cardiovascular or cerebrovascular diseases, skin inflammation, swelling, injuries, or other neck-related conditions should consult a physician before use.
- This product is intended for personal relaxation only and is not a substitute for medical devices.
- Pregnant women and new mothers should use with caution and only under the advice and guidance of a doctor.
- This product contains lithium batteries. Do not disassemble or modify batteries, immerse batteries in water or throw batteries into fire.

The following groups are prohibited from using this product:


- Individuals with major medical conditions or those unable to care for themselves.
- Individuals with severe cognitive disorders.
- Individuals with contractual deformities.
- Individuals in the spastic phase following a cerebrovascular accident.
- Infants, children, and individuals who are fully or partially unconscious.
- Individuals suffering from spastic paralysis.
- Do not use this product in conjunction with the following medical electronic devices to avoid serious accidents:
  - Implantable medical devices such as cardiac pacemakers.
  - Life-sustaining medical electronic equipment like artificial heart-lung machines.

⚠ **Attention!**

- Disassembly and repairs should be performed by qualified persons to avoid any product damages or hazards.
- Please contact Customer Service promptly if you encounter any product issues.

Instructions for Use

Main Unit




Control Panel




Instructions for Use

Installation & Removal of Massage Nodes

Removal: Press the inner side of the massage node until it is fully depressed, then pull it outward to remove.



Installation: Align the new massage node with the buckle and push it in. Press firmly until you hear a "click" to ensure it is securely locked in place.



Instructions for Use

Indicator Light Descriptions

LED light status	Description
Solid green	Battery is sufficient.
Flashing orange	Battery is critically low.
Breathing orange	Charging in progress.
Breathing green	Fully charged.
Red light	Low Temperature (low brightness), Medium Temperature (medium brightness), or High Temperature (high brightness).
Red light off	Heat function is turned off.

Technical Specifications

Product Name	Neck and Shoulder Massager N40Pro	Rated Charging Voltage	5V ⎓
Product Model	SVP24A	Rated Input Power	10W
Battery Capacity	2200mAh/16.28Wh		

⚠ **Attention!**

The device should be charged using a 5V power supply with a 2A output (where the measured maximum output power is less than 15W). The power source must also comply with safety extra-low voltage standards.

Common Issues

If the product does not function normally, please refer to the table below to resolve common issues.

Common Issues	Possible Cause	Solution
Product fails to power on	Low battery level.	Please charge the device using a 5V/2A power adapter.
	Low battery level; power supply not connected during charging.	Check if the charging indicator is breathing.
	Incorrect startup operation.	Ensure you long-press the power button for at least 1.5 seconds.
Product shuts down during use	Stall protection triggered.	A voice prompt will notify you when a stall occurs. Once the device shuts down, simply restart it to resume use.
Product shuts down after repeated use while charging in low battery status	Insufficient power supply during high-load operation.	If a shutdown occurs when the product is used while charging, it is recommended to wait 30 minutes before using the device again.
	Insufficient charger power.	Ensure you are using a charger with a 5V output and at least 2A current.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

Ograniczenia użytkowania i środki ostrożności:

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być pilnowane, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- Urządzenie należy zasilać wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, zgodnym z oznaczeniem na obudowie.
- urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z produktu.
- To urządzenie zawiera niewymienne akumulatory.
- Gdy wymagany jest przewód zasilający, należy używać przewodu spełniającego krajowe normy bezpieczeństwa.
- Zawsze odłączaj zasilanie, gdy pozostawiasz urządzenie bez nadzoru.
- W przypadku zauważenia nietypowego hałasu, zapachu, nadmiernej temperatury lub usterki należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, wyłączyć przełącznik i odłączyć zasilanie.
- Nie podłączaj urządzeń elektrycznych do oprawek oświetleniowych.
- Zawsze upewnij się, że łączny pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego mocy znamionowej.
- Nie używaj tego produktu w miejscach, w których mogą występować materiały wybuchowe lub łatwopalne, ani w podobnych niebezpiecznych środowiskach.
- Użytkownicy nie mogą demontować urządzenia ani modyfikować wewnętrznego okablowania, podzespołów lub urządzeń ochronnych.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Używaj produktu w suchym pomieszczeniu i chroń go przed bezpośrednim światłem słonecznym, deszczem oraz wilgocią.
- Nie używaj produktu w obszarach łatwopalnych lub zagrożonych wybuchem, takich jak stacje benzynowe, warsztaty o dużym zapyleniu lub gazownie, w miejscach narażonych na wibracje lub uderzenia ani w środowiskach o wysokiej temperaturze i wilgotności.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie używać urządzenia podczas prowadzenia pojazdów ani wykonywania innych czynności o wysokim ryzyku.
- Nie stosuj masażera w okolicach serca, na głowie ani w miejscach z chorobami skóry.
- Ten produkt ma funkcję nagrzewania. Długotrwałe użytkowanie może spowodować oparzenia niskotemperaturowe. Nie używaj podczas snu ani w stanie nieświadomości.
- Osoby z zaburzeniami czucia skóry lub skórą wrażliwą powinny zachować ostrożność podczas korzystania z funkcji grzania i masażu.
- Osoby z chorobami układu krążenia lub naczyń mózgowych, stanami zapalnymi skóry, obrzękami, urazami lub innymi dolegliwościami związanymi z szyją powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do osobistego relaksu i nie zastępuje urządzeń medycznych.
- Kobiety w ciąży i matki noworodków powinny korzystać z urządzenia ostrożnie i wyłącznie po zasięgnięciu porady i pod kierunkiem lekarza.
- Ten produkt zawiera akumulatory litowe. Nie demontuj ani nie modyfikuj akumulatorów, nie zanurzaj ich w wodzie ani nie wrzucaj ich do ognia.

Następujące grupy osób nie mogą korzystać z tego produktu:


- Osoby z poważnymi schorzeniami lub niesamodzielne.
- Osoby z poważnymi zaburzeniami poznawczymi.
- Osoby z deformacjami przykurczowymi.
- Osoby w fazie spastycznej po udarze mózgu.
- Niemowlęta, dzieci oraz osoby całkowicie lub częściowo nieprzytomne.
- Osoby cierpiące na porażenie spastyczne.
- Aby uniknąć poważnych wypadków, nie używaj tego produktu w połączeniu z następującymi elektronicznymi wyrobami medycznymi:
  - Wszczepialne urządzenia medyczne, takie jak stymulatory serca.
  - Medyczny sprzęt elektroniczny podtrzymujący życie, taki jak płucoserca.

⚠ **Uwaga!**

- Demontaż i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby, aby uniknąć uszkodzeń produktu lub zagrożeń.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta.

Instrukcja użytkowania

Moduł główny




Panel sterowania




Instrukcja użytkowania

Instalacja i demontaż węzłów masujących

Demontaż: Naciśnij od wewnątrz węzeł masujący aż zostanie całkowicie wciśnięty, po czym pociągnij go na zewnątrz, aby go wyjąć.



Instalacja: Ustaw nowy moduł masujący w linii z klamrą i wsuń go. Dociśnij mocno, aż usłyszysz trzaśnięcie, które oznacza, że moduł został właściwie zamocowany.



Instrukcja użytkowania

Opis kontrolek

Stan kontrolek LED	Opis
Ciągłe światło zielone	Wystarczający poziom energii.
Migające światło pomarańczowe	Krytycznie niski poziom energii.
Pulsujący pomarańczowy	Trwa ładowanie.
Pulsujący zielony	W pełni naładowany.
Czerwone światło	Niska temperatura (niska jasność), średnia temperatura (średnia jasność) lub wysoka temperatura (wysoka jasność).
Czerwone światło wyłączone	Funkcja podgrzewania jest wyłączona.

Parametry techniczne

Nazwa produktu	Masażer karku i barków N40Pro	Znamionowe napięcie ładowania	5 V ⎓
Model produktu	SVP24A	Znamionowa moc wejściowa	10 W
Pojemność akumulatora	2200 mAh / 16,28 Wh		

⚠ Uwaga!

Urządzenie należy ładować przy użyciu zasilacza 5 V o natężeniu wyjściowym 2 A (przy czym zmierzona maksymalna moc wyjściowa jest mniejsza niż 15 W). Źródło zasilania musi być również zgodne z normami bezpiecznego bardzo niskiego napięcia (SELV).

Częste problemy

Jeśli produkt nie działa normalnie, należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby rozwiązać typowe problemy.

Częste problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt nie włącza się	Niski poziom naładowania akumulatora.	Naładuj urządzenie za pomocą zasilacza 5 V, 2 A.
	Niski poziom energii. Zasilacz nie jest podłączony podczas ładowania.	Sprawdź, czy kontrolka ładowania pulsuje.
	Nieprawidłowy sposób uruchamiania.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 1,5 sekundy.
Produkt wyłącza się podczas użytkowania	Uruchomienie zabezpieczenia przed zablokowaniem.	Gdy dojdzie do zablokowania silnika, zostaniesz o tym poinformowany komunikatem głosowym. Po wyłączeniu urządzenia wystarczy je ponownie uruchomić, aby wznowić użytkowanie.
Produkt wyłącza się po wielokrotnym użyciu podczas ładowania przy niskim stanie akumulatora	Niewystarczające zasilanie podczas pracy pod dużym obciążeniem.	Jeśli wyłączenie nastąpi podczas korzystania z produktu w trakcie ładowania, zaleca się odczekanie 30 minut przed ponownym użyciem urządzenia.
	Niewystarczająca moc ładowarki.	Sprawdź, czy używasz ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu prądu co najmniej 2 A.

Biztonsági előírások

Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és tartsa meg későbbi használatra.
A termék használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

Használatra vonatkozó korlátozások és óvintézkedések:

- A készüléket nem szabad olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) használni, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy betanítja őket a készülék használatára.
- A gyermekekre vigyázni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket csak a rajta található jelölésnek megfelelő extra alacsony biztonsági feszültséggel szabad használni.
- A készüléknek van melegíthető felülete. A hőérzékeny személyeknek óvatosan kell használniuk a készüléket.
- Ez a termék nem tartalmaz cserélhető akkumulátorokat.
- Ha tápkábelre van szükség, kérjük, olyan kábelt használjon, amely megfelel a hazai biztonsági előírásoknak.
- Ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, mindig húzza ki a konnektorból.
- Ha rendellenes zajt, szagot, túlzott hőmérsékletet vagy meghibásodást észlel, azonnal hagyja abba a készülék használatát, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.
- Ne csatlakoztasson elektromos készülékeket a lámpaaljzatokhoz.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a tápkábelhez csatlakoztatott összes készülék együttes áramterhelése nem haladja meg a névleges kapacitást.
- Ne használja ezt a terméket robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok jelenlétében, illetve hasonló veszélyes környezetben.
- A felhasználóknak tilos maguknak szétszerelni a készüléket, és nem módosíthatják a belső vezetékeket, alkatrészeket vagy védőeszközöket.
- A készüléket kizárólag a jelen kézikönyv utasításainak megfelelően használja. Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat szabad használni.
- A terméket száraz beltéri környezetben használja, és ne tegye ki közvetlen napfénynek, esőnek vagy nedvességnek.
- Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanásveszélyes helyeken, például benzinkutaknál, poros műhelyekben vagy gázüzemekben, rezgésnek vagy ütésnek kitett helyeken, illetve magas hőmérsékletű és páratartalmú környezetben.

Biztonsági előírások

HU

- Ne használja a terméket vezetés vagy más kockázatos tevékenységek közben.
- Ne használja a masszírozót a szív közelében, a fejen vagy bőrbetegséggel érintett területeken.
- A termék melegítő funkcióval rendelkezik. Ha hosszú ideig használja, az alacsony hőmérsékletű égési sérülést is okozhat. Ne használja alvás közben vagy öntudatlan állapotban.
- Bőrérzékenységi zavarokkal vagy érzékeny bőrrel rendelkező felhasználóknak óvatosan kell eljárniuk a melegítő és masszírozó funkciók használata során.
- Szív- és érrendszeri vagy agyi érrendszeri betegségekben, bőrgyulladásban, duzzanatban, sérülésekben vagy más nyakkal kapcsolatos problémáktól szenvedő személyek a használat előtt konzultáljanak orvosukkal.
- A termék kizárólag személyes relaxációra szolgál, és nem helyettesíti a gyógyászati eszközöket.
- Terhes és nemrég szült nők csak óvatosan, orvosi tanács és útmutatás alapján használhatják.
- A termék lítium-akkumulátorokat tartalmaz. Az akkumulátorokat ne szerelje szét, ne módosítsa, ne merítse vízbe és ne dobja tűzbe.

A következő csoportok nem használhatják ezt a terméket:


- Súlyos egészségügyi problémákkal küzdő vagy önellátásra képtelen személyek.
- Súlyos kognitív zavarokkal küzdő személyek.
- Kontraktúrával járó deformitásokkal küzdő személyek.
- Agyi érrendszeri balesetet követő spasztikus fázisban lévő személyek.
- Csecsemők, gyermekek, teljesen vagy részben eszméletlen személyek.
- Spasztikus bénulásban szenvedő személyek.
- A súlyos balesetek elkerülése érdekében ne használja a terméket a következő orvostechnikai eszközökkel együtt:
  - Beültethető orvostechnikai eszközök, például szívritmus-szabályozók.
  - Életfenntartó orvostechnikai eszközök, például mesterséges szív-tüdő gépek.

⚠ **Figyelem!**


- A szétszerelést és javítást szakképzett szerelő végezze, hogy a termék ne sérüljön, és ne jelentsen veszélyt.
- Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Használati utasítás

Főegység




Vezérlőpanel




Használati utasítás

Masszázsfej felszerelése és eltávolítása

Eltávolítás: Nyomja be a masszázsfej belső oldalát ütközésig, majd húzza kifelé az eltávolításhoz.



Felszerelés: Igazítsa az új masszázsfejet a rögzítőelemhez, majd nyomja be. Erősen nyomja meg, amíg egy „kattanó" hangot nem hall, amely jelzi, hogy a fej biztonságosan a helyére rögzült.



Használati utasítás

Jelzőfény leírása

A LED fény állapota	Leírás
Folyamatos zöld	Megfelelő akkumulátor töltöttségi szint.
Villogó narancssárga	Kritikusan alacsony akkumulátor töltöttségi szint.
Pulzáló narancssárga	Töltés folyamatban.
Pulzáló zöld	Teljesen feltöltve.
Piros fény	Alacsony hőmérséklet (alacsony fényerő), közepes hőmérséklet (közepes fényerő) vagy magas hőmérséklet (magas fényerő).
Piros fény kikapcsolva	A melegítő funkció ki van kapcsolva.

Műszaki adatok

Termék neve	N40Pro Nyak- és vállmasszírozó	Névleges töltési feszültség	5 V ⎓
Termékmodell	SVP24A	Névleges bemeneti teljesítmény	10 W
Akkumulátor kapacitása	2200 mAh / 16,28 Wh		

⚠ **Figyelem!**

A készüléket 5 V-os tápegységgel és 2 A-es kimenettel kell tölteni (ahol a mért maximális kimeneti teljesítmény kevesebb, mint 15 W). Az áramforrásnak meg kell felelnie a biztonsági törpefeszültségre vonatkozó szabványoknak is.

Gyakori problémák

Ha a termék nem megfelelően működik, kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot a gyakori problémák megoldásához.

Gyakori problémák	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Kérjük, töltse fel a készüléket egy 5 V/2 A-es tápadapterrel.
	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony; a töltés során nincs csatlakoztatva a tápegység.	Ellenőrizze, hogy a töltésjelző villog-e.
	Helytelen indítási művelet.	Ellenőrizze, hogy legalább 1,5 másodpercig lenyomva tartotta-e a bekapcsoló gombot.
A készülék használat közben kikapcsol	A leállás elleni védelem aktiválódott.	Leállás esetén hangjelzés hallható. Kikapcsolás után egyszerűen indítsa újra a készüléket a használat folytatásához.
A készülék többszöri használat után kikapcsol, miközben alacsony akkumulátor töltöttségi szint mellett töltődik	Nem megfelelő tápellátás nagy terhelésű működés közben.	Ha a termék használat közben kikapcsol, akkor javasoljuk, hogy várjon 30 percet, mielőtt újra használná a készüléket.
	Elégtelen töltési teljesítmény.	Használjon 5 V kimeneti feszültségű és legalább 2 A áramerősségű töltőt.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a folosi aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
Când folosiți acest produs, întotdeauna trebuie urmate măsurile de precauție de bază privind siguranța, inclusiv următoarele:

Restricții și măsuri de precauție privind utilizarea:

- Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă aceștia nu sunt supravegheați sau instruiți cu privire la folosirea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul trebuie alimentat doar cu tensiune de siguranță foarte joasă care corespunde marcajului de pe aparat.
- Aparatul este prevăzut cu o suprafață încălzită. Persoanele insensibile la căldură trebuie să fie atente atunci când utilizează aparatul.
- Aparatul conține baterii care nu pot fi schimbate.
- Când este nevoie de un cablu de alimentare, vă rugăm să folosiți un cablu care corespunde standardelor naționale de siguranță.
- Întotdeauna decuplați alimentarea cu energie când lăsați aparatul nesupravegheat.
- Dacă observați un zgomot anormal, un miros, temperatură excesivă sau funcționare anormală, opriți imediat utilizarea aparatului, închideți comutatorul și deconectați alimentarea cu energie.
- Nu conectați aparatele electrice la duliile pentru lumină.
- Întotdeauna asigurați-vă că sarcina curentă însumată a tuturor aparatelor electrocasnice care sunt conectate la cablul de alimentare nu depășește valoarea nominală a acestuia.
- Nu utilizați acest produs în locuri unde pot fi prezente materiale explozive sau inflamabile sau în medii similare, periculoase.
- Utilizatorii nu trebuie să dezasambleze aparatul sau să modifice cablajul intern, componentele sau dispozitivele de protecție.
- Folosiți acest aparat doar conform instrucțiunilor din manual. Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
- Utilizați produsul în mediul uscat din interior și evitați expunerea la lumina directă a soarelui, ploaie sau umezeală.
- Nu utilizați produsul în zone explozive sau inflamabile, cum ar fi stațiile de benzină, atelierele cu mult praf, instalațiile de gaz, locațiile supuse vibrațiilor sau impacturilor, sau în medii cu temperatură sau umiditate ridicată.

Instrucțiuni de siguranță

RO

- Nu utilizați acest produs în timp ce conduceți sau în timpul altor activități cu risc ridicat.
- Nu utilizați aparatul de masaj în apropierea inimii, pe cap sau pe zone cu afecțiuni ale pielii.
- Acest produs este prevăzut cu o funcție de încălzire. Utilizarea îndelungată poate cauza arsuri provocate de temperaturi joase. Nu utilizați produsul în timp ce dormiți sau atunci când nu sunteți pe deplin conștient(ă).
- Utilizatorii cu afecțiuni senzoriale cutanate sau cu piele sensibilă trebuie să își ia măsuri de precauție când utilizează funcțiile de încălzire și masaj.
- Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau cerebrovasculare, cu inflamații ale pielii, tumefieri, leziuni sau afecțiuni ale gâtului trebuie să consulte un medic înainte de folosire.
- Acest produs este destinat doar relaxării personale și nu este un înlocuitor pentru dispozitive medicale.
- Femeile gravide și femeile aflate în perioada de lăuzie trebuie să-l utilizeze cu prudență și numai la sfatul și sub îndrumarea unui medic.
- Acest produs conține baterii de litiu. Nu dezasamblați, modificați, scufundați în apă sau aruncați în foc bateriile.

Instrucțiuni de siguranță


- persoanele cu afecțiuni medicale majore sau cei care nu se pot îngriji singuri;
- persoanele cu afecțiuni cognitive severe;
- persoanele cu diformități cauzate de contracturi;
- persoanele aflate în faza spastică după un accident cerebrovascular;
- sugarii, copiii sau persoanele inconștiente ori semiconștiente;
- persoanele care suferă de paralizie.
- Nu utilizați acest produs împreună cu următoarele dispozitive electronice medicale, pentru a evita o accidentare serioasă:
  - dispozitivele medicale implantabile, cum ar fi stimulatoarele cardiace;
  - dispozitivele medicale electronice de susținere a vieții, precum aparatele inimă-plămân artificial.

⚠ **Atenție!**


- Dezasamblarea și reparațiile trebuie executate de către persoane calificate, pentru a evita orice deteriorări ale produsului sau pericole.
- Vă rugăm să contactați Serviciul pentru clienți imediat dacă aveți vreo problemă cu produsul.

Instrucțiuni de utilizare

Unitatea principală



Panou de comandă




Instrucțiuni de utilizare


RO

Instalarea și scoaterea capetelor de masaj

Scoaterea: apăsați pe partea interioară a capului de masaj până ce acesta se desprinde complet, apoi trageți-l afară pentru a-l scoate.



Instalarea: aliniați noul cap de masaj cu sistemul de prindere și apăsați-l. Apăsați ferm până auziți un „clic" pentru a vă asigura că acesta s-a fixat în poziție.



Instrucțiuni de utilizare

Descrierea indicatorului luminos

Starea luminii cu LED	Descriere
Lumină verde continuă	Baterie suficientă.
Lumină portocalie intermitentă	Bateria este foarte descărcată.
Lumină portocalie pulsatilă	Încărcare în curs.
Lumină verde pulsatilă	Încărcare completă.
Lumină roșie	Temperatură scăzută (luminozitate scăzută), Temperatură medie (luminozitate medie) sau Temperatură ridicată (luminozitate ridicată).
Lumină roșie oprită	Funcția de încălzire este oprită.

Specificații tehnice

Denumirea produsului	Aparat de masaj pentru gât și umeri N40Pro	Tensiune nominală de încărcare	5 V ⎓
Model produs	SVP24A	Putere de intrare nominală	10 W
Capacitate baterie	2200 mAh/16,28 Wh		

⚠ **Atenție!**

Aparatul trebuie încărcat folosind o sursă de energie de 5 V cu curent de ieșire de 2 A (unde energia maximă de ieșire măsurată este mai mică de 15 W). Sursa de alimentare trebuie de asemenea să respecte standardele de tensiune de siguranță foarte joasă.

Probleme comune

Dacă produsul nu funcționează normal, vă rugăm să studiați tabelul de mai jos pentru a rezolva problemele comune.

Probleme comune	Cauză posibilă	Soluție
Produsul nu pornește	Nivel scăzut al bateriei.	Vă rugăm să încărcați aparatul folosind un adaptor de curent de 5 V/2 A.
	Nivel scăzut al bateriei; alimentarea cu energie nu a fost conectată în timpul încărcării.	Verificați dacă indicatorul luminos de încărcare pulsează.
	Operațiune de pornire incorectă.	Asigurați-vă că apăsați lung butonul de pornire timp de cel puțin 1,5 secunde.
Produsul se închide în timpul utilizării	Protecția împotriva supraîncălzirii este declanșată.	Un mesaj vocal vă va anunța când apare supraîncălzirea. După ce aparatul se oprește, porniți-l pur și simplu pentru a relua utilizarea.
Produsul se oprește după utilizări repetate în timp ce se încarcă în starea de baterie descărcată	Alimentare insuficientă în timpul unei operațiuni ce necesită un nivel înalt de încărcare.	Dacă intervine o oprire atunci când aparatul este utilizat în timpul încărcării, se recomandă să așteptați 30 de minute înainte de a folosi din nou aparatul.
	Putere insuficientă a încărcătorului.	Asigurați-vă că folosiți un încărcător cu ieșire de 5 V și un curent de cel puțin 2 A.