Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ŻELAZEK ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa opracowano zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały przygotowane w sposób jasny i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i tych z ograniczoną sprawnością ruchową.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki ostrożności:

- Żelazko należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy, w tym przewód zasilający, są w dobrym stanie technicznym.
- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas korzystania z urządzenia.

2. Zagrożenia mechaniczne:

- Upewnij się, że miejsce prasowania jest stabilne, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz pęknięcia obudowy lub deformacje stopy żelazka.

3. Zagrożenia elektryczne:

- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Podłącz urządzenie jedynie do gniazdka o napięciu zgodnym z wymaganiami producenta.
- Unikaj dotykania urządzenia mokrymi rękami oraz używania go w wilgotnym otoczeniu.

4. Zagrożenia termiczne:

- Urządzenie podczas pracy osiąga wysokie temperatury – nie dotykaj jego stopy, aby uniknąć poparzeń.
- Po użyciu odłącz żelazko od zasilania i pozostaw do ostygnięcia w bezpiecznym miejscu.

5. Zagrożenia związane z parą:

- Korzystając z żelazka parowego, nie kieruj strumienia pary na ciało lub innych użytkowników.
- Otwieraj zbiornik na wodę dopiero po ostygnięciu urządzenia, aby uniknąć poparzenia.

6. Środki ostrożności w szczególnych sytuacjach:

- Nie pozostawiaj włączonego żelazka bez opieki, nawet jeśli posiada funkcję automatycznego wyłączania.
- Unikaj korzystania z urządzenia w miejscach narażonych na kontakt z wodą.

- Przechowuj żelazko w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

7. Konserwacja i czyszczenie:

- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem i upewnij się, że jest całkowicie ostygnięte.
- Regularnie usuwaj kamień zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj ostrych narzędzi ani materiałów ściernych do czyszczenia stopy żelazka.

8. Zalecenia dla użytkowników:

- Osoby starsze, z ograniczeniami ruchowymi lub problemami zdrowotnymi, powinny zachować szczególną ostrożność i, w razie potrzeby, skonsultować się z opiekunem.
- W przypadku nietypowego zachowania urządzenia, takiego jak dym czy przegrzewanie, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.