Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania GENERATORÓW PARY ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj generatora pary wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami podanymi przez producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi, zwracając uwagę na sekcję dotyczącą bezpieczeństwa.
- Nigdy nie pozostawiaj generatora pary bez nadzoru podczas pracy.

Zagrożenia mechaniczne

- Upewnij się, że wszystkie części urządzenia, takie jak przewody, pokrętła i zbiorniki, są w dobrym stanie technicznym przed każdym użyciem.
- Nie używaj generatora pary, jeśli zauważysz uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia obudowy, wycieki wody lub luźne elementy.
- Nie próbuj demontować lub naprawiać urządzenia samodzielnie – w przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Zagrożenia elektryczne

- Podłącz generator pary wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zagrożenia termiczne

- Podczas pracy generator pary osiąga wysokie temperatury – unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącą powierzchnią lub strumieniem pary, aby zapobiec poparzeniom.
- Nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi, zwierząt lub przedmiotów wrażliwych na wysoką temperaturę.
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie ostygnięte przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem

Środki ostrożności związane z użytkowaniem

- Używaj wyłącznie wody destylowanej lub rekomendowanej przez producenta, aby zapobiec gromadzeniu się osadów wapiennych, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Nie napełniaj zbiornika wodą podczas pracy urządzenia – zawsze wyłącz generator i odczekaj, aż ostygnie, zanim dodasz wodę.

- Unikaj używania generatora w miejscach narażonych na duże wibracje lub niestabilnych powierzchniach.

Konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie usuwaj kamień i osady zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie ostygnięte.
- Nie używaj środków ściernych ani chemikaliów mogących uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Generator pary powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe – dzieci nie powinny obsługiwać urządzenia.
- Osoby z ograniczeniami ruchowymi lub problemami zdrowotnymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia i w razie potrzeby skorzystać z pomocy innej osoby.
- Jeśli zauważysz nieprawidłowe działanie urządzenia, takie jak nietypowe dźwięki, zapach spalenizny lub wycieki, natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.