



## Philips Seria 7000 Odkurzacz bezprzewodowy AquaTrio z funkcją aktywnego mycia

XW7264/11

- Odkurzanie i aktywne mycie jednocześnie
- Tryb odkurzania lub odkurzania i aktywnego mycia
- Opatentowane szczotki wysokoobrotowe: AquaSpin 2500 obr./min
- Automatyczny cykl samoczyszczenia
- Myje podłogi wyłącznie czystą wodą: PowerCyclone Aqua

## Czyści wszystkie rodzaje zabrudzeń jednocześnie

- Rozwiązanie do sprzątania 3w1: odkurzanie i aktywne mycie, odkurzanie i tryb ręczny
- Odkurzanie i aktywne mycie jednocześnie: 2 czynności jednocześnie
- Tylko odkurzanie i tryb ręczny, jeśli czyszczenie na mokro nie jest potrzebne
- Opatentowane szczotki wysokoobrotowe: AquaSpin 2500 obr./min
- Higieniczny automatyczny cykl samoczyszczenia: bez konieczności ręcznego czyszczenia szczotek
- Myj podłogi wyłącznie czystą wodą, dzięki technologii PowerCyclone Aqua
- 3 specjalne tryby czyszczenia zależnie od potrzeb
- Niezwykle wydajne czyszczenie całego domu
- Delikatne dla twardych podłóg: miękkie szczotki z mikrofibry
- Ujawnia ukryty suchy brud dzięki nasadce z podświetleniem LED
- Duży zasięg pod niskimi meblami, wyjątkowa zwrotność
- Idealny dla właścicieli zwierząt: łatwe czyszczenie zabrudzeń po zwierzętach
- Czyszczenie blisko cokołów z marginesem do 2 mm
- Z płynem do mycia podłóg firmy Philips, który daje świetne efekty

\*1 W porównaniu z modelem Philips XV7057

\*\*2 W trybie odkurzania i aktywnego mycia, normalne ustawienie

\*\*\*3 Dozowanie 10 ml na 1 pełny zbiornik wody.

Odkurzanie i aktywne mycie jednocześnie, Tryb odkurzania lub odkurzania i aktywnego mycia, Opatentowane szczotki wysokoobrotowe: AquaSpin 2500 obr./min, Automatyczny cykl samoczyszczenia, Myje podłogi wyłącznie czystą wodą: PowerCyclone Aqua

XW7264/11

# Przegląd najważniejszych wydarzeń

## Rozwiązanie do sprzątania 3w1



Łatwe przełączanie między trybami odkurzania i aktywnego mycia, samego odkurzania a trybem ręcznym w zależności od powierzchni i potrzeb.

## Odkurzanie i aktywne mycie jednocześnie



Czyści mokre i suche zabrudzenia za jednym razem, pozostawiając idealnie umytą podłogę – bez potrzeby wcześniejszego odkurzania.

## Tylko odkurzanie i tryb ręczny



Tryb samego odkurzania może być używany, gdy czyszczenie na mokro nie jest potrzebne – do odkurzania dywanów i dywaników lub do szybkich poprawek między kolejnymi czyszczeniami. Tryb ręczny obejmuje 3 akcesoria do czyszczenia tapicerki, mebli, cokołów i narożników sufitu.

## Opatentowane szczotki wysokoobrotowe



Nasadka AquaSpin 2500 obr./min usuwa 2 razy więcej kurzu, brudu, plam i płynów za jednym pociągnięciem<sup>1</sup>.

## Higieniczny automatyczny cykl samoczyszczenia



Automatycznie czyści urządzenie z wilgoci, brudu i bakterii po każdym użyciu. Nie wymaga ręcznego czyszczenia i jest zawsze gotowe do użycia.

## Myj podłogi wyłącznie czystą wodą



Technologia PowerCyclone Aqua skutecznie oddziela oraz blokuje brud i brudną wodę, umożliwiając stały przepływ czystej wody przez szczotki na podłogę.

## 3 specjalne tryby czyszczenia



Tryb pochłaniania wody, tryb normalny i tryb intensywny są dostosowane do skutecznego usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń i płynów.

## Niezwykłe wydajne czyszczenie



Czyści do 80 m<sup>2</sup> na pojedynczym naładowaniu akumulatora, bez uszczerbku dla mocy czyszczenia i rezultatów<sup>2</sup>.

## Delikatne dla twardych podłóg



Niesamowicie miękkie szczotki z mikrofibry są odporne na brud, a jednocześnie delikatne dla twardych podłóg. Mogą być stosowane na wszystkich podłogach, które można czyścić tradycyjnym mopem.

Odkurzanie i aktywne mycie jednocześnie, Tryb odkurzania lub odkurzania i aktywnego mycia, Opatentowane szczotki wysokoobrotowe: AquaSpin 2500 obr./min, Automatyczny cykl samoczyszczenia, Myje podłogi wyłącznie czystą wodą: PowerCyclone Aqua

XW7264/11

# Specyfikacje

## Parametry użytkowe

Pojemność zbiornika czystej wody: 450 ml  
Pojemność zbiornika brudnej wody: 420 ml  
Zgodne detergenty: Środek do czyszczenia podłóg Philips XV1792  
Czyszczona powierzchnia na całkowicie naładowanym akumulatorze:  
Do 80 m<sup>2</sup>  
Nasadka do odkurzania i aktywnego mycia z podświetleniem LED: Nie  
Nasadka tylko do odkurzania z podświetleniem LED: Tak  
Wskaźnik pełnego zbiornika brudnej wody: Tak

## Wydajność

Czas pracy w intensywnym trybie odkurzania i aktywnego mycia: 15 minut  
Cyclone: PowerCyclone Aqua  
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy  
Czas ładowania: 6 godzin  
Napięcie baterii: 21,6 V  
Technologia szybkoobrotowych szczotek: AquaSpin 2500  
Prędkość szczotek: 2500 obr./min  
Wymienne akumulatory: Nie  
Czas pracy w normalnym trybie odkurzania i aktywnego mycia: 25 minut  
Czas pracy w normalnym trybie samego odkurzania: 45 minut  
Czas pracy dla funkcji samego odkurzania w trybie turbo: 16 min  
Czas pracy w trybie turbo odkurzania i aktywnego mycia: 15 minut

## Filtracja

System mokrej filtracji: 4-stopniowy system filtracji  
System suchej filtracji: 5-stopniowy system filtracji cyklonicznej

## Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Stacja do czyszczenia po zakończeniu sprzątania i do przechowywania, Długa szczelinówka, narzędzie wielofunkcyjne 2w1, Szczoteczka do czyszczenia, Mini elektroszczotka z silnikiem, Płyn do mycia podłóg firmy Philips

## Design

Kolor: Ostrygowy żółty

## Zrównoważony rozwój

Opakowanie: 100% materiału z recyklingu

## Masa i wymiary produktu

Wymiary stacji do czyszczenia po zakończeniu sprzątania i do przechowywania: 37 x 35 x 111 cm (dł. x szer. x wys.)  
Wymiary odkurzacza z funkcją aktywnego mycia: 23 x 25 x 110 cm (dł. x szer. x wys.)  
Wymiary samego odkurzacza: 26 x 25 x 115 cm (dł. x szer. x wys.)  
Waga odkurzacza z funkcją aktywnego mycia: 4,5 kg  
Waga samego odkurzacza: 3,0 kg



Data publikacji  
2024-12-18  
Wersja: 40.40.1  
EAN: 8720389042119  
www.phillips.com

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Emblemat Philips i Philips Shield są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na podstawie licencji.