

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Właściwości

1. Produkt zasilany jest ogniwem litowo-jonowym 14500 o pojemności 500mAh.
2. Wyłączenie urządzenia aktywuje funkcję automatycznego rozładowania wysokiego napięcia na siatce rażącej.
3. Urządzenie wyposażone jest w fioletowe światło wabiące owady. Długość fali światła: 360-400nm.
4. Napięcie elektryczne na siatce rażącej: 3000V (gdy urządzenie jest włączone).
5. Urządzenie posiada funkcję automatycznego zakończenia procesu ładowania. Kiedy dioda świeci światłem czerwonym – urządzenie jest ładowane, gdy akumulator zostanie naładowany w 100%, dioda zmieni barwę światła na zieloną.
6. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem, przeładowaniem oraz zabezpieczenie przed zwarcie.

Instrukcja

1. Przed pierwszym użyciem, podłączyć do ładowania na ok. 2-4h.
2. Przed rozpoczęciem ładowania należy ustawić przełącznik na pozycję OFF, a następnie podłączyć kabel USB ładowarki 5V do gniazdka micro USB znajdującego się na rękojeści. Po podłączeniu do ładowania, dioda zaświeci czerwonym światłem. Kiedy ładowanie zostanie zakończone, dioda zmieni barwę światła na zieloną. Średni czas ładowania wynosi 1.5h.
3. **Funkcja ON1 (tradycyjna):** Ustaw przełącznik na pozycji ON1, naciśnij i trzymaj przycisk aktywujący urządzenie (metalowa siatka zostanie naładowana wysokim napięciem), następnie poruszaj urządzeniem, aby doprowadzić do kontaktu siatki z owadem. Podczas kontaktu metalowej siatki z owadem, owad zostanie porażony prądem. Po zwolnieniu przycisku aktywującego, zgaśnie dioda sygnalizująca pracę urządzenia lecz siatka nadal będzie pod wysokim napięciem, które zostanie automatycznie rozładowane po kilku sekundach.
4. **Funkcja ON2 (inteligentna):** Ustaw przełącznik na pozycji ON2. Zostanie włączone fioletowe światło wabiące owady. Napięcie na siatce zostanie aktywowane. Włóż rękojeść urządzenia do stacji ładującej. Zwabione owady zostaną porażone prądem o wysokim

napięciu podczas kontaktu z siatką. Podczas korzystania z tej funkcji, konieczne jest podłączenie ładowarki USB do stacji ładującej.

5. Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić przełącznik na pozycję OFF.

Uwagi

1. Do zasilania urządzenia, należy używać ładowarki USB/gniazda zasilania (komputer, powerbank itp.) 5V. Nie należy używać źródeł zasilania o mniejszym lub większym napięciu.
2. Gdy urządzenie jest włączone, metalowa siatka jest pod wysokim napięciem! Trzymaj urządzenie z dala od dzieci oraz zwróć szczególną uwagę na ludzi znajdujących się w pobliżu. Nie dotykaj powierzchni siatki ręką oraz metalowymi elementami, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
3. Nie używaj tego urządzenia w otoczeniu, gdzie mogą występować gazy łatwopalne lub materiały wybuchowe.
4. Gdy urządzenie jest nieużywane, przełącznik powinien znajdować się w pozycji OFF.
5. Jeśli podczas kontaktu siatki rażącej z owadem nie następuje rażenie prądem lub miga wskaźnik naładowania baterii, oznacza to, że bateria została rozładowana. Wówczas należy niezwłocznie podłączyć urządzenie do źródła zasilania. Gdy napięcie baterii jest niższe niż 2.8V, funkcja ochrony przed niskim napięciem spowoduje, że produkt wejdzie w stan ochrony i przestanie działać.
6. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy ładować akumulator co 3 miesiące przez ok. 3 godz. Warunki przechowywania: wentylowane, suche pomieszczenie, o wilgotności poniżej 80%.
7. Metalową siatkę należy czyścić suchym pędzlem lub szczotką z miękkim włosiem. Do czyszczenia nie należy używać mokrych chusteczek ścierek nasączonych wodą.
8. Aby uniknąć uszkodzenia siatki, należy nie ścisnąć powierzchni siatki oraz nie należy uderzać innych twardych przedmiotów.
9. Produktu należy używać ściśle według powyższych instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Nie należy samodzielnie demontować obudowy i przeprowadzać napraw.

Wskazówka: Ze względu na wbudowane zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, jeśli moc rażenia owadów jest wyraźnie słabsza, lub fioletowa dioda przygasa, oznacza to, że akumulator jest rozładowany. W tym przypadku należy wyłączyć urządzenie (ustawić przełącznik na pozycji „OFF”).



Uwaga! Ten produkt powinien być trzymany z dala od dzieci. Nie nadaje się do używania w obiektach inwentarskich. Nie dotykać metalowej siatki podczas ładowania

oraz gdy urządzenie jest włączone - grozi porażeniem prądem! Nie używać w pobliżu materiałów oraz gazów łatwopalnych, materiałów wybuchowych, a także niebezpiecznych substancji chemicznych.