

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna pułapka na owady VAYOX

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

## Właściwości

---

- Produkt zasilany jest ogniwem litowo-jonowym 18650 o pojemności 1200 mAh.
- Wyłączenie urządzenia aktywuje funkcję automatycznego rozładowania wysokiego napięcia na siatce rażącej.
- Urządzenie wyposażone jest w światło wabiące owady (6 diod SMD). Długość fali światła: 360-400nm.
- Napięcie na siatce rażącej wynosi ok. 3000V.
- Urządzenie posiada wyświetlacz prezentujący poziom naładowania akumulatora, ilość złapanych owadów, wskaźnik aktywacji wysokiego napięcia i 120 sekundowy timer.
- Produkt posiada funkcję wyświetlania poziomu naładowania akumulatora: 25% (jedna dioda/kreska), 50% (dwie), 75% (trzy), 100% (cztery).
- Produkt posiada funkcję liczenia ilości zabitych owadów.
- Urządzenie posiada zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem, przeładowaniem oraz przed zwarcieniem.

## Instrukcja

---

- Przed pierwszym użyciem podłączyć do ładowania na ok. 2-4h.
- **Ładowanie:** Ustawić przełącznik na pozycję „OFF”, podłączyć wtyk USB-C do gniazda w łapce/stacji, a drugi koniec do źródła zasilania (USB 5V). Pełne ładowanie trwa ok. 3 godziny.
- **Funkcja liczenia:** Przesunąć przełącznik na pozycję ON. Na ekranie wyświetli się suma zabitych owadów. Aby zresetować licznik, należy przytrzymać prawy przycisk przez 5 sekund.
- **Tryby pracy:**
  - **Tryb konwencjonalny:** Przełącznik na ON, naciśnij raz przycisk zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol błyskawicy. Po 120 sekundach funkcja wyłączy się automatycznie.
  - **Tryb inteligentny (stacjonarny):** Przełącznik na ON, naciśnij dwa razy przycisk zasilania. Włączą się fioletowe diody UV. W tym trybie zaleca się, aby stacja była podłączona do źródła zasilania.
- Aby wyłączyć urządzenie całkowicie, przesunąć przełącznik na pozycję OFF.

## Uwagi i Bezpieczeństwo

---

- Do zasilania należy używać ładowarki USB 5V. Nie używać zasilaczy o wyższym napięciu.

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy ładować akumulator co 3 miesiące przez ok. 3h, aby utrzymać jego żywotność.
- Metalową siatkę należy czyścić suchym pędzlem lub miękką szmatką. Nie używać wody ani mokrych ścierek.
- Nie dotykać siatki rękami ani metalowymi przedmiotami, gdy urządzenie jest włączone – grozi to porażeniem prądem.
- Produkt należy trzymać z dala od dzieci. Urządzenie nie nadaje się do użytku w stodołach, stajniach i podobnych obiektach inwentarskich.
- Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów ani substancji wybuchowych.



#### **UWAGA!**

Ten produkt powinien być trzymany z dala od dzieci. Nie dotykać metalowej siatki podczas ładowania oraz gdy urządzenie jest włączone – grozi porażeniem prądem! Produkt nie jest zabawką.