


UGREEN

Bezprzewodowa mysz pionowa
Model: M571

Instrukcja obsługi


Wygląd produktu



Grafika przedstawia wygląd produktu.


- ① Przycisk do przodu/do tyłu (Windows)
Przełączanie aplikacji (macOS)
- ② Lewy przycisk
- ③ Prawy przycisk
- ④ Kółko przewijania
- ⑤ Przycisk przełącznika DPI
- ⑥ Wskaźnik (niskiego poziomu baterii/poziomu DPI)
- ⑦ Włącznik zasilania/przełącznik systemowy
- ⑧ Czujnik optyczny
- ⑨ Odbiornik USB
- ⑩ Folia przy stopce (zdejmowana)

Przełączanie Windows/macOS




- Działanie rolki przewijania myszy i przycisków bocznych jest zgodne z logiką systemu.
- Domyślnie dostosowuje się ono do systemu Windows oraz można je zaadaptować do systemu macOS, przesuwając dolny przełącznik.

Połączenie 2,4 GHz



Zainstalować baterię, a następnie włączyć urządzenie. Podłączyć odbiornik do komputera, a mysz będzie gotowa do użycia.

Produkt nie działa?




①Odłączyć odbiornik

② Naciśnąć i przytrzymać „Lewy przycisk+Kółko przewijania+Prawy przycisk”

Czerwony wskaźnik miga

③Ponownie podłączyć odbiornik

Regulacja DPI




Krótkie naciśnięcie

❄❄❄ Miga dwa razy	🖱🖱🖱 1600 DPI
❄❄❄❄ Miga trzy razy	🖱🖱🖱🖱 2000 DPI
❄❄❄❄❄ Miga cztery razy	🖱🖱🖱🖱🖱 4000 DPI
❄ Miga raz	🖱 1000 DPI

Domyślna czułość myszy to 1600 DPI. Naciskając przycisk przełącznika DPI, można przełączać się między różnymi poziomami czułości.

Niski poziom baterii



Niski poziom baterii: Wskaźnik miga przez około 10 sekund.

OSTRZEŻENIE

1. Przed użyciem tego produktu należy zainstalować w nim baterie AA. Podczas użytkowania nie należy go demontować, uderzać, zgniatać ani wrzucać do ognia.
2. Jeśli bateria jest mocno spuchnięta, należy natychmiast zaprzestać jej używania.
3. Nie umieszczać w środowisku o wysokiej temperaturze.
4. Nie używać baterii, w przypadku zanurzenia w wodzie.
5. Bateria jest niebezpieczna. Proszę przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Jeśli bateria zostanie połknięta, może ona spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
7. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
8. Ten produkt zawiera małe części, proszę nie używać go jako zabawki dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
9. Proszę nie świecić światłem bezpośrednio w ludzkie oczy.
10. Aby oszczędzać energię i chronić środowisko, należy wyłączać urządzenie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas.
11. Odbiornik USB należy obsługiwać i przechowywać ostrożnie tak, aby zapobiec jego połknięciu lub przedostaniu się wewnątrz ciała.
12. Proszę nie ładować. Jeśli bateria jest rozładowana, proszę ją wymienić. Podczas wymiany baterii nie należy odwracać biegunowości.
13. Aby zapobiec uszkodzeniu produktu w wyniku wycieku z baterii i korozji, należy wyjąć baterię, jeśli nie jest ona używana przez dłuższy czas.
14. W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
15. Proszę zachować oryginalną dokumentację produktu do wykorzystania w przyszłości.

Specyfikacja

Model	M571
Łączność	2,4 GHz
Pasmo częstotliwości	2400 MHz–2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF	OdBm (EIRP)
Zasięg transmisji	10 m/33 ft (bez przeszkód)
DPI (czułość)	1000/1600/2000/4000 DPI
Typ baterii	Bateria alkaliczna
Tryb baterii	1XAA
Napięcie znamionowe	1,5 V
Kompatybilne systemy	Windows 7/8.1/10/11
	macOS 10.5 lub nowszy
	Linux
	Chrome OS
	Android 5.0 lub nowszy
Dane zostały zmierzone przez laboratorium UGREEN, ale mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.	

Zawartość opakowania

- 1x bezprzewodowa mysz pionowa
- 1x instrukcja obsługi
- 1x naklejka antypoślizgowa

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: Ugreen Group Limited
UGREEN Building, Longcheng Industrial Park
Longguanxi Road, Longhua 518000 Shenzhen, Chiny
support@ugreen.com

Podmiot odpowiedzialny w UE: Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1 40549 Düsseldorf, Niemcy
support@ugreen.com

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ugreen Group Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bezprzewodowa mysz pionowa Ugreen M571 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/ugreen>

Adres producenta:UGREEN Building, Longcheng Industrial Park
Longguanxi Road, Longhua 518000 Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa:2400 MHz-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:OdBm (EIRP)

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów, znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Mysz gamingową należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem – do grania, pracy biurowej lub innych czynności komputerowych.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie używaj uszkodzonych kabli ani baterii – mogą one spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Korzystaj z myszy w odpowiedniej pozycji, zapewniając wsparcie dla nadgarstka, szczególnie w przypadku długiego użytkowania. W przypadku myszy pionowych upewnij się, że ręka pozostaje w naturalnej pozycji.
- W przypadku modeli z podświetleniem RGB nie patrz bezpośrednio w intensywne światło przez dłuższy czas, aby chronić wzrok.
- Upewnij się, że kabel myszy przewodowej nie jest zagięty ani napięty, co może wpłynąć na precyzję ruchów.

Ryzyko związane z kompatybilnością i zakłóceniami:

- Przed podłączeniem myszy sprawdź, czy urządzenie jest kompatybilne z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem komputera.
- W przypadku modeli bezprzewodowych upewnij się, że znajdują się one w zalecanej zasięgu działania.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

• Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie dostarczone przez producenta, aby skonfigurować funkcje przycisków, DPI oraz podświetlenie.

- W przypadku myszy bezprzewodowych upewnij się, że baterie są w pełni naładowane lub wymień je na nowe, jeśli urządzenie wymaga baterii jednorazowych.

- W zestawach myszy z klawiaturą upewnij się, że oba urządzenia są poprawnie sparowane z komputerem.

Bezpieczne korzystanie:

- Używaj myszy na odpowiedniej powierzchni – najlepiej na podkładce dostosowanej do myszy gamingowej, aby zapewnić precyzję ruchów.

- Jeśli mysz korzysta z łączności Bluetooth lub Wi-Fi, regularnie sprawdzaj, czy połączenie jest stabilne i nie występują zakłócenia w działaniu.

Konserwacja:

- Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z myszy, szczególnie z przestrzeni pomiędzy przyciskami oraz sensorem optycznym lub laserowym.

- Dla myszy przewodowych upewnij się, że kabel jest czysty i niesplątany, aby przedłużyć jego żywotność.

Dodatkowe środki ostrożności

- Czyszczenie i konserwacja: Do czyszczenia myszy używaj miękkiej, suchej ściereczki lub lekko wilgotnej w przypadku trudniejszych zabrudzeń. Unikaj stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić wykończenie.

- Baterie i zasilanie: W przypadku myszy bezprzewodowych korzystaj wyłącznie z baterii zalecanych przez producenta. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Przechowywanie: Po zakończeniu użytkowania odłącz mysz przewodową od komputera, a mysz bezprzewodową przechowuj w suchym, wolnym od kurzu miejscu.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.