

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) - jej celem jest wszechstronne zgromadzenie danych o produkcie, w tym danych o jego bezpiecznym użytkowaniu, oraz stworzenie ram dla ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego jego korzystania.

1. Informacje ogólne:

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.
- Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem - używaj go zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt nie jest zabawką - upewnij się, że dostęp do urządzenia oraz materiałów eksploatacyjnych mają wyłącznie osoby dorosłe. Elementy eksploatacyjne produktu powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że produkt posiada oznaczenie CE, co potwierdza zgodność z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta i postępuj zgodnie z jej zaleceniami.

2. Identyfikacja produktu:

- Nazwa produktu: Tablet

Ogólne informacje w zakresie bezpieczeństwa użytkowania:

- Przed każdym użyciem sprawdź stan produktu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie używaj produktu w warunkach, do których nie jest przeznaczony.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania.
- W razie wątpliwości co do działania produktu – przerwij użytkowanie.

3. Szczególne informacje w zakresie bezpieczeństwa użytkowania:

A. Produkty generujące ciepło:

- Nie pozostawiaj bez nadzoru podczas pracy.
- Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych.

4. Klasyfikacja ogólnych zagrożeń użytkowania i środki bezpieczeństwa:

A. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Podłączaj urządzenie do sprawnego gniazdka z uziemieniem.
- Nie dotykaj kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- W przypadku uszkodzenia któregośkolwiek elementu przewodu zasilającego, zaprzestań korzystania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek i kabli rekomendowanych przez producenta.

B. Ryzyko przegrzania:

- Nie używaj produktu w miejscach o ograniczonej wentylacji.
- Nie pozostawiaj produktu w miejscach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur, w tym na pełnym słońcu ani w zamkniętych przestrzeniach.
- Przerwij korzystanie z urządzenia, jeżeli staje się ono nadmiernie gorące.

C. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych:

- Wymieniaj elementy podlegające eksploatacji w czasie, gdy produkt jest wyłączony.
- Unikaj upuszczania urządzenia, ponieważ może ono prowadzić do uszkodzeń ekranu lub obudowy.
- Transportuj urządzenie w sposób zabezpieczający przed wstrząsami.

5. Klasyfikacja szczególnych zagrożeń i środki bezpieczeństwa:

A. Ryzyko użytkowania w wilgotnym środowisku:

- Nie używaj produktu w wilgotnych pomieszczeniach ani w pobliżu źródeł wody.
- Po kontakcie produktu z wodą bądź z skrajnie wilgotnymi warunkami atmosferycznymi, natychmiast zaprzestań użytkowania, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

B. Ryzyko użytkowania w wysokich i niskich temperaturach:

- Pozwól produktowi dostosować się do temperatury pokojowej przed włączeniem.
- Unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz umieszczania go w pobliżu grzejników.

6. Użytkowanie produktu:

A. Instalacja i montaż:

- Używaj wyłącznie dostarczonych lub zalecanych elementów.
- W razie potrzeby skorzystaj z pomocy wykwalifikowanej osoby.

B. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęcie użytkowania zapoznaj się z instrukcją i postępuj zgodnie z jej zaleceniami.
- Użytkuj produkt zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używaj materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zaleceniami producenta.

C. Konserwacja i czyszczenie:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od źródła zasilania i zapoznaj się z instrukcją.
- Czyść produkt zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników. Używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia obudowy.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny.

D. Przechowywanie:

- Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu.

- Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przechowuj urządzenie i materiały eksploatacyjne w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

7. Postępowanie w przypadku awarii:

- W razie wystąpienia produktu, natychmiast przerwij użytkowanie, zabezpiecz produkt przed dalszym użyciem i skontaktuj się z producentem lub serwisem.
- W przypadku wykrycia zagrożenia związanego z produktem zaprzestań użytkowania, poinformuj producenta oraz zgłoś problem do odpowiednich organów nadzoru rynku.

8. Informacje końcowe:

- Utylizuj produkt zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki.
- Nie wyrzucaj zużytego produktu do odpadów komunalnych

Stosowanie się do powyższych ostrzeżeń oraz zaleceń znacząco ogranicza ryzyko wystąpienia urazów oraz uszkodzenia produktu. Niezastosowanie się do instrukcji może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz szkód w mieniu.

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzeganie wszystkich wskazanych środków ostrożności. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku użytkowania produktu w obecności dzieci lub osób wymagających nadzoru.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Dokumentacja ta jest dostępna również w formie elektronicznej na stronie internetowej producenta lub dostawcy, bądź w karcie produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszą instrukcją lub obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.