

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania frytkownicy

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie:** Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poparzeń, uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- **Środek ostrożności:** Używaj frytkownicy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- **Dodatkowe informacje:** Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe.

2. Zagrożenia mechaniczne

- **Ostrzeżenie:** Niewłaściwe umieszczenie urządzenia może prowadzić do jego przewrócenia lub zablokowania nawiewu.
- **Środek ostrożności:** Ustaw urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- **Dodatkowe informacje:** Upewnij się, że kosz i misa są prawidłowo włożone przed uruchomieniem urządzenia.

3. Zagrożenia elektryczne

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe podłączenie do zasilania grozi porażeniem prądem.
- **Środek ostrożności:** Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda z odpowiednim napięciem i uziemieniem. Nie używaj uszkodzonego przewodu.
- **Dodatkowe informacje:** Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami. Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach.

Zagrożenia wynikające z wysokiej temperatury

4. Zagrożenia termiczne

- **Ostrzeżenie:** Powierzchnie urządzenia i wnętrza mogą osiągać wysokie temperatury, co grozi poparzeniem.

- **Środek ostrożności:** Nie dotykaj nagrzaných elementów bez odpowiedniej ochrony dłoni. Nie wkładaj rąk do wnętrza frytkownicy w trakcie lub bezpośrednio po pracy.
- **Dodatkowe informacje:** Zawsze odczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim je oczyścisz lub przeniesiesz.

5. Ryzyko przegrzania i pożaru

- **Ostrzeżenie:** Zasłonięcie otworów wentylacyjnych lub nagromadzenie tłuszczu może doprowadzić do przegrzania i pożaru.
- **Środek ostrożności:** Nie umieszczaj urządzenia zbyt blisko ścian, firanek ani innych łatwopalnych materiałów. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół frytkownicy.
- **Dodatkowe informacje:** Nie używaj w zamkniętych szafkach lub wnękach kuchennych.

Konserwacja i czyszczenie

6. Bezpieczne czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Czyszczenie urządzenia podłączonego do zasilania lub gdy jest gorące może prowadzić do porażenia lub poparzeń.
- **Środek ostrożności:** Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu i upewnij się, że jest całkowicie wystudzone.
- **Dodatkowe informacje:** Czyść regularnie kosz, tacę i wnętrze z pozostałości jedzenia i tłuszczu. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

7. Środki ostrożności dotyczące akcesoriów

- **Ostrzeżenie:** Nieoryginalne lub nieprzystosowane akcesoria mogą uszkodzić urządzenie lub spowodować wypadek.
- **Środek ostrożności:** Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny kosza, uchwytów i powłoki wewnętrznej.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

8. Bezpieczeństwo użytkowników

- **Ostrzeżenie:** Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową lub sensoryczną mogą nieprawidłowo obsługiwać urządzenie.
- **Środek ostrożności:** Frytkownica powinna być obsługiwana przez takie osoby wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

- **Dodatkowe informacje:** Nigdy nie zostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru, zwłaszcza podczas długiego czasu pracy.

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www. producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).