



Środek do pielęgnacji baterii kuchennych Franke Tap Cleaner. Delikatny środek do codziennej pielęgnacji baterii kuchennych, który usuwa osady z kamienia i wapnia oraz wszelkie zabrudzenia. Polecany do wszystkich rodzajów baterii i wykończeń (chrom, kolory FrAGRanit, kolory matowe). Sposób użycia: Spryskaj baterię i odczekaj kilka chwil i wytrzyj wilgotną ściereczką z mikrofibry Franke

Informacje o produkcie

Materiał	Płyn
Podkategoria	care and maintenance
Dane identyfikacyjne	
Rodzina produktów	Nie dotyczy
Linia	Nie dotyczy