

Oczyszczacz powietrza Dreame Furcatch FP10

Instrukcja obsługi

DREAME

Instrukcje Bezpieczeństwa


Aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub obrażeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję (dalej „Instrukcja”) i zachować ją na przyszłość.

Ostrzeżenie

- Te urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że otrzymali nadzór lub instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, na suchych powierzchniach. Nie dotykać wtyczki ani żadnej części urządzenia mokrymi rękami.
- Urządzenie oraz adapter należy trzymać z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu.
- Przed dłuższym okresem nieużywania, konserwacją lub naprawą należy odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że jest wyłączone.
- Aby zapobiec pożarowi, wybuchowi lub obrażeniom, przed użyciem należy sprawdzić, czy adapter nie jest uszkodzony. Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie umieszczać tekstyliów, zasłon ani innych materiałów łatwopalnych w pobliżu wylotu powietrza urządzenia.
- Ostrzeżenie dotyczące zagrożenia pożarowego: Nie stosować żadnych produktów zapachowych na filtrze tego urządzenia. Substancje chemiczne zawarte w takich produktach są łatwopalne i mogą spowodować zapłon urządzenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie.
- Nie ustawiać urządzenia na niestabilnej powierzchni, ponieważ może ono spaść i spowodować uszkodzenie lub obrażenia. Jeżeli urządzenie upadnie, zostanie uszkodzone lub nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym w celu naprawy. Nie próbować samodzielnie demontować urządzenia.
- Te urządzenie zawiera magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów lub elektronicznych nośników danych. Przechowywać takie przedmioty z dala od urządzenia.
- Używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Te urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do instalacji i użytkowania w pomieszczeniach, w suchym środowisku.

- Nie umieszczać na górnej pokrywie obciążeń cięższych niż 10 kg przez dłuższy czas.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały objęte nadzorem lub instrukcją dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Nie należy ustawiać urządzeń bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- To urządzenie zawiera emiter UV-C; urządzenia, które są wyraźnie uszkodzone, nie mogą być używane; niezamierzone użycie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może prowadzić do wydostania się niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C, nawet w małych dawkach, może powodować uszkodzenie oczu i skóry. Wymiana emitera UV-C przez użytkownika jest zabroniona.


Lista opakowania




Główne Urządzenie




Górna pokrywa



Adapter




Filtr wstępny
(Fabrycznie zainstalowany
wewnątrz urządzenia)



Wkład Filtrujący
(Fabrycznie zainstalowany wewnątrz
urządzenia)

Przegląd Produktu

Główne Urządzenie



Uwaga: Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Łączenie z aplikacją Dreamehome

1. Pobierz aplikację Dreamehome


Zeskanuj kod QR znajdujący się na oczyszczaczach lub wyszukaj „Dreamehome” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.
Uwaga:

- Obsługiwana jest wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ze względu na aktualizacje oprogramowania aplikacji rzeczywiste operacje mogą różnić się od opisów zawartych w niniejszej instrukcji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami odpowiadającymi aktualnej wersji aplikacji.

2. Dodaj Urządzenie

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [Power (⏻)] + [Air Quality (AQ)], aż wskaźniki świetlne [Power On ON] oraz [Child Lock (🔒)] zaczną migać.


Krok 2: Otwórz aplikację DREAME, dotknij „Skanuj, aby połączyć”, ponownie zeskanuj kod QR znajdujący się na urządzeniu, aby dodać je do aplikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji w celu zakończenia połączenia.



Instrukcje Obsługi


Przywracanie ustawień fabrycznych: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [Prędkość Wentylatora] oraz [Tryb] przez trzy sekundy.

Przyciski



Instrukcje Obsługi

Wskaźniki Światłne



Instrukcje Obsługi

Kombinacje Przycisków


Połączenie Sieciowe	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [Power ] + [Air Quality ].
Reset żywotności filtra	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [Power ] + [Lighting ] przez trzy sekundy.
Przywracanie Ustawień Fabrycznych	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [Fan Speed ] + [Mode ] przez trzy sekundy.

Tryb	Oświetlenie	Hałas
Tryb Uśpienia	X	X
Tryb AUTO AI	√	√
Tryb Niestandardowy	√	√
Tryb dla Zwierząt	√	√
Tryb Znamionowy: W tym trybie urządzenie pracuje z prędkością wentylatora na poziomie 10, a wszystkie funkcje niezwiązane z oczyszczaniem powietrza są wyłączone. Certyfikacja efektywności energetycznej jest przeprowadzana przy tym ustawieniu.		

Instrukcje Obsługi

Ustawienia Kolorów Światła


Domyślne oświetlenie można ustawić za pomocą aplikacji. Oświetlenie może również wskazywać jakość powietrza: im cieplejszy i bardziej żółtawy odcień światła otoczenia, tym gorsza jakość powietrza, co oznacza konieczność zwrócenia uwagi.



Konserwacja i Pielęgnacja


Montaż i wymiana filtra

1. Naciśnij zatrzask na górze urządzenia i unieś górny zespół pionowo do góry.



2. Korzystając z wystającej krawędzi filtra wstępnego, unieś filtr wstępny pionowo do góry, a następnie wyjmij kompozytowy wkład filtrujący.


⚠ Uwaga: Przed pierwszym użyciem usuń opakowanie ochronne z kompozytowego wkładu filtrującego.




Konserwacja i Pielęgnacja

3. Umieść nowy kompozytowy wkład filtrujący nad środkiem podstawy i delikatnie dociśnij. Następnie włóż filtr wstępny na miejsce i upewnij się, że jest osadzony stabilnie, bez luzów.

Reset żywotności filtra: Gdy licznik żywotności filtra dobiegnie końca, wskaźnik światłny zasilania zacznie migać (za pierwszym razem będzie migał przez dwie minuty; następnie będzie migał przez trzy sekundy przy każdym uruchomieniu). Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [Power] + [Lighting], aby ponownie uruchomić odliczanie.




4. Wyrównaj zaczep na spodniej stronie górnego zespołu z odpowiadającym mu wycięciem w komorze zbierania włosów, a następnie dociśnij, aż zostanie pewnie zablokowany na swoim miejscu.



Konserwacja i Pielęgnacja


Montaż górnej pokrywy

1. Wyrównaj znacznik orientacji na górnej pokrywie z odpowiadającym mu znacznikiem na komorze zbierania włosów.



2. Delikatnie dociśnij wzdłuż krawędzi górnej pokrywy, aż będzie przylegać równomiernie i bez luzów.

⚠ **Uwaga:** Jeśli górna pokrywa nie zostanie prawidłowo zamontowana za pierwszym razem, obróć ją lekko w lewo lub w prawo, aby ułatwić wyrównanie.




Konserwacja i Pielęgnacja

Konserwacja komory zbierania włosów

1. Usuń kurz i włosy z komory. Lekko opukaj komorę, aby oderwać zanieczyszczenia od wewnętrznych ścianek, a następnie opłucz ją czystą wodą lub przetrzyj wilgotną ściereczką.

⚠ Uwaga: Nie płucz wodą górnych łożysk szczotki obrotowej ani wewnętrznych granulek dezodoryzujących. Po wyczyszczeniu komory upewnij się, że jest ona całkowicie sucha przed ponownym montażem.

2. Zwolnij zatrzask i wyjmij szczotkę obrotową. Użyj małej szczoteczki czyszczącej, aby usunąć włosy i kurz z wnętrza komory.



FAQ

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Błędy	Możliwe Przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania lub wtyczka nie jest prawidłowo podłączona.	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda. Upewnij się, że wtyczka jest mocno włożona.
	Brak zasilania w gnieździe	Spróbuj użyć innego gniazda.
	Urządzenie jest uszkodzone	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym w celu naprawy.
Po włączeniu urządzenie wydziela zapach	Materiały filtracyjne nowego urządzenia mogą powodować tymczasowy zapach.	Po rozpakowaniu umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i uruchom je na trzy do pięciu godzin przy lekko otwartych oknach, aby poprawić przepływ powietrza. Zapach ten zazwyczaj zanika w ciągu jednego tygodnia bez konieczności podejmowania specjalnych działań.
	Filtr wchłonął nadmierną ilość gazowych zanieczyszczeń	Wymień filtr lub umieść go w dobrze wentylowanym miejscu, aby zapach mógł się ulotnić.
	Filtr jest wilgotny	Wysusz filtr na powietrzu i upewnij się, że urządzenie jest używane w suchym środowisku.
	Filtr osiągnął koniec okresu eksploatacji	Wymień filtr i zresetuj żywotność filtra.
Nietypowy hałas	Urządzenie jest ustawione na nierównej powierzchni	Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
	Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym w celu naprawy.	
Utrzymujący się nieprawidłowy odczyt jakości powietrza	Filtr osiągnął koniec okresu eksploatacji	Wymień filtr i zresetuj żywotność filtra.
	Niska jakość powietrza na zewnątrz spowodowana warunkami pogodowymi lub dymem	Podczas korzystania z produktu należy trzymać drzwi i okna zamknięte.
	Wysokie stężenie zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń, takich jak dym papierosowy lub z gotowania, kadzidła, perfumy lub alkohol.	Otwórz okna w celu przewietrzenia.
	Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym w celu naprawy.	
Wskaźnik zużycia filtra pozostaje włączony po jego wymianie	Nie zresetowano żywotności filtra	Po wymianie filtra należy wykonać reset żywotności filtra.
Filtr wstępny i szczotka obrotowa nie obracają się	Awaria Urządzenia	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym w celu naprawy.

Specyfikacje

Nazwa Produktu	Furcatch Air Purifier FP10	Model	CVF16A	Napięcie Nominalne	24 V $\overline{=}$
Wymiary (Długość × Szerokość × Wysokość)	370 x 370 x 620 mm	Wskaźnik Dostarczania Czystego Powietrza dla Cząstek (PCADR)	350 m³/h	Znamionowa Moc Wejściowa	45 W
Poziom hałasu (Tryb cichego snu)	32 dB(A)	WIFI Frequency Range	2400 MHz-2483.5 MHz	Moc transmisji WIFI	MAX 17 dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth	2400 MHz-2483.5 MHz	Bluetooth Transmission Power	MAX 15dBm	Standby w sieci	≤2W
Wejście adaptera	100-240 V~ 50/60 Hz 2.0A Max	Wyjście adaptera	24.0 V $\overline{=}$ 3.0A 72.0 W	Tryb wyłączony	≤0.5W

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo dzieci:Oczyszczacze powietrza nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu lub zmianie ustawień. Upewnij się, że przewody zasilające są schowane lub zabezpieczone, aby zapobiec potknięciu się dzieci.

- Oczyszczacze powietrza nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu lub zmianie ustawień.
- Upewnij się, że przewody zasilające są schowane lub zabezpieczone, aby zapobiec potknięciu się dzieci.

Bezpieczeństwo elektryczne:Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną. Nie używaj oczyszczacza, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed czyszczeniem lub konserwacją.

- Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj oczyszczacza, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed czyszczeniem lub konserwacją.

Ryzyko przegrzania:Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani wlotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.Ustaw oczyszczacz na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani wlotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
- Ustaw oczyszczacz na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

Bezpieczeństwo filtra:Regularnie wymieniaj lub czyść filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć spadku wydajności urządzenia i potencjalnego zanieczyszczenia powietrza.Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów zalecanych przez producenta, aby zapewnić skuteczność oczyszczania.

- Regularnie wymieniaj lub czyść filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć spadku wydajności urządzenia i potencjalnego zanieczyszczenia powietrza.
- Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów zalecanych przez producenta, aby zapewnić skuteczność oczyszczania.

Ochrona przed wilgocią:Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności (np. łazienkach), chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że urządzenie jest przystosowane do takich warunków.

- Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności (np. łazienkach), chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że urządzenie jest przystosowane do takich warunków.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie urządzenia do pracy:Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że filtry są prawidłowo zamontowane.Ustaw urządzenie w miejscu o swobodnym przepływie powietrza, z dala od przeszkód takich jak meble czy zasłony.

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że filtry są prawidłowo zamontowane.
- Ustaw urządzenie w miejscu o swobodnym przepływie powietrza, z dala od przeszkód takich jak meble czy zasłony.

Eksploatacja urządzenia:Wybierz odpowiedni tryb pracy w zależności od potrzeb, np. intensywny dla wysokiego poziomu zanieczyszczeń lub cichy tryb nocny do pracy w sypialni.Monitoruj wskaźniki wymiany filtra (jeśli dostępne) i wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wybierz odpowiedni tryb pracy w zależności od potrzeb, np. intensywny dla wysokiego poziomu zanieczyszczeń lub cichy tryb nocny do pracy w sypialni.
- Monitoruj wskaźniki wymiany filtra (jeśli dostępne) i wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta.

Czyszczenie i konserwacja:Regularnie czyść obudowę urządzenia wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz i brud.W przypadku filtrów wielokrotnego użytku myj je zgodnie z instrukcją obsługi i pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym montażem.

- Regularnie czyść obudowę urządzenia wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz i brud.
- W przypadku filtrów wielokrotnego użytku myj je zgodnie z instrukcją obsługi i pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym montażem.

Przechowywanie:Jeśli oczyszczacz nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania, oczyść filtry i przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

- Jeśli oczyszczacz nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania, oczyść filtry i przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

Dodatkowe środki ostrożności

- Ochrona zdrowia i środowiska:Oczyszczacz powietrza powinien być używany w pomieszczeniach o zalecanym zakresie powierzchni, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie powietrza.Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Oczyszczacz powietrza powinien być używany w pomieszczeniach o zalecanym zakresie powierzchni, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie powietrza.
- Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Efektywność energetyczna:Korzystaj z funkcji automatycznego wyłączania lub czujnika jakości powietrza (jeśli dostępne), aby zoptymalizować zużycie energii.
- Korzystaj z funkcji automatycznego wyłączania lub czujnika jakości powietrza (jeśli dostępne), aby zoptymalizować zużycie energii.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Oczyszczacz powietrza Dreame Furcatch FP10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dreame>

Adres producenta: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.

Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp

Niderlandy

compliance.eu@dreame.tech