


DREAME

Instrukcja obsługi

Ręczna bezprzewodowa maszynka do
strzyżenia zwierząt domowych

XE10



*Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w odpowiednim miejscu.


Zawartość

01 Lista materiałów	2
02 Prezentacja produktu	2
03 Opis produktu	3
04 Opis funkcji przycisków	3
05 Montaż produktu	5-6
06 Prezentacja funkcji	4-5
07 Czyszczenie produktu	5
08 Codzienna konserwacja	6
09 Dane techniczne produktu	9
10 Środki ostrożności dotyczące użytkowania	7-8
11 Ważne instrukcje bezpieczeństwa	9-10
12 Obsługa posprzedażowa	11


01 Lista materiałów




1*Urządzenie do pielęgnacji włosów



1*Filtr




1*Przewód zasilający



1*Instrukcja obsługi

02 Prezentacja produktu



03 Opis produktu

1. W oparciu o codzienne nawyki związane z pielęgnacją zwierząt domowych, produkt ten posiada niezależnie opracowane, liczne praktyczne funkcje, łączące tryby usuwania sierści, odsysania sierści jednym kliknięciem oraz usuwania kurzu za pomocą szczotki wałkowej, a także obsługujący przełączanie między wieloma biegami w celu dostosowania się do różnych warunków użytkowania.

2. Przetamując po raz pierwszy ograniczenia techniczne branży, produkt ten wykorzystuje specjalne fale światła kosmetycznego w pielęgnacji zwierząt domowych, zapewniając głębokie odżywienie skóry zwierząt i dostarczając miłośnikom zwierząt wyjątkowych wrażeń.

04 Opis funkcji przycisków

1. Włączanie i wyłączenie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

2. Sterowanie światłem pielęgnacyjnym:


Po włączeniu urządzenia naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć czerwone światło pielęgnacyjne; naciśnij ponownie, aby przełączyć na światło niebieskie; naciśnij jeszcze raz, aby wyłączyć światło lasera. Można przełączać się między tymi trybami.

3. Tryb wysokiej prędkości:


Po włączeniu urządzenia naciśnij krótko drążek, aby włączyć wysoką prędkość na 5 sekund, a następnie powrócić do pracy na niskiej prędkości; naciśnij i przytrzymaj drążek przez 5 sekund, aby przejść do trybu wysokiej prędkości, który będzie trwał 20 sekund, po czym urządzenie automatycznie powróci do pracy na niskiej prędkości.

05 Montaż produktu

1. Montaż: Wyrównaj znak odblokowania, a następnie obróć w prawo, aby wyrównać go ze znakiem blokady.



2. Demontaż: Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



06 Prezentacja funkcji

1. Tryb grzebienia igłowego

Służy do pielęgnacji i czesania sierści zwierząt domowych; wyposażona jest w czerwone i niebieskie światła.

- 1) Przetącznik: Krótko naciśnij przycisk zasilania.
- 2) Niski bieg: Tryb domyślny po uruchomieniu.
- 3) Wysoki bieg: Naciśnij i przytrzymaj drążek, a następnie zwolnij, aby przejść do niskiego biegu.
- 4) Światło pielęgnacyjne: Czerwone światło wspomaga regenerację, a niebieskie hamuje rozwój bakterii i działa oczyszczająco. Używaj nie dłużej niż 20 minut za każdym razem.




2. Tryb szczotki wałkowej

Służy do usuwania włosów z ubrań, sof i dywanów.

- 1) Przetącznik: Krótko naciśnij przycisk zasilania.
- 2) Niski bieg: Tryb domyślny po uruchomieniu.
- 3) Wysoki bieg: Naciśnij i przytrzymaj drążek, a następnie zwolnij, aby przejść do niskiego biegu.

Uwaga: Ta nasadka sprawdza się lepiej na bardziej miękkich powierzchniach.




3. Tryb grzebienia rozczesującego

Służy do zapobiegania nadmiernemu splątaniu i kołtunieniu się włosów.

- 1) Przetątnik: Krótko naciśnij przycisk zasilania.
- 2) Niski bieg: Tryb domyślny po uruchomieniu.
- 3) Wysoki bieg: Naciśnij i przytrzymaj drążek, a następnie zwolnij, aby przejść do niskiego biegu.


4) Światło pielęgnacyjne: Czerwone światło wspomaga regenerację, a niebieskie hamuje rozwój bakterii i działa oczyszczająco. Używaj nie dłużej niż 20 minut za każdym razem.




07 Czyszczenie produktu

1. Czyszczenie filtra


- 1) Wyjmij pojemnik na kurz:
Delikatnie wyjmij filtr z pojemnika na kurz za pomocą palców.



- 2) Czyszczenie filtra:
Opłucz go do czysta.




- 3) Zamontowanie filtra: Włóż filtr bezpośrednio do pojemnika na kurz, upewniając się, że jest prawidłowo zamontowany.




2. Czyszczenie po zapelnieniu


1) Odepnij i wyjmij



2) Otwórz tylną pokrywę




3) Opróżnij pojemnik na śmieci



08 Codzienna konserwacja


1) Czyszczenie jednostki głównej i pojemnika na kurz:

Zetrzyj zabrudzenia z powierzchni wilgotnym ręcznikiem.




2) Czyszczenie grzebienia igłowego:

Zwilż ręcznik czystą wodą, wyciśnij go i wytrzyj zabrudzenia.



3) Czyszczenie szczotki wałkowej:

Zwilż ręcznik czystą wodą, wyciśnij go i wytrzyj zabrudzenia.



09 Dane techniczne produktu

Model	XE10
Rozmiar	120,1*112,7*241,5 mm
Pojemność	230 ml
Ładowanie	≤ 3 godz.
Materiał	ABS + PC + bawełna
Wejście	5 V $\approx$ 2 A
Zasilanie	55 W
Zasięg	60 minut na niskim biegu / 16 minut na wysokim biegu
Światło pielęgnacyjne	Długość fali światła niebieskiego: 410~415; Długość fali światła czerwonego: 655~660

10 Środki ostrożności dotyczące użytkowania

1. Należy unikać upuszczania produktu lub narażania go na silne uderzenia.
2. Nie należy zanurzać produktu w wodzie ani innych płynach.
3. Nie należy podłączać urządzenia do zasilania, jeśli w gnieździe ładowania znajduje się płyn.
4. Wbudowanego akumulatora nie należy wrzucać do ognia ani ładować, używać ani umieszczać w miejscach o wysokiej temperaturze.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie czystej wody lub neutralnego detergentu. Zabrudzenia należy wycierać szmatką zwilżoną i wyciśniętą.

6. Ten produkt nadaje się wyłącznie do ogólnej pielęgnacji sierści zwierząt domowych.
7. Nie należy umieszczać tego produktu w zasięgu dzieci ani używać go jako zabawki.
8. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, nie należy go siłą rozbierać; należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą klienta.
9. Nie wolno wlewać do tego produktu żadnych płynów.

11 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenia: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu. Nie przestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może powodować porażenie prądem, pożary i / lub poważne obrażenia.

a. Bezpieczeństwo ładowania (dla złącza Type - C)

Wyłączny adapter: Upewnij się, że używasz certyfikowanego adaptatora zasilania Type - C.

Używanie niekompatybilnych lub niskiej jakości adapterów może powodować nadmierne nagrzewanie, pożary lub uszkodzenia baterii.

Wymagania środowiskowe: Podczas ładowania urządzenia umieść je na suchym, dobrze wentylowanym powierzchni, oddalonym od źródeł ciepła i nie zaniechaj go w bezpośrednim działaniu słońca. Nigdy nie ładuj w wilgotnych środowiskach (np. w łazience) lub w pobliżu materiałów palnych.

Czas ładowania: Nie ładuj urządzenia przez długi czas. Gdy bateria w urządzeniu do podawania wody będzie całkowicie naładowana, zaleca się natychmiastowe odłączenie zasilania.

b. Ostrzeżenia dotyczące używania baterii (wewnętrzna bateria litowo - jonowa, niemożliwa do wymiany)

Zakaz demontażu: Ten produkt posiada wewnętrzną, niemożliwą do wymiany zestaw baterii litowo - jonowych. Nie próbuj samodzielnie demontować, wymieniać lub modyfikować baterię,

ponieważ może to powodować zagrożenie wybuchu lub porażenie prądem. Konserwację baterii może wykonać tylko producent lub autoryzowany serwis.

Unikaj ekstremalnych warunków: Jest ściśle zabronione rzucać produkt do ognia, umieszczać go w środowisku wysokiej temperatury (np. w samochodzie nagrzanym przez słońce lub w piecu) lub ogrzewać. Nadmierne nagrzewanie baterii może powodować wybuch.

Ochrona fizyczna: Nie uderzać, rzucać, zaciśnięć ani pieszo tego produktu. Unikaj zwarców wewnętrznych spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi.

Obsługa anomalii: Jeśli zauważysz, że produkt nagrzewa się, deformuje się, pęka, wydziela dziwny zapach lub wycieka płyn, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z centrum obsługi klienta. Nie kontynuuj ładowania ani manipulowania produktem.

c. Ostrzeżenia dotyczące środowiska użytkowania

Wodoodporność i wilgotność: Upewnij się, że wejście do ładowania Type - C jest całkowicie sucho podczas ładowania. Podczas czyszczenia produktu uważaj, aby woda nie wylewała się na złącze ładowania.

Dzieci i zwierzęta domowe: Umieść produkt i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, zwłaszcza przewód ładowania, aby uniknąć wypadków spowodowanych zapętlaniem lub ugryzieniami.

Konserwacja i likwidacja produktu

Długotrwała nierozpoczęta działalność: Jeśli produkt nie jest używany przez długi okres (więcej niż 30 dni), zaleca się naładowanie go do około 50% pojemności, następnie wyłączenie i odłączenie złącza oraz przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu.

Likwidacja (w zgodzie z wymogami prawnymi):

Według miejscowych przepisów prawa wewnętrzna bateria litowo - jonowa tego produktu jest uważana za odpad elektroniczny.

Po zakończeniu użytkowania produktu nie wyrzucaj go z normalną śmiecią domową.

Przełącz go do oficjalnie wyznaczonej stacji recyklingu odpadów elektronicznych lub do instytucji uprawnionej do recyklingu baterii w celu wykonania środowiskowo bezpiecznego przetwarzania i ochrony środowiska.

12 Obsługa posprzedażowa

Polityka usług serwisowych / Pomoc techniczna

Zasady serwisowe:

Firma Dreame Technology ściśle przestrzega przepisów dotyczących naprawy i zwrotu towarów oraz zapewnia konsumentom usługę „trzech gwarancji” (naprawa, wymiana, zwrot kosztów).

Szczegółowe informacje na temat polityki usług serwisowych znajdują się w sekcji oficjalnych zasad obsługi posprzedażowej w witrynie internetowej Dreame Technology pod adresem <http://www.dreame.tech>.

***Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:**

1. Upływ okresu ważności usługi „trzech gwarancji”.
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, naprawą lub przechowywaniem, zgodnie z instrukcją obsługi produktu.
3. Uszkodzenia spowodowane demontażem lub naprawą przez serwis nieautoryzowany przez Dreame Technology.
4. Brak ważnego certyfikatu usługi „trzech gwarancji” i ważnej faktury (z wyjątkiem sytuacji, w których można udowodnić, że produkt znajduje się w okresie ważności usługi „trzech gwarancji”).
5. Nieuprawniona zmiana treści certyfikatu „trzech gwarancji”.
6. Model produktu lub numer seryjny podany na fizycznym certyfikacie „trzech gwarancji” nie zgadza się z rzeczywistym produktem.
7. Brak nazwy producenta, adresu, daty produkcji lub certyfikatu zgodności produktu.
8. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Pomoc techniczna:

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy podczas korzystania z produktu lub napotkasz problemy podczas jego użytkowania, skontaktuj się z firmą Dreame Technology w celu uzyskania pomocy technicznej.



Więcej informacji o serwisie i pomocy technicznej

Oficjalna strona internetowa: <https://global.dreamepet.com>

Skrzynka pocztowa służbowa: support@dreamepet.com

Dane dotyczące baterii:

Typ: Akumulator litowo-jonowy

Waga netto: 0,091kg

Pojemność: 2600mAh

Moc: 0.01924Wh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: HY 18650 2600mAh

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,

Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.

Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp, Holandia

compliance.eu@dreame.tech

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gańczącą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

DREAME