


DREAME

Instrukcja obsługi

Inteligentny podajnik karmy dla zwierząt

PW10




*Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w odpowiednim miejscu.

Zawartość

01 Lista materiałów	2
02 Prezentacja produktu	2
03 Opis funkcji przycisków	3
04 Montaż produktu	3-5
05 Jak skonfigurować podajnik karmy dla zwierząt	5-11
06 Czyszczenie produktu	12
07 Dane techniczne produktu	13
08 Środki ostrożności dotyczące użytkowania	13
09 Rozwiązywanie problemów	14-16
10 Obsługa posprzedażowa	16-17


01 Lista materiałów




1*Inteligentny podajnik




1*Kamera



1*Miska ze stali nierdzewnej
1*Uchwyt z tworzywa sztucznego




1*Przewód zasilający



1*Instrukcja obsługi

02 Prezentacja produktu




03 Opis funkcji przycisków

Ręczne dozowanie żywności

Naciśnij dwa razy pod rząd, aby podać jedną porcję karmy (około 10 gramów).

(Ręczne dodawanie jest również możliwe w aplikacji; dotknij raz, aby natychmiast podać porcję.)




Kontrolka stanu

Działanie	Znaczenie świateł
Jednostajne zielone światło	Połączenie z siecią nawiązane pomyślnie
Szybko migające zielone światło	Oczekiwanie na połączenie
Migające czerwone światło	Powiadomienie o niskim poziomie jedzenia/zablokowanej żywności/niskim poziomie baterii

	- Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby ręcznie podać jedną porcję karmy. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5–7 sekund, aby zresetować urządzenie.
---	--


04 Montaż produktu

1. Wyjmij podajnik oraz akcesoria, takie jak kamera i miski, z pojemnika do przechowywania.




2. Podłącz przewód zasilający do dolnej części urządzenia lub włóż baterie zgodnie z rysunkiem.


Uwaga: Baterie należy nabyć osobno. W trybie zasilania akumulatorowego funkcja wideo nie jest dostępna.




LUB



3. Podnieś podajnik w pozycji poziomej i podłącz go do odpowiedniego gniazda kamery zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku.




4. Umieść podajnik na poziomej powierzchni, przechyl jego przednią część pod odpowiednim kątem do góry i włóż plastikowy uchwyt do podstawy.




5. Wsyp suchą karmę o wielkości od 4 do 12 mm.

Nie wkładaj mokrej karmy ani suchej karmy o średnicy większej niż 12 mm.



6. Po napełnieniu suchą karmą włóż worek z pochłaniaczem wilgoci i zamknij pokrywę.



05 Jak skonfigurować podajnik karmy dla zwierząt

1. Proces przygotowania




- 1) Podajnik jest kompatybilny z telefonami iPhone z systemem iOS 9.0 lub nowszym oraz smartfonami z systemem Android 4.4 lub nowszym.
- 2) Podajnik obsługuje sieci Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz.
- 3) Umieść podajnik w pobliżu routera Wi-Fi, w odległości nie większej niż 33 stopy/10 metrów i bez przeszkód w postaci ścian pomiędzy nimi.

2. Pobierz aplikację i zaloguj się

1) Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.




2) Zarejestruj konto w aplikacji, używając swojego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.




Uwaga: Język aplikacji zależy od domyślnego języka ustawionego w telefonie komórkowym.


3. Dodaj urządzenie




1) Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączona, połącz telefon z siecią Wi-Fi i włącz uprawnienia do lokalizacji GPS w telefonie. Po prawej stronie interfejsu aplikacji dotknij znaku „+”, aby dodać nowy podajnik.



2) Gdy pojawi się „PW10”, dotknij przypisanej ikony, aby dodać urządzenie.




3) Podczas pierwszego połączenia z siecią lub przełączania się na nową sieć Wi-Fi pojawi się monit o wprowadzenie hasła Wi-Fi. Wpisz hasło w odpowiednim polu i dotknij „Dalej”, aby kontynuować.




4) Naciśnij „Zakończ”, aby zakończyć połączenie. Po pomyślnym połączeniu kontrolka Wi-Fi na podajniku pozostanie włączona.

4. Ręczne podawanie




1) Wybierz liczbę porcji do podania.




2) Naciśnij „Podawanie ręczne”, aby podać karmę.

5. Konfiguracja planu podawania




1) Naciśnij „Dzisiejszy plan podawania”.




2) Wprowadź plan podawania i naciśnij „Dodaj plan”.

Przykładowy plan 1




20:30 (w każdą środę, czwartek, piątek i sobotę) / 10 porcji.

Przykładowy plan 2




22:30 (codziennie) / 15 porcji.

6. Dziennik podawania




1) Naciśnij  .




2) Przejdź do strony „Dziennik podawania”.

Uwaga: Po rozłączeniu z siecią zwierzę będzie nadal karmione zgodnie z planem podawania, ale zapisy dotyczące podawania nie będą aktualizowane synchronicznie.

7. Interfejs wideo




1) Naciśnij ekran.



2) Ikony obsługi ekranu.

-  Zrzut ekranu
-  Nagrywanie wideo
-  Naciśnij, aby włączyć komunikację głosową (dwukierunkową)
Naciśnij ponownie, aby wyłączyć
Przytrzymaj, aby włączyć komunikację głosową; zwolnij, aby wyłączyć (komunikacja jednokierunkowa)
-  Wyświetlanie bez dźwięku
-  Album
-  Odtwarzanie nagrań ekranu w chmurze – wymagana opłata
-  Odtwarzanie nagrań ekranu – wymagana karta SD




3) Naciśnij , aby powiększyć do pełnego ekranu.



4) Naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić kierunek kamery.
Naciśnij , aby wyłączyć tryb pełnoekranowy.

06 Czyszczenie produktu

Uwaga: Przed czyszczeniem należy wylać resztki karmy dla kota i odłączyć przewód zasilający, tak jak pokazano na rysunku.



07 Dane techniczne produktu

Model	PW10
Rozmiar	335*178*177 mm
Pojemność	4 L
Wielkość porcji	6 porcji = 1/2 filiżanki = 55 gramów
Materiał	ABS + stal nierdzewna 304
Wejście	5 V = 2 A
Karma	Sucha karma o średnicy mniejszej niż 1,2 cm
Zasilacz	Zaleca się stosowanie przewodu zasilającego/zapasowych baterii

08 Środki ostrożności dotyczące użytkowania

1. To urządzenie jest zalecane dla zwierząt domowych w wieku powyżej 6 miesięcy.
2. Ten podajnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz trzymać je z dala od wszelkich potencjalnych źródeł ognia lub ciepła.
3. Nigdy nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie ani innych płynach. Niezwykle ważne jest, aby jednostka główna pozostawała sucha.
4. Aby zapobiec przewróceniu karmnika przez zwierzęta domowe, zaleca się ustawienie go przy ścianie lub w bezpiecznym miejscu.
5. Dzieci powinny korzystać z podajnika pod nadzorem i kierunkiem osoby dorosłej, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia woreczka z pochłaniaczem wilgoci należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z nami w celu uzyskania zapasowego woreczka.

09 Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązania
Telefon komórkowy nie może połączyć się z podajnikiem	1) Nazwa użytkownika i hasło do sieci Wi-Fi powinny składać się z nie więcej niż 12 cyfr i liter, bez znaków specjalnych. Nie używaj znaków chińskich. 2) Upewnij się, że w telefonie komórkowym włączone są usługi Bluetooth i lokalizacji. 3) Problemy z aplikacjami mogą powodować konflikty programowe. Zrestartuj telefon komórkowy.
Podajnik rozłącza się z siecią	Sygnał sieciowy jest słaby. Sprawdź, czy odległość między urządzeniem podłączonym do sieci a routerem nie przekracza 10 m oraz czy pomiędzy nimi nie ma betonowych ścian ani zbyt wielu przeszkód. Siła sygnału Wi-Fi nie powinna być niższa niż -56 dBm; w przeciwnym razie sieć Wi-Fi może być słaba i powodować niestabilne połączenie.
Podajnik nie wydaje karmy	1) Przed podaniem karmy opróżnij miskę. 2) Sprawdź, czy otwór do wydawania karmy nie jest zablokowany. Jeśli tak, wyczyść go przed podaniem karmy. 3) Wyczyść komorę akumulatorów i wymień akumulatory na nowe.

Podajnik karmy dla zwierząt nie działa po włączeniu	1) Sprawdź, czy zasilanie działa prawidłowo i czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. 2) Spróbuj użyć akumulatorów jako źródła zasilania, aby sprawdzić, czy automat do karmienia zwierząt domowych działa normalnie (gdy urządzenie jest zasilane wyłącznie bateriami zapasowymi, nie można używać aplikacji do zdalnego sterowania, ale urządzenie nadal posiada funkcję pamięci i może karmić zgodnie z ustawionym planem karmienia).
Kolorowy obraz transmisji na żywo zmienia się w czarno-biały	Funkcja widzenia w nocy jest domyślnie ustawiona na „Auto”. Gdy zrobi się ciemno, światło podczerwone włączy się automatycznie, a strumień wideo na żywo będzie wyświetlany w czerni i bieli. Możesz ręcznie wybrać funkcję widzenia w nocy jako Auto/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone. Naciśnij ikonę ustawień w prawym górnym rogu — funkcja noktowizji na podczerwień.
Czy kamera jest wodoodporna?	Kamera nie jest wodoodporna. Nie należy myć korpusu kamery; wystarczy przetrzeć go wilgotną ściereczką.
Czy kamera działa bez połączenia z siecią?	Nie, kamera działa prawidłowo tylko wtedy, gdy jest podłączona do sieci.

10 Obsługa posprzedażowa

Polityka usług serwisowych / Pomoc techniczna

Polityka usług serwisowych:

Firma Dreame Technology ściśle przestrzega przepisów dotyczących naprawy i zwrotu towarów oraz zapewnia konsumentom usługę „trzech gwarancji” (naprawa, wymiana, zwrot kosztów).

Szczegółowe informacje na temat polityki usług serwisowych znajdują się w sekcji oficjalnych zasad obsługi posprzedażowej w witrynie internetowej Dreame Technology pod adresem <http://www.dreame.tech>.

***Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:**

1. Upływ okresu ważności usługi „trzech gwarancji”.
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, naprawą lub przechowywaniem, zgodnie z instrukcją obsługi produktu.
3. Uszkodzenia spowodowane demontażem lub naprawą przez serwis nieautoryzowany przez Dreame Technology.
4. Brak ważnego certyfikatu usługi „trzech gwarancji” i ważnej faktury (z wyjątkiem sytuacji, w których można udowodnić, że produkt znajduje się w okresie ważności usługi „trzech gwarancji”).
5. Nieuprawniona zmiana treści certyfikatu „trzech gwarancji”.
6. Model produktu lub numer seryjny podany na fizycznym certyfikacie „trzech gwarancji” nie zgadza się z rzeczywistym produktem.
7. Brak nazwy producenta, adresu, daty produkcji lub certyfikatu zgodności produktu.
8. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Pomoc techniczna:

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy podczas korzystania z produktu lub napotkasz problemy podczas jego użytkowania, skontaktuj się z firmą Dreame Technology w celu uzyskania pomocy technicznej.



Więcej informacji o serwisie i pomocy technicznej

Oficjalna strona internetowa: <https://global.dreamepet.com>

Skrzynka pocztowa służbowa: support@dreamepet.com

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang
Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.

Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp, Holandia

compliance.eu@dreame.tech

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentny dozownik karmy z kamerą Dreame PW10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/dreame>

Adres producenta: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center,
No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade
Zone, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.
- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.
- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.
- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

DREAME