

Dreame AIR-PURE H40

Nawilżacz powietrza
Instrukcja obsługi

DREAME

Lektura obowiązkowa dla użytkowników

Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem uważnie przeczytaj te wskazówki na temat bezpieczeństwa i ich przestrzegaj.

Użytkownicy

1. To urządzenie jest nieodpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi (w tym dzieci) ani dla osób nieposiadających doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zawczasu udzielono im odpowiednich instrukcji w zakresie obsługi urządzenia. Należy pilnować dzieci, ani nie używały tego urządzenia jako zabawki.
2. Ten produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku od ośmiu lat, osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy oraz osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź intelektualnymi pod warunkiem, że zostały przeszkolone lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz uświadomiono im potencjalne zagrożenie. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem.
3. Małe dzieci nie powinny czyścić ani serwisować tego produktu. Mogą to jednak robić dzieci w wieku od ośmiu lat, jeśli znajdują się pod nadzorem rodziców.
4. Przechowuj ten produkt i jego zasilacz w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej ośmiu lat.
5. Masa produktu może się zmieniać w zależności od warunków transportu, warunków otoczenia (wilgotność powietrza, temperatura) itd.

Postępowanie z produktem

1. Przed przystąpieniem do obsługi lub przemieszczania tego produktu całkowicie opróżnij zbiornik na wodę.
2. Zanim przemieścisz produkt lub dolejesz do niego wody, wyjmij z gniazda wtyczkę przewodu zasilającego.

Zasilanie

1. Urządzenie podłącz do źródła zasilania o odpowiednim napięciu i odpowiedniej częstotliwości za pośrednictwem oryginalnego zasilacza.
2. Nie rozkładaj jednostki głównej w celu naprawy lub usunięcia usterek bez zezwolenia. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje mogą powodować niedogodności lub zagrożenie dla użytkowników.
3. Jeśli zasilacz zostanie uszkodzony, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia, należy zlecić jego wymianę specjalście wyznaczonemu przez producenta.

Podczas używania

1. Nie dotykaj wody ani jakichkolwiek części w zbiorniku na wodę jakiegokolwiek częścią ciała podczas pracy nawilzacza.
2. Nie dodawaj do wody używanej w nawilzaczu ani do samego nawilzacza żadnych dodatków, które nie są produkowane lub nadzorowane przez naszą firmę.
3. Jeśli nawilżacz podczas pracy wydaje nietypowe dźwięki lub wydziela zapachy, natychmiast go wyłącz i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.

Środowisko pracy

1. Nie zakrywaj wlotu ani wylotu powietrza ciałami obcymi, aby nie utrudniać przepływu powietrza, ponieważ może to spowodować zagrożenie lub zmniejszyć wydajność.

2. Nie wyjmuj filtra powietrza z tyłu urządzenia, gdy jest ono włączone, ponieważ spowoduje to wydostanie się promieniowania ultrafioletowego z lampy UV.

Konserwacja


1. Nie używaj filtrów nawilżających ani innych akcesoriów wyprodukowanych przez inną firmę lub bez naszego nadzoru.
2. Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas oraz przed przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych lub naprawczych urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania.
3. Aby wyczyścić zbiornik na wodę, najpierw zdejmij głowicę.
4. Zużyty produkt należy odpowiednio zutylizować i nie należy się go pozbywać w przypadkowy sposób.
5. Postaw urządzenie na twardej płaskiej powierzchni, aby zapewnić mu stabilność oraz zapobiec wylewaniu się wody z powodu przechylenia.
6. Zalecany zakres temperatur, w których powinno się używać nawilżacza, wynosi od 10 °C do 40 °C.
7. Trzymaj z dala od ognia i unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
8. Nie używaj nawilżacza w pomieszczeniach, w których panuje wysoka wilgotność powietrza, takich jak łazienka.
9. Nie ustawiaj nawilżacza w miejscach dostępnych dla dzieci.

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu	AIR-PURE Evaporative Humidifier H40
Model	CVF13A
Napięcie znamionowe	24 V ~ 1,0 A
Moc znamionowa	24 W
Wejście zasilacza	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
Wyjście zasilacza	24 V ~ 1,0 A
Pojemność zbiornika na wodę	6,0 l
Wydajność nawilżania bez mgiełki	800 ml/godz.
Wymiary	280 * 285 * 513 mm

Opis części


Płyta osłonowa wylotu powietrza




Uchwyt filtra nawilżania



Filtr nawilżania



Zbiornik na wodę




Uchwyty urządzenia


Pilot

Przycisk sterujący

Wyświetlacz



Wlot powietrza



Filtr oczyszczający
(dotyczy tylko modelu H40)



Złącze zasilacza




Komora filtra oczyszczającego
(dotyczy tylko modelu H40)


Instrukcja obsługi

Napełnianie zbiornika na wodę


Metoda 1




1. Zdejmij płytę osłonową wylotu powietrza.




2. Dolej wody do zbiornika na wodę przez wlew.




Metoda 2



1. Zdejmij płytę osłonową wylotu powietrza.



2. Wyjmij zbiornik na wodę z jednostki głównej, chwytając go za uchwyt.



3. Przenieś zbiornik na wodę do źródła wody, aby go napełnić.

Wody można dolewać na dwa sposoby, ale w żadnym przypadku jej poziom nie może sięgać powyżej najwyższego oznaczenia poziomu.

Jeśli woda przypadkowo wyleje się do gniazda zbiornika na wodę, wytrzyj ją miękką szmatką. Nie przechylaj urządzenia, aby nie doprowadzić do uszkodzenia części elektrycznych. Po dolaniu wody z powrotem zainstaluj zbiornik na wodę i płytę osłonową wylotu powietrza.

Instrukcja obsługi

Uruchamianie

Obsługa urządzenia:



Włączanie/wyłączanie

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję osuszania powietrza. (Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zbiornik na wodę jest pusty).



Biegi / blokada rodzicielska

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać bieg.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć blokadę rodzicielską.




Uśpienie / tryb automatyczny

Naciśnij ten przycisk, aby przełączać między trybami uśpienia i automatycznym.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby ustawić jasność wyświetlacza.

Obsługa pilotem:




- * Kiedy włączony jest tryb automatyczny, urządzenie automatycznie dąży do osiągnięcia „standardowej wilgotności” względnej (RH) na poziomie 55%.
- * Kiedy włączony jest tryb osuszania powietrza, urządzenie przez 90 minut działa na drugim biegu prędkości nawiewu powietrza.
- * Tryb uśpienia: W tym trybie urządzenie działa na najniższym biegu, a ekran automatycznie się wyłącza.
- * Kiedy zegar działa (lampa wskaźnika zegara na wyświetlaczu cały czas się świeci), naciśnij przycisk [Timing], aby wyświetlić pozostały czas w formie cyfrowej.

Instrukcja obsługi

Znaczenie sygnałów wyświetlacza

- ☾ Uśpienie: Włącza się w chwili włączenia funkcji uśpienia.
- 🍃 Oczyszczanie (tylko model H40): Zawsze włączony podczas pracy; miga, gdy dobiega koniec czasu eksploatacji filtra oczyszczającego.
- ☁ Osuszanie powietrza: Zawsze włączony podczas pracy.
- ⚙ Auto: zawsze włączony, gdy włączony jest tryb automatyczny.
- ☀ UV: Zawsze włączony podczas pracy.



(Dotyczy tylko modelu H40).

- ☾ Brak wody: Wyłączony w normalnych warunkach pracy; miga, gdy zbiornik na wodę nie jest zainstalowany lub zawiera za mało wody.
- 🕒 Odmierzanie czasu: Miga podczas odmierzania czasu; po włączeniu funkcji odmierzania czasu cały czas jest włączony.
- 🔒 Blokada rodzicielska: Zawsze włączony, gdy włączona jest blokada rodzicielska.
- 🔌 Przetątnik zasilania
- H Odmierzanie czasu: Włącza się, gdy wyświetla zegar.
- % Wilgotność: Włącza się, gdy wyświetla wartość wilgotności.


Ustawienia prędkości wiatru: Poziomy 1, 2, 3.

Pasek wskazań poziomu wilgotności: Emituje żółte światło, gdy poziom wilgotności w otoczeniu mieści się w przedziale 1–44%, emituje zielone światło, gdy poziom wilgotności mieści się w przedziale 45–65% oraz emituje fioletowe światło, gdy poziom ten mieści się w przedziale 66–99%.

Wyświetlacz ten pokazuje tylko stan pracy jednostki głównej. Aby zmienić ustawienia, użyj przycisków znajdujących się na górze jednostki głównej lub na pilocie.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie zbiornika na wodę




Zbiornik na wodę należy czyścić raz w tygodniu. Jeśli w zbiorniku na wodę pojawił się kamień, można go namoczyć kwasem cytrynowym, który ma właściwości odkamieniające. Następnie należy wytrzeć zbiornik miękką szmatką i wypłukać czystą wodą.

Aby mieć pewność, że w jednostce głównej nie ma zasilania, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda. Szczotką lub miękką szmatką oczyść ramę filtra nawilżacza i zbiornik na wodę, a następnie wypłucz je wodą i wytrzyj do sucha.

Po zakończeniu czyszczenia i napełnieniu zbiornika wodą włóż go z powrotem na pierwotne miejsce w jednostce głównej.

Czyszczenie i konserwacja filtra nawilżającego

Wyjmij filtr nawilżający.




1. Splucz brud z filtra nawilżającego.



2. Wytrzyj miękką szmatką.



3. Wyczyść filtr nawilżający i włóż go z powrotem do ramy filtra nawilżającego.



4. Włóż filtr nawilżający i ramę filtra nawilżającego z powrotem do zbiornika na wodę.

Uwaga:

Jeśli jest dużo osadu, zalecane jest namoczenie filtra nawilżającego w kwasie cytrynowym lub w białym occie, który ma właściwości odkamieniające, oraz wypłukanie go czystą wodą i wytarcie do sucha.


Uwagi:

Jeśli filtr nawilżający jest uszkodzony lub ma wyraźne żółte zabarwienie po dłuższym czasie użytkowania, to znaczy, że jego eksploatacja dobiegła końca. Wymień go na nowy filtr w odpowiednim czasie.


Czyszczenie i konserwacja

Wymiana filtra oczyszczającego (ta sekcja dotyczy tylko modelu H40)

Kiedy na wyświetlaczu miga wzór oczyszczania, to znaczy, że filtr oczyszczający jest przeterminowany. Kup fabrycznie oryginalny filtr na wymianę.



1. Śrubokrętem krzyżakowym odkręć śruby. Otwórz osłonę ekranu filtrującego i pociągnij go na zewnątrz, aby wyjąć komorę ekranu filtra.



2. Wyjmij stary ekran filtrujący. Wymień go na fabrycznie nowy ekran filtrujący.



Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby zresetować czas eksploatacji filtra.

3. Po zainstalowaniu filtra oczyszczającego i włożeniu go do jednostki głównej włącz zasilanie jednostki głównej. Naciśnij i przytrzymaj przyciski [Sleep/On-Screen Display] i [Gears/Child Lock] przez 3 sekundy, i kiedy wzór oczyszczania na wyświetlaczu przestanie migać, okres eksploatacji filtra będzie zresetowany.

Codzienne czyszczenie filtra oczyszczającego

Wyjmij filtr oczyszczający, postępując w sposób opisany powyżej. Szczotką usuń kurz i plamy z powierzchni, ale nie myj go wodą.

FAQ

Jeśli produkt nie działa lub działa nieprawidłowo, najpierw skorzystaj z poniższych porad.

Jeżeli Twojego problemu nie ma na liście, zalecamy skontaktowanie się z dystrybutorem.

Oznaka usterki	Analiza przyczyny	Rozwiązanie
Wyświetlacz cyfrowy jest wyłączony i nie ma powietrza	Nie podłączono źródła zasilania	Podłącz zasilanie
	Przełącznik zasilania nie jest ustawiony w pozycji włączonej	Naciśnij przełącznik zasilania
Z wylotu powietrza wydobywa się nieprzyjemny zapach	Zapach nowego urządzenia	Pozostaw otwarty zbiornik na wodę w chłodnym miejscu na 12 godzin
	Pozostawiono wodę na zbyt długo	Wyczyść zbiornik na wodę i wymień wodę
Za słaby efekt nawilżenia	Filtr nawilżający jest zatkany	Wypłucz i włóż z powrotem filtr nawilżający
	Powietrze jest zasysane nierównomiernie	Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zablokowany przez ciała obce i jeśli tak, usuń je
Nietypowy hałas	W zbiorniku na wodę jest mało wody, co wywołuje rezonans	Napełnianie zbiornika na wodę
	Rezonans z podłożem	Postaw urządzenie na twardej powierzchni lub na ziemi

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo dzieci:Nawilżacze nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia lub kontaktu z gorącą parą (w modelach parowych).Nigdy nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru w obecności dzieci.

- Nawilżacze nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia lub kontaktu z gorącą parą (w modelach parowych).
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru w obecności dzieci.

Ryzyko poparzenia:W przypadku nawilżaczy parowych unikaj kontaktu z gorącą parą oraz gorącymi powierzchniami urządzenia.Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i ostygnięte przed czyszczeniem lub przenoszeniem.

- W przypadku nawilżaczy parowych unikaj kontaktu z gorącą parą oraz gorącymi powierzchniami urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i ostygnięte przed czyszczeniem lub przenoszeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne:Podłącz nawilżacz do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną.Nie używaj urządzenia, jeśli przewód

zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie.

- Podłącz nawilżacz do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie.

Ochrona przed wilgocią: Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu materiałów wrażliwych na wilgoć, takich jak papier, drewno, czy elektronika, aby uniknąć ich uszkodzenia. Unikaj nadmiernego nawilżania powietrza, co może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów w pomieszczeniu.

- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu materiałów wrażliwych na wilgoć, takich jak papier, drewno, czy elektronika, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Unikaj nadmiernego nawilżania powietrza, co może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów w pomieszczeniu.

Prawidłowe użytkowanie wody: Używaj wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i tworzeniu białego osadu w pomieszczeniu. Regularnie wymieniaj wodę w zbiorniku, aby zapobiec rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym zapachom.

- Używaj wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i tworzeniu białego osadu w pomieszczeniu.
- Regularnie wymieniaj wodę w zbiorniku, aby zapobiec rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym zapachom.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie urządzenia do pracy: Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i przeprowadź zalecane czynności przygotowawcze, takie jak przepłukanie zbiornika na wodę. Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i przeprowadź zalecane czynności przygotowawcze, takie jak przepłukanie zbiornika na wodę.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

Eksplotacja urządzenia: Nie napełniaj zbiornika wodą powyżej maksymalnego poziomu oznaczonego w urządzeniu. Wybierz odpowiedni z dostępnych trybów nawilżania (np. zimna mgiełka, gorąca para, ultradźwiękowy) w zależności od potrzeb i wielkości pomieszczenia.

- Nie napełniaj zbiornika wodą powyżej maksymalnego poziomu oznaczonego w urządzeniu.

- Wybierz odpowiedni z dostępnych trybów nawilżania (np. zimna mgiełka, gorąca para, ultradźwiękowy) w zależności od potrzeb i wielkości pomieszczenia.

Czyszczenie i konserwacja: Regularnie czyść zbiornik na wodę oraz filtry (jeśli występują), stosując łagodne detergenty lub specjalne środki zalecane przez producenta. Usuwać osad i kamień przy użyciu octu lub dedykowanych preparatów odkamieniających, aby zapewnić długą żywotność urządzenia.

- Regularnie czyść zbiornik na wodę oraz filtry (jeśli występują), stosując łagodne detergenty lub specjalne środki zalecane przez producenta.
- Usuwać osad i kamień przy użyciu octu lub dedykowanych preparatów odkamieniających, aby zapewnić długą żywotność urządzenia.

Przechowywanie: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik na wodę, dokładnie wyczyść wszystkie elementy i przechowuj w suchym miejscu.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik na wodę, dokładnie wyczyść wszystkie elementy i przechowuj w suchym miejscu.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Ochrona zdrowia i środowiska:** Upewnij się, że poziom wilgotności w pomieszczeniu jest utrzymywany w zakresie od 40% do 60%, co jest optymalne dla zdrowia i zapobiega rozwojowi pleśni. Wyrzucone lub uszkodzone urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
- Upewnij się, że poziom wilgotności w pomieszczeniu jest utrzymywany w zakresie od 40% do 60%, co jest optymalne dla zdrowia i zapobiega rozwojowi pleśni.
- Wyrzucone lub uszkodzone urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
- **Efektywność energetyczna:** Wyłącz urządzenie, gdy nie jest potrzebne, aby zminimalizować zużycie energii. Korzystaj z funkcji automatycznego wyłączania, jeśli jest dostępna, aby utrzymać poziom wilgotności na optymalnym poziomie.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest potrzebne, aby zminimalizować zużycie energii.
- Korzystaj z funkcji automatycznego wyłączania, jeśli jest dostępna, aby utrzymać poziom wilgotności na optymalnym poziomie.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975

Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone,
Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, Polska

dreamesupport@dreame.tech