WEOFLY Tour
User Manual

EN

What’s in the box
Headphone
Quick Start Guide
USB Type-C Charging Cable
Type-C to 3.5mm AUX Audio Cable
2.4G Transmitter

Things to keep in mind with Wireless Headphone
Wireless Headphone should not be used in extreme temperatures.

Before using the headphone for the first time, make sure to charge them using a 5V, 24W or lower USB-C charger.

The Max. Input Watt for AUX is 50 mW.

Pairing Wireless Headphone with your phone
1. Turn on the headphone by pressing MFB for 2 seconds. You’ll then hear a “Power-on” notification and the LED will flash blue and red alternately.

2. On your phone, go to Settings, turn Bluetooth on, and then pair with “ Weofly Tour”. Check your phone user guide to find out how to access Bluetooth settings.

3. Once paired, the headphone will automatically connect to your phone whenever you turn on the headphone.

EN

Performing a factory reset
When the headphone are on and not paring with your phone, press MFB quickly for 5 times to complete the factory reset. It can be connected and used normally when be powered on.

Components


Controls

MFB	• Press and hold (for 2 seconds) to turn the headphone on • Press and hold (for 3 seconds) to turn the headphone off • Press quickly (for 3 times) to turn Voice Assistant on • Press briefly to pause or resume playback • Press briefly to answer or end the call • Press and hold (for 2 seconds) to reject the call

EN

ANC Button	• Short press to ANC on • Short press to Ambient sound • Short press to Ambient sound off • Double clicks to 2.4G connected(In search or connected state) • Double clicks to 2.4G disconnected(In search or connected state)
Volume“+”	• Press and hold (for 2 seconds) to play the next song • Press briefly to increase the volume
Volume“-”	• Press and hold (for 2 seconds) to play the previous song • Press briefly to decrease the volume

LEDS

Charging	Red light always on
Charging completed / Paired	LED off
Low battery warning	Red light flashes one time every few seconds
Powered on and waiting for pairing	Red and blue light flashing alternately
ANC on/Ambient sound	Green light always on
Ambient sound off	LED off

EN

Specifications

Product model	Tour
Bluetooth version	5.4
Bluetooth range	≤10 m
Play time (ANC off) Approx	80 Hours (Volume level 50%)
Play time (ANC on) Approx	50 Hours (Volume level 50%)
Talk time	70 Hours (Volume level 50%)
Standby time (ANC off)	Up to 580 hours
Standby time (ANC on)	Up to 70 hours
Battery capacity	800 mAh
Charging port	USB Type-C
Power input rating	5V / 400 mA
Charging time	4 hours
Net weight	229 g

ES

El contenido de la caja incluye
Auriculares
Guía de inicio rápido
Cable de carga USB tipo C
Cable de audio tipo C a 3.5mm AUX
Transmisor 2.4G

Cosas a tener en cuenta con auriculares inalámbricos
Los auriculares inalámbricos no deben ser usados en temperaturas extremas.

Antes de usar los auriculares por primera vez, asegúrate de cargarlos usando un cargador USB-C de 5V y 24W o menos.

La potencia máxima de entrada para AUX es de 50 mW.

Emparejar los auriculares inalámbricos con tu teléfono
1.Enciende los auriculares presionando el botón multifunción (MFB) durante 2 segundos. Escucharás una notificación de “Encendido” y el LED parpadeará alternativamente en azul y rojo.

2.En tu teléfono, ve a Configuración, activa Bluetooth y luego empareja con “Weofly Tour”. Consulta la guía de usuario de tu teléfono para saber cómo acceder a la configuración de Bluetooth.

3.Una vez emparejado, los auriculares se conectarán automáticamente a tu teléfono cada vez que los enciendas.

ES

Realizar un restablecimiento de fábrica
Cuando los auriculares estén encendidos pero no se estén emparejando con tu teléfono, presiona rápidamente el botón multifunción (MFB) cinco veces para completar el restablecimiento de fábrica. Después de hacer esto, podrán ser conectados y utilizados normalmente al encenderlos.

Componentes


Controls

MFB (Botón multifunción)	• Mantén presionado (durante 2 segundos) para encender los auriculares. • Mantén presionado (durante 3 segundos) para apagar los auriculares. • Presiona rápidamente (3 veces) para activar el Asistente de Voz. • Presiona brevemente para pausar o reanudar la reproducción. • Presiona brevemente para contestar o finalizar la llamada. • Mantén presionado (durante 2 segundos) para rechazar la llamada.

ES

Botón ANC	• Presiona brevemente para activar ANC. • Presiona brevemente para activar el sonido ambiente. • Presiona brevemente para desactivar el sonido ambiente. • Haz doble clic para conectar el 2.4G (en estado de búsqueda o conectado). • Haz doble clic para desconectar el 2.4G (en estado de búsqueda o conectado).
Volumen“+”	• Mantén presionado (durante 2 segundos) para reproducir la siguiente canción. • Presiona brevemente para aumentar el volumen.
Volumen“-”	• Mantén presionado (durante 2 segundos) para reproducir la canción anterior. • Presiona brevemente para disminuir el volumen.

LEDS

Cargando	La luz roja está siempre encendida.
Carga completada / Emparejado	LED apagado.
Advertencia de batería baja	La luz roja parpadea una vez cada pocos segundos.
Encendido y esperando emparejamiento	Luces roja y azul parpadeando alternadamente.
ANC activado / Sonido ambiental	Luz verde siempre encendida.
Sonido ambiental apagado	LED apagado.

ES

Especificaciones

Modelo del producto	Tour
Versión de Bluetooth	5.4
Alcance de Bluetooth	≤10 m
Tiempo de reproducción (ANC apagado) Aproximado	80 H (Volumen al 50%)
Tiempo de reproducción (ANC encendido) Aproximado	50 H (Volumen al 50%)
Tiempo de conversación	70 H (Volumen al 50%)
Tiempo de espera (ANC apagado)	Up to 580 H
Tiempo de espera (ANC encendido)	Up to 70 H
Capacidad de la batería	800 mAh
Puerto de carga	USB Type-C
Especificación de entrada de alimentación	5V / 400 mA
Tiempo de carga	4 H
Peso neto	229 G

RU

В коробке:
Наушники
Краткое руководство пользователя
Кабель зарядки USB Type-C
Аудиокабель Type-C на 3.5 мм AUX
2.4G передатчик

Вот что нужно помнить о беспроводных наушниках
Беспроводные наушники не следует использовать в экстремальных температурных условиях.

Перед первым использованием наушников обязательно зарядите их с помощью зарядного устройства USB-C мощностью не более 5V, 24W.

Максимальная входная мощность для AUX составляет 50 мВт.

Сопряжение беспроводных наушников с вашим телефоном
Включите наушники, нажав кнопку MFB на 2 секунды. Вы услышите звуковое уведомление “Включение” и индикатор будет мигать синим и красным цветами поочередно.

На вашем телефоне перейдите в Настройки, включите Bluetooth и затем найдите устройство “Weofly Tour” для сопряжения. Посмотрите руководство пользователя вашего телефона, чтобы узнать, как открыть настройки Bluetooth.

После сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему телефону при каждом их включении.

RU

Выполнение сброса к заводским настройкам
Когда наушники включены и не подключены к телефону, быстро нажмите кнопку MFB 5 раз для выполнения сброса к заводским настройкам. После этого наушники можно будет снова включить и использовать в обычном режиме.

Компоненты и компоненты


Средства

MFB	• Удерживайте (2 секунды), чтобы включить наушники. • Удерживайте (3 секунды), чтобы выключить наушники. • Нажмите быстро (3 раза), чтобы активировать голосового помощника. • Нажмите коротко для паузы или возобновления воспроизведения. • Нажмите коротко для ответа на звонок или его завершения. • Удерживайте (2 секунды), чтобы отклонить вызов.

RU

ANC	• Нажмите коротко, чтобы активировать ANC (активное шумоподавление). • Нажмите коротко, чтобы активировать режим окружающего звука. • Нажмите коротко, чтобы отключить режим окружающего звука. • Дважды нажмите, чтобы подключиться к 2.4G (в режиме поиска или подключения). • Дважды нажмите, чтобы отключить 2.4G (в режиме поиска или подключения).
громкости (“+”)	• Удерживайте (2 секунды), чтобы воспроизвести следующую песню. • Нажмите коротко для увеличения громкости.
громкости (“-”)	• Удерживайте (2 секунды), чтобы воспроизвести предыдущую песню. • Нажмите коротко для уменьшения громкости.

LEDS

Заряжается	Красный свет постоянно горит
Зарядка завершена / Сопряжено	Светодиод выключен
Предупреждение о низком заряде	Красный свет мигает один раз каждые несколько секунд
Включено и ожидает сопряжения	Красный и синий свет мигают поочерёдно
ANC включено / Окружающий звук	Зелёный свет постоянно горит
Окружающий звук выключен	Светодиод выключен

RU

Технические требования

Модель продукта	Tour
Версия Bluetooth	5.4
Диапазон Bluetooth	≤10 m
Время воспроизведения (ANC выключено) Приблизительно	80 H (Уровень громкости 50%)
Время воспроизведения (ANC включено) Приблизительно	50 H (Уровень громкости 50%)
Время разговора	70 H (Уровень громкости 50%)
Время ожидания (ANC выключено)	Up to 580 H
Время ожидания (ANC включено)	Up to 70 H
Емкость батареи	800 mAh
Разъем для зарядки	USB Type-C
Спецификация входного питания	5V / 400 mA
Время зарядки	4 H
Вес нет	229 G

AR

ماذا في الصندوق
سماعة الرأس
دليل البدء السريع
كابل الشحن USB Type-C
كابل الصوت Type-C to 3.5mm AUX
الإرسال 2.4G

أشياء يجب أن تأخذها في الاعتبار مع سماعات الرأس اللاسلكية
لا ينبغي استخدام سماعات الرأس اللاسلكية في درجات الحرارة المتطرفة.

قبل استخدام السماعة لأول مرة، تأكد من شحنها باستخدام شاحن USB-C بقوة 5 فولت و 42 واط أو أقل.

الحد الأقصى للقدرة الكهربائية الداخلة لمدخل XUA هو 05 مللي واط.

ربط سماعات الرأس اللاسلكية مع هاتفك
١. قم بتشغيل السماعة عن طريق الضغط على زر BFM لمدة 2 ثانية. ستسمع إشعارًا "Power-on" وستومض الـ LED باللونين الأزرق والأحمر بشكل متناوب.

٢. على هاتفك، اذهب إلى الإعدادات، وقم بتشغيل Bluetooth، ثم قم بالربط مع "Weofly Tour". تحقق من دليل مستخدم هاتفك لمعرفة كيفية الوصول إلى إعدادات Bluetooth.

٣. بمجرد الربط، ستتصل السماعة تلقائيًا بهاتفك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل السماعة.

AR

إجراء إعادة ضبط المصنع
عندما تكون السماعات مشغلة ولم تتمكن من ربطها بالهاتف، اضغط على زر BFM بسرعة لمدة 5 مرات لإعادة ضبط المصنع. يمكن الاتصال بها واستخدامها بشكل طبيعي عند تشغيلها بعد ذلك.

عناصر


ضوابط

MFB	• اضغط واستمر في الضغط (لمدة 2 ثانية) لتشغيل السماعات الرأسية. • اضغط واستمر في الضغط (لمدة 3 ثوان) لإيقاف تشغيل السماعات الرأسية. • اضغط بسرعة (3 مرات) لتنشيط مساعد الصوت. • اضغط بشكل مؤقت لإيقاف أو استئناف التشغيل. • اضغط بشكل مؤقت للرد على المكالمة أو إنهائها. • اضغط واستمر في الضغط (لمدة 2 ثانية) لرفض المكالمة.

AR

زر CNA (تقليل الضوضاء النشطة)	• اضغط بشكل مؤقت لتفعيل CNA (إلغاء الضوضاء النشطة). • اضغط بشكل مؤقت لتفعيل وضع الصوت المحيطي. • اضغط بشكل مؤقت لإلغاء وضع الصوت المحيطي. • اضغط مرتين للاتصال بالـ 2.4G (في حالة البحث أو الاتصال). • اضغط مرتين لقطع الاتصال بالـ 2.4G (في حالة البحث أو الاتصال).
زر رفع الصوت "+"	• اضغط واستمر في الضغط (لمدة 2 ثانية) لتشغيل الأغنية التالية. • اضغط بشكل مؤقت لزيادة مستوى الصوت.
زر خفض الصوت "-"	• اضغط واستمر في الضغط (لمدة 2 ثانية) لتشغيل الأغنية السابقة. • اضغط بشكل مؤقت لخفض مستوى الصوت.

LEDS

الشحن	اللون الأحمر مضاء دائمًا
الشحن مكتمل / مقترن	LED off
تحذير من انخفاض البطارية	يومض اللون الأحمر مرة واحدة كل بضع ثوان
قيد التشغيل وانتظار الاقتران	يومض اللون الأحمر والأزرق بالتناوب
تشغيل CNA/الصوت المحيط	اللون الأخضر مضاء دائمًا
الصوت المحيط معطل	LED off

AR

المواصفات

الموديل المنتج	Tour
إصدار البلوتوث	5.4
مدى البلوتوث	≤10 m
وقت التشغيل (CNA مستخدم) تقريبًا	80 H (مستوى الصوت 50%)
وقت التشغيل (CNA مستخدم) تقريبًا	50 H (مستوى الصوت 50%)
وقت المكالمة	70 H (مستوى الصوت 50%)
وقت الانتظار (CNA مستخدم)	Up to 580 H
وقت الانتظار (CNA مستخدم)	Up to 70 H
سعة البطارية	800 mAh
منفذ الشحن	USB Type-C
مواصفات دخل الطاقة	5V / 400 mA
وقت الشحن	4 H
الوزن الصافي	229 G

Warning:
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’ s authority to operate the equipment.
NOTE:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Manufacturer: Shenzhen Weofly Innovation Technology CO.,LTD
Add: Factory Building 601-11, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Website: www.weofly.com
After-sales E-mail Address: service@weofly.com

Made in China