EN

Important Notes

Please read this first before:

- The mobile phone and its components and accessories should be kept out of the reach of children.
- The mobile phone and its components and accessories may be dangerous to the environment. Chemical cleaners and water should be avoided when cleaning the phone, as they may damage the phone and its components. Do not dispose of the phone in an electronic product bin.
- If the device does not work properly, have it repaired by the nearest authorised service centre. Do not attempt to repair it yourself.
  The manufacturer is not responsible for any damage caused by a fake or faulty battery by the user to follow the user manual.
- Operating temperature: Use the phone only in ambient temperatures: High and low temperature: Use the battery only in ambient temperatures: High and low temperature: Optimal operating temperature is 0°C to 30°C. Storage temperature is -20°C to 45°C.
- To avoid causing internal circuit damage, please do not throw, strike, or shake the mobile phone.
- If your mobile is equipped with water, ensure it is powered off and do not attempt to turn it on or open the mobile's back cover. Promptly contact local dealers for repairs and do not use the mobile phone in water or in a wet environment. Do not attempt to repair the mobile yourself. If the water or other liquids enter the mobile and cause the internal components to fail or malfunction, please contact MEIZU's official customer service center for repairs. Any damage to the mobile caused by water or other liquids, after inspection, or return to the factory for repair.
- Prolonged use for calls, charging, or web browsing may cause the mobile to heat up. This is a normal phenomenon, and it does not affect the performance of the mobile.
- The phone has built-in antennas. Do not damage or touch the mobile antenna, as this will affect the antenna's signal quality.
- Do not use the phone in areas where wireless devices are prohibited, as it may cause higher transmission power, which could be exploited to cut off first call quality and ease battery power. To prevent interference with antenna performance, please do not cover the antenna with your hand or other objects.
- Do not place the mobile phone or its accessories in microwave ovens, high-voltage equipment, or other flammable and explosive environments, as this may cause the mobile or operating processes to fail.
- Do not place the mobile phone in a pocket, as please make sure to unmount it in the mobile settings before removal. To prevent data loss or damage to the SD card, please remove the card slot only after ensuring the mobile phone is powered off. Do not bend, compress, or puncture the SD card.
- Keep the mobile phone away from the ears and eyes, and maintain a distance of at least 1.5 meters when shooting.
- Do not attempt to open the back cover of your mobile or remove and replace the battery yourself.
- This product contains e-polymer ion batteries. Improper use may result in fire or combustion. Please do not disassemble, short circuit, or puncture the battery, do not expose to extremely high or low temperatures, or dispose of it in fire or recycle waste.
- Please use the charger provided with the mobile phone to avoid damage from water and other liquids. Unplug the charger promptly. Never power on a damaged charger.
- Please keep the mobile or battery out of direct sunlight, high temperatures, or low or pressure, or high-altitude environments, to avoid damage or failure.

Mobile Security and Backup

Please ensure access to Cloud that has not been authorized by MEIZU, as this can lead to vulnerabilities, the loss, or password exposure. The user assumes all risks for issues arising from the use of third-party Cloud services. Do not disclose personal information, such as your name or birthday, when connecting to mobile networks or the internet. Please be sure you are on the secure before opening messages, accepting connections, downloading content, or using Cloud. Please back up important data stored on the mobile in a timely manner.

Traffic Safety

Using a mobile while driving can be highly distracting and dangerous. We strongly advise against it. Please ensure that your hands and hands-free are all do not obstruct vehicle operation and adhere to local laws and regulations.

Kindly Adhere to All Relevant Laws and Regulations And Avoid Using the Mobile in the Following Locations/Listed Below:

- Avoid using the mobile near flammable gases or chemicals, such as oil gas stations and chemical warehouses.
- Please do not use the mobile in operating theatres, emergency rooms, ICUs, etc. To prevent interfering with medical equipment, please keep the mobile at safe parameters, hearing aids, and pacemaker implants while using the mobile.
- Kindly observe all aviation safety regulations when using your mobile during a flight. To ensure flight safety and that of others, please refrain from using the mobile when driving.
- To avoid attracting lightning and possibly causing an accident, please refrain from using the mobile during thunderstorms or in lightning-prone areas.
- The mobile phone should be kept away from the fuse during the journey.
- Kindly observe all relevant laws and regulations explicitly prohibiting the use of mobiles in specified areas and locations.
- Individuals with electronic implants (pacemakers, insulin pumps, nerve stimulators, etc.) are advised to keep the mobile at least 15 cm away from the implant or on the opposite side of the implant.

Notes on the Use of Accessories

- Please use accessories such as SIM cards or USAN cards, SIM card ejector pins, power adapters, etc. (not of the reach of children to prevent accidents).
- Please use the charger and data cable provided by the mobile phone.
- Please use the charger and data cable provided by the mobile phone and do not simply pull on the power cord.
- Please use accessories for Mobile Chargers.
  Kindly avoid using unauthorized or fake chargers.

Specific Absorption Rate Information (SAR)

This mobile meets international guidelines for exposure to radio waves.
The mobile is a radio transmitter and receiver. The guidelines are based the limits for exposure to radio waves and the specific absorption rate (SAR) of electromagnetic. The SAR values for your model can be found in the user manual.
SAR, www.meizu.com/globalsupport/sar-rf-exposure.

Protect your hearing!

- Excessive sound pressure and exposure to loud sounds might damage your hearing. Listen to music at a moderate level, and do not keep the phone near your ears when the speaker is in use.

Notice:

Please national and local regulations where the device is used. This device may be restricted for use, depending on the local network. WEE 5G connection depends on country / region and network environment. The operating frequency of 5G NR band n79 is restricted to indoor usage only. Please check Radio Waves Specifications in the Quick Guide for specified frequency bands and power limits.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

- The crossed-out wheelie bin symbol on the product and accompanying literature indicates that your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources. Proper recycling of your product will protect human health and the environment.

MEIZU Mobiles will keep their brand responsibility and cooperation from customers in reducing the environmental impact of their products.
MEIZU Mobiles will comply with all the applicable laws related to WEEE management.

Reduction of Substance Restrictions

This device and any electrical accessories are compliant with local applicable rules on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, such as EU RoHS directive, and other applicable laws or regulations.
For declarations of conformity about REACH and RoHS, please visit our web site https://www.meizu.com/globalsupport/sar-rf-exposure.

MEIZU

PL

Unwanted messages and calls blocking guide

Unwanted messages and calls blocking guide: Enable spam protection

Terms of Service

- In the absence of notification of purchase, the warranty period shall be calculated as 1 year from the date of the product's factory shipment.
- Out-of-warranty repairs and repairs for damages arising from unauthorized disassembly/teardown are subject to a fee.

Manufacturer Warranty Description and Conditions

- Unauthorized modification, disassembly, or repair.
- Accidental user damage resulting from improper use, improper or insufficient ventilation, dropping the device, improper voltage input, excessive pressure, inadequate dehumidification, etc.
- Damage to the device caused by third-party software, third-party accessories, or third-party products and objects (including but not limited to: third-party chargers, third-party batteries, third-party devices or non-compliant devices not authorized by MEIZU).
- Damage to the device caused by failure to follow the instructions for the warranty certificate or a modified warranty certificate.
- Damage resulting from force majeure (fire, earthquake, flood, etc).

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. reserves all rights to this guide ©2024 MEIZU and MEIZU logo are trademarks of MEIZU.

Disclaimer

This guide is published by MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., and MEIZU reserves the right to make modifications to the printed errors, outdated information, or inaccurate information in this guide at any time as well as improvements to the product described in this guide, and such changes into this guide. Please consult MEIZU Official Authorized Service Center for details. All pictures in this guide are for reference only and are not intended to represent the actual product, which may vary.

Unauthorized Modifications

Unauthorized modifications to Meizu brand smart phones and accessories sold outside Chinese Mainland, and sprinkled by dealers and provided to the retailers.

- Unauthorized modifications to the software, hardware, or other modifications, the latter shall prevail.
- In the absence of notification of purchase, the warranty period shall be calculated as 1 year from the date of the product's factory shipment.
- Out-of-warranty repairs and repairs for damages arising from unauthorized disassembly/teardown are subject to a fee.

Proszę o przestrzeganie wszystkich stosownych praw i przepisów oraz unikanie korzystania z telefonu komórkowego w następujących miejscach/wymienionych poniżej:

- Unikaj korzystania z telefonu komórkowego w pobliżu gazów łatwopalnych i substancji chemicznych, takich jak stacje benzynowe i magazyny chemikaliów.
- Proszę nie korzystać z telefonu komórkowego na salach operacyjnych, ICU, itp. Aby uniknąć ingerencji innych ff. Aby zapobiec jakiemkolwiek zakłóceniom, proszę zachować bezpieczne parametry telefonu komórkowego, aparatów słuchowych i rozruszników serca, podczas korzystania z telefonu komórkowego.
- Korzystając z telefonu komórkowego w trakcie lotu, należy stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów lotniczych. Dla własnej bezpieczeństwa, proszę nie korzystać z telefonu komórkowego podczas jazdy.
- Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób proszę nie korzystać z telefonu komórkowego podczas burzy lub w rejonach podatnych na burze.
- Aby uniknąć uderzenia prądu i ewentualnego wypadku, proszę nie korzystać z telefonu komórkowego na zewnątrz w trakcie burzy.
- Podczas podróży należy trzymać telefon z dala od fuzy.
- Proszę o przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, które wyraźnie zabraniają korzystania z telefonów komórkowych w określonych miejscach lub środowiskach.
- Osoby korzystające z implantów elektronicznych (rozrusznik serca, pompa insulinowa, stymulator nerwowy, itp.) Proszę dodatkowo zachować bezpieczną odległość.

Uwagi dotyczące korzystania z akcesoriów

- Aby zapobiec wypadkom, wszystkie akcesoria (takie jak karty SIM lub USIM, klucznik do wysuwania karty SIM, zasilacz) zasilane są z telefonu komórkowego i są niedostępne dla dzieci.
- Akcesoria mogłoby nie są wodoodporne. Proszę utrzymywać je w suchym miejscu.
- Proszę używać ładowarki i kabla do transmisji danych dostarczonych przez producenta telefonu.
- Specjalne instrukcje dotyczące ładowania znajdują się w ładowarkach.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający, lecz wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy telefon nie jest ładowany.

Informacje o SAR (Specific Absorption Rate)

Model ten spełnia wytyczne międzynarodowe dotyczące narażenia na fale radiowe. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekraczać limitów emisji fal radiowych. Wartości SAR dla Twojego modelu telefonu można znaleźć w instrukcji obsługi. Wartości SAR dla danego modelu telefonu można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie www.meizu.com/globalsupport/sar-rf-exposure.

Chroń swój słuch!

- Nadmierny poziom hałasu i ciągłe słuchanie głośnej muzyki prowadzi do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj telefonu komórkowego w pobliżu uszu, używając głośnika. Proszę podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze.

Notice:

Proszę przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych obowiązujących w miejscu użytkowania urządzenia. W zależności od sieci lokalnej użytkowanie tego urządzenia może być ograniczone. Połączenie WiFi 5G zależy od kraju, operatora i środowiska użytkownika. Częstotliwość pracy sieci 5G NR pasma n79 jest ograniczona do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Sprawdzić specyfikacje częstotliwości i poziomów fal w Krótkiej Instrukcji obsługi sieci Wi-Fi 5G, zapoznaj się ze specyfikacją częstotliwości w dokumencie przedmiotowym.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie i towarzyszącej literaturze produkt oraz jego bateria lub inny(ą) był wyrzucane razem z odpadami domowymi. Gdy produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, użytkownik ma możliwość przekazania go do właściwej firmy zajmującej się recyklingiem. Prawidłowy recykling Twojego produktu ochroni ludzkie zdrowie i środowisko.

Firma MEIZU Mobiles będzie dążyć do tego, aby klienci przyczyniali się do redukcji wpływu produktów na środowisko naturalne.
Telefony komórkowe MEIZU będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

Redukcja substancji niebezpiecznych

To urządzenie i wszelkie akcesoria elektryczne są zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, takimi jak dyrektywa UE RoHS, RoHS i przepisy dotyczące baterii (jak) dotyczą.
Deklaracje zgodności REACH, RoHS i przepisy dotyczące baterii (jak) dotyczą są dostępne na stronie www.meizu.com/globalsupport/sar-rf-exposure.

MEIZU

Proszę o uwagę

- Proszę chronić telefon komórkowy i jego akcesoria przed dziećmi.
- Proszę nie zanurzać telefonu komórkowego i jego akcesoriów w płynach, w szczególności w wodzie. Nie używać telefonu komórkowego w środowisku o wysokiej wilgotności.
- Proszę nie rozbierać telefonu komórkowego ani jego akcesoriów. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niegodnego z instrukcją obsługi.
- Zbyt długie korzystanie z telefonu komórkowego do rozmów, oglądania filmów lub przeglądania stron internetowych może spowodować lekkie nagrzewanie się urządzenia. Jest to normalne zjawisko, które nie wpływa na jakość telefonu.
- Wewnątrz telefonu znajdują się anteny. Nie wolno uszkadzać anteny ani dotykać jej, ponieważ może to zakłócić sygnał.
- Nie korzystać z telefonu komórkowego w miejscach, w których jest to zabronione, ponieważ może to powodować zwiększoną moc nadawania, co może zakłócić połączenie i zwiększyć zużycie baterii. Aby zapobiec zakłóceniom, nie zasłaniaj anteny ręką ani innymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj telefonu komórkowego ani jego akcesoriów w kuchenkach mikrofalowych, urządzeniach wysokiego napięcia lub w miejscach o zwiększonej wilgotności, ponieważ może to powodować awarię telefonu komórkowego lub jego akcesoriów.
- Nie umieszczaj telefonu komórkowego w kieszeni, ponieważ może to powodować awarię telefonu komórkowego lub jego akcesoriów. Przed wyjęciem telefonu komórkowego z kieszeni upewnij się, że jest on wyłączony, aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia karty pamięci. Nie wyginaj, nie ściskaj ani nie przebijaj karty pamięci.
- Nie umieszczaj telefonu komórkowego w pobliżu uszu i oczu podczas korzystania z aparatu, zachowaj odległość co najmniej 1,5 metra.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać tylnej pokrywy telefonu komórkowego ani wymieniać baterii.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy polimerowy. Nieprawidłowe użytkowanie może powodować pożar lub spalanie. Nie rozbieraj, nie powoduj zwarcia ani nie przebijaj akumulatora, nie narażaj na działanie wysokich lub bardzo niskich temperatur, nie wrzucaj do ognia ani nie przetwarzaj jako zwykłych odpadów.
- Należy ładować urządzenie ładowarką dołączoną do telefonu komórkowego, aby uniknąć uszkodzenia wody i innych płynów, aby zapobiec zwarciu. Nigdy nie włączaj i nie ruchomości uszkodzonej ładowarki.
- Trzymaj telefon komórkowy lub baterię z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wysokich temperatur, niskiego ciśnienia powietrza, ponieważ może to spowodować awarię lub wyłączenie.

Bezpieczeństwo i kopia zapasowa urządzeń mobilnych

Nie instaluj systemu operacyjnego, który nie jest autoryzowany przez MEIZU, ponieważ może to prowadzić do powstania luk w zabezpieczeniach, utraty danych lub upublicznienia hasła. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z usług chmury innych firm. Nie ujawniaj osobistych informacji, takich jak imię i nazwisko lub urodziny, podczas korzystania z nieautoryzowanej sieci. Upewnij się, że jesteś w bezpiecznej sieci, zanim otworzysz wiadomości, zaakceptujesz połączenie, pobierzesz treści lub korzystasz z chmury. Regularnie tworzy kopie zapasowe ważnych danych przechowywanych na telefonie komórkowym, wybrany kopia zapasowa.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu może być bardzo rozpraszające i niebezpieczne. Zdecydowanie odradzamy takie działanie. Upewnij się, że ręce i ręce wolne korzystają z samochodowej zestaw (zestaw głośnomówiący) nie blokują pokazuje powierzchnych i innych urządzeń bezpieczeństwa w pojeździe.

Nota importante

Obtenga consejos y información útil

- Telefonul mobil și componentele accesorii. Important cu accesorii, trebuie păstrate departe de copii.
- Carcasele mobile și componentele și accesoriile pot fi periculoase pentru mediul înconjurator. Evitați curățarea telefonului cu apă și produse de curățat, deoarece acestora le pot deteriora telefonul și componentele. Nu aruncați telefonul în coșul de gunoi pentru produse electronice.
- Dacă dispositivul nu funcționează corect, acesta trebuie reparat de cea mai apropiată centru de service autorizat. Nu încercați să îl reparați singur.
  Producătorul nu este responsabil de orice daune cauzate de o baterie falsă sau defectă de utilizatorul care nu respectă manualul de utilizare de către utilizator.
- Temperatura de funcționare: Folosiți telefonul numai la temperaturile ambiante: Ridicată și scăzută Folosiți bateria numai la temperaturile ambiante: Ridicată și scăzută Temperatura optimă de funcționare este de 0°C și 30°C. Temperatura depozitare este de -20°C și 45°C.
- Pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne, nu lăsați nici măcar accidental telefonul mobil.
- Dacă telefonul mobil este echipat cu apă, asigurați-vă că este oprit și nu încercați să îl porniți sau să deschideți capacul din spate al telefonului mobil. Contactați imediat dealerii locali pentru reparații și nu folosiți cu dispozitive de frisoane prezentate pe suprafețe neuniforme, aplicarea unei presiuni excesive și nu folosiți în medii umede. Nu încercați să reparați telefonul mobil.
- Dacă apa sau alte lichide intră în telefonul mobil și provoacă o defecțiune a componentelor electronice și/sau o defecțiune, vă rugăm să contactați centrul de service oficial al companiei MEIZU pentru reparații. Orice daune cauzate de apă sau alte lichide, după inspecție sau returnare la fabrică pentru reparație.
- Utilizarea prelungită a telefonului mobil pentru apelurile telefonice, încărcarea sau navigarea pe internet poate determina o ușoară creștere a temperaturii dispozitivului. Acest fenomen este normal, nu reprezintă un defect și nu este o problemă de funcționare.
- Telefonul mobil este echipat cu antene. Nu deteriorați și nu atingeți antena mobilă, deoarece acestă acțiune poate duce la scăderea performanței dispozitivului.
- Nu folosiți telefonul mobil în zone în care dispozitivele wireless sunt interzise, deoarece acestă acțiune poate duce la o putere de transmisie mai mare, care poate fi folosită pentru a reduce calitatea apelurilor și a economisi energie bateriei. Pentru a evita interferențele care afectează performanța antenei, vă rugăm să nu acoperiți antena cu mâna dvs. sau cu alte obiecte.
- Pentru a evita deteriorarea telefonului mobil și a accesoriilor, nu este sfătuit ca acesta sau telefonul mobil și nu aplicați presiune asupra acestora.
- Nu țineți telefonul mobil în buzunar, deoarece este posibil ca acesta să se demonteze din greșeală în timpul deschiderii de la scoaterea. Pentru a preveni pierderea de date sau deteriorarea cardului SD, scoateți cardul numai atunci când telefonul este oprit. Nu îndoiți, nu comprimați și nu perforați cardul SD.
- Nu țineți un telefon mobil aproape de urechi și ochi și mențineți o distanță de cel puțin 1,5 metri în timpul fotografiei.
- Nu încercați singuri să deschideți capacul din spate al telefonului mobil și nu înlocuiți și nu scoateți bateria pe cont propriu.
- Acest produs este echipat cu o baterie polimer Li-ion. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la incendiu sau combustie. Nu demontați, nu scurtcircuitați și nu perforați bateria, nu o expuneți la temperaturi extreme de ridicate sau scăzute și nu o aruncați în foc sau pentru a o depune deșeuri.
- Folosiți numai un adaptor pentru a evita deteriorarea de la dispozitivul operator și limitele acestuia, care ar putea fi folosite pentru a preveni pierderile de apel și economia de energie. Folosiți numai cablul de date furnizat de producătorul telefonului mobil și folosiți numai un adaptor și un cablu de la telefon.
- Folosiți numai accesorii pentru Mobile Chargers.
  Evitați folosirea unor dispozitive de alimentare false sau defecte.
- Produsele care conțin de mărci de produse specifice în certificatul de garanție sau care depun de un certificat de garanție modificat.
- Căutarea cauzelor de forță majoră (incendiu, cutremur, inundație, etc).

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. Se rezervă toate drepturile asupra acestui ghid © 2024 MEIZU și sigla MEIZU sunt mărci comerciale înregistrate ale MEIZU.

Declinarea responsabilă

Acest ghid este publicat de MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., și MEIZU își rezervă dreptul de a efectua modificări asupra modificărilor pentru corectarea erorilor de tipărire și a informațiilor incorecte din acest ghid și orice moment, precum și de a implementa îmbunătățiri ale produsului descris în acest ghid și astfel de modificări în acest ghid. Vă rugăm să consultați Centrul de Service Autorizat MEIZU pentru mai multe detalii. Toate imaginile din acest ghid sunt doar pentru referință și pot fi diferite de produsul real, care poate varia.

Modificări neautorizate

Modificări neautorizate la telefoane inteligente Meizu și accesorii vândute în afara Chinei continentale și distribuite de comercianți și furnizate de vânzătorii de produse.

- Modificări neautorizate la software, hardware sau alte modificări, acestea din urmă au prioritate.
- În lipsa unei dovezi valide de achiziție, perioada de garanție va fi calculată ca 1 an de la data fabricarii.
- Reparațiile efectuate în afara garanției și cele pentru daunele cauzate de dezasamblarea sau reparația neautorizată sunt supuse unei taxe.

Termeni și condiții de utilizare

- Produsele și accesoriile mobile ale companiei MEIZU sunt interzise copiilor și accesoriile marca Meizu vândute în afara Chinei continentale și este oferite de distribuitori și comercianți autorizați.
- Produsele și accesoriile mobile pot fi periculoase pentru mediul înconjurator. Nu folosiți produse de curățat și apă pe telefon.
- În ligna unei direct valide de achiziție, perioada de garanție va fi calculată ca 30 de zile de la data fabricarii.
- Reparațiile și cele pentru daunele cauzate de dezasamblarea sau reparațiile neautorizate sunt supuse unei taxe.

Descrierea și condițiile garanției oferite de producător

Garanția nu acoperă:

- Modificări, demontări sau reparații neautorizate.
- Daune accidentale din partea utilizatorilor, cum ar fi costurile comunicărilor, supraîncălzirea dispozitivului, intrarea unei curent cu o tensiune neprecizată, aplicarea unei presiuni excesive, ventilație insuficientă, umezire, etc.
- Deteriorarea cauzată de terți (software, utilizarea, folosirea accesoriilor și produselor și obiectelor care nu sunt de la MEIZU).
- Deteriorarea dispozitivului din cauza nerespectării instrucțiunilor din certificatul de garanție și a modificarii certificatului de garanție.
- Deteriorarea cauzată de forța majoră (incendiu, cutremur, inundație, etc).

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. și MEIZU logo sunt mărci comerciale ale companiei MEIZU.

Dear User, Hello!

The MEIZU Mobile "Three Guarantees" Certificate

Certificate Serial:

User Name:

Phone Number:

User Address:

Email Address:

Product & Purchase Information:

IMEI Number:

Date of Purchase:

Seller Name, Address, Postcode, Contact Number:

Seller Seal:

Stimate utilizator, bună ziua!

Certificatul „Trei Garanții" pentru dispozitivele MEIZU Mobile:

Informații certificat:

Numele utilizatorului:

Numărul de telefon:

Adresa utilizatorului:

Adresa de e-mail:

Informații despre produs și achiziție:

Numărul IMEI:

Data achiziției:

Numele, adresa, codul poștal și contactul vânzătorului:

Ștampila vânzătorului:

Gilnd pentru biucana aparatur și mesajior notente

Mesajo dijitel mesajo Prodajte Vopsirea aparatului Achizi protecția Imprimire sporită

Termeni și condiții de utilizare

- Telefonul și componentele și accesoriile companiei MEIZU sunt interzise copiilor și accesoriile marca Meizu vândute în afara Chinei continentale și este oferite de distribuitori și comercianți autorizați.
- Produsele și accesoriile mobile pot fi periculoase pentru mediul înconjurator. Nu folosiți produse de curățat și apă pe telefon.
- În ligna unei direct valide de achiziție, perioada de garanție va fi calculată ca 30 de zile de la data fabricarii.
- Reparațiile și cele pentru daunele cauzate de dezasamblarea sau reparațiile neautorizate sunt supuse unei taxe.

Descrierea și condițiile garanției oferite de producător

Garanția nu acoperă:

- Modificări, demontări sau reparații neautorizate.
- Daune accidentale din partea utilizatorilor, cum ar fi costurile comunicărilor, supraîncălzirea dispozitivului, intrarea unei curent cu o tensiune neprecizată, aplicarea unei presiuni excesive, ventilație insuficientă, umezire, etc.
- Deteriorarea cauzată de terți (software, utilizarea, folosirea accesoriilor și produselor și obiectelor care nu sunt de la MEIZU).
- Deteriorarea dispozitivului din cauza nerespectării instrucțiunilor din certificatul de garanție și a modificarii certificatului de garanție.
- Deteriorarea cauzată de forța majoră (incendiu, cutremur, inundație, etc).

MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. Se rezervă toate drepturile asupra acestui ghid © 2024 MEIZU și sigla MEIZU sunt mărci comerciale înregistrate ale MEIZU.

Declinarea responsabilă

Acest ghid este publicat de MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., și MEIZU și-a rezervat dreptul de a efectua modificări asupra modificărilor pentru corectarea erorilor de tipărire și a informațiilor incorecte din acest ghid și orice moment, precum și de a implementa îmbunătățiri ale produsului descris în acest ghid și astfel de modificări în acest ghid. Vă rugăm să consultați Centrul de Service Autorizat MEIZU pentru mai multe detalii. Toate imaginile din acest ghid sunt doar pentru referință și pot fi diferite de produsul real, care poate varia.

Modificări neautorizate

Modificări neautorizate la telefoane inteligente Meizu și accesorii vândute în afara Chinei continentale și distribuite de comercianți și furnizate de vânzătorii de produse.

- Modificări neautorizate la software, hardware sau alte modificări, acestea din urmă au prioritate.
- În lipsa unei dovezi valide de achiziție, perioada de garanție va fi calculată ca 30 de zile de la data fabricarii.
- Reparațiile și cele pentru daunele cauzate de dezasamblarea sau reparațiile neautorizate sunt supuse unei taxe.