


Instrukcja Obsługi LED Ring Light

Do składanego statywu podłogowego (JJ14)




Dziękujemy za wybranie naszego zestawu oświetlenia pierścieniowego LED.
Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji, aby zapewnić prawidłowe działanie nowego zestawu oświetleniowego.




-
- 1 Statyw(APL-JJ14) 2 Pierścień świetlny LED 3 Głowica kulowa
- 4 Stojak na telefon Gooseneck
-


JAK ZMONTOWAĆ OŚWIETLENIE LED ZE STATYWEM




Krok 1: Wyjmij statyw oświetleniowy i poluzuj pokrętkę śruby mocującej




Krok 2: Przytrzymaj środkowy drążek statywu oświetleniowego jedną ręką i wyciągnij nogi statywu drugą ręką.




Krok 3: Dostosuj nogi stojaka dożądanego kąta




Krok 4: Dokręć śrubę, aby stabilnie zamocować 3 nogi



Krok 5: Przykręć uchwyt na telefon i głowicę kulową do lampy pierścieniowej.



Krok 6: Przykręć statyw do głowicy kulowej Ring Light.




Krok 7: Poluzuj pokrętkę na środkowym drążku, aby wysunąć statyw oświetleniowy na żądaną wysokość.



Krok 8: Dokręć śruby, aby go naprawić i zacząć używać pierścienia

LED Ring Light



Mocowanie stojaka



Wtyczka USB

Możliwość podłączenia...

- Ładowarka USB
- Power Bank
- Ładowarka samochodowa

Zmniejsz jasność

Zwiększ jasność

Wybór trybu oświetlenia


Przycisk Włączania / Wyłączania

10 poziomów jasności do 3 trybów oświetlenia

Naturalne światło



Zimne światło



Ciepłe światło



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>