

PL | Język polski

-  Zeskanuj kod QR na okładce, aby wyświetlić instrukcję obsługi, specyfikację zasilania, odpowiedzi na często zadawane pytania i więcej informacji.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

1. Stosując ten produkt należy stosować się do instrukcji producenta.
2. Produkt ten został przetestowany pod kątem bezpiecznej pracy w środowisku laboratoryjnym w temperaturach otoczenia od 0 °C - 25 °C i może być normalnie używany w pomieszczeniach.
3. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku z urządzeniami IT.
4. Produkt ten jest przeznaczony do pracy na wysokości do 2000 m n.p.m.
5. Odłączenie od napięcia sieciowego odbywa się za pomocą wtyczki AC. Upewnij się, że gniazdko jest zawsze łatwo dostępne.

PT | Português

-  Digitalize o código QR na capa para ver o guia do utilizador, as especificações de energia, as perguntas frequentes e mais informações.

Instruções Importantes de Segurança

1. Siga as instruções do fabricante ao utilizar este produto.
2. Este produto foi testado para operar em segurança num ambiente de laboratório com temperaturas ambiente de 0 °C - 25 °C e pode ser normalmente utilizado em ambientes interiores.
3. Este produto foi concebido para utilização apenas com equipamentos de TI.
4. Este produto foi concebido para ser operado até 2000 m acima do nível do mar.
5. A desconexão da tensão da linha é feita pela ficha CA. Certifique-se de que a tomada está sempre facilmente acessível.

PT-BR | Portugues do Brasil

-  Escaneie o código QR na capa para ver o guia do usuário, especificações de energia, perguntas frequentes e mais informações.

Instruções Importantes de Segurança

1. Siga as instruções do fabricante ao usar este produto.
2. Este produto foi testado para operar com segurança em um ambiente de laboratório com temperaturas ambientes de 0 °C - 25 °C e normalmente pode ser usado em ambientes internos.
3. Este produto foi projetado para uso somente com equipamentos de TI.
4. Este produto deve ser operado até 2000 m acima do nível do mar.
5. A desconexão da tensão da linha é feita pelo plugue CA. Certifique-se de que a tomada esteja facilmente acessível o tempo todo.