

CLONE FUNCTION

1a. CONNECT POWER ONLY




1b. PLUG INTO POWER OUTLET



2. DO NOT CONNECT TO PC USB PORT



3. MOUNT THE NVMe M.2 SSD DISK




4. CLOSE THE ADAPTER AND CONNECT THE SATA 2.5"/3.5" DISK



5. TURN ON THE ADAPTER AND WAIT 10 SEC



6. SELECT THE CLONING DIRECTION



1 [M.2] → [SATA] - CLONING M.2 NVMe to 2.5"/3.5" SATA DISK
2 [SATA] → [M.2] - CLONING 2.5"/3.5" SATA to M.2 NVMe DISK

7a. PRESS THE CLONE BUTTON FOR 3 SEC



7b. SHORT CLICK ON CLONE BUTTON TO START CLONING



8. WAIT FOR PERMANENT LIGHTING OF ALL LEDs



EN	CZ	DE	DK	ESP	FIN	FR	GR	HR	HU	IT	NL	PL	PT	RO	RU	SK	SWE	TR	BG	CN
<p>CLONING/DUPLICATING DISK CONTENT - CLONE FUNCTION</p> <ol style="list-style-type: none"> Connect power supply to the DC 12V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply. Do not connect the adapter to the computer using the USB cable. Mount the NVMe M.2 drive (see Figures 1-4). Connect the 2.5"/3.5" SATA drive to the adapter. Press the OFF/ON switch at the back of the adapter to switch on power and wait for 10 seconds. Select one of the two options with the cloning direction switch: <ul style="list-style-type: none"> 1 - the contents of the M.2 NVMe drive will be copied to the 2.5"/3.5" SATA drive, 2 - the contents of the 2.5"/3.5" SATA drive will be copied to the M.2 NVMe drive. All contents of the source disk will be copied to the destination disk. During duplication, indication diodes 25%/50%/75%/100% will be blinking. Data duplication is finished when all LEDs light continuously. <p>INFO</p> <ul style="list-style-type: none"> The size of the target disk must be equal or larger than the size of the source disk. If the target disk is larger than the source disk, the remaining space on this target disk is not assigned. The unassigned space will be managed in the Disk Manager in Windows. The cloned disk is an identical copy of the source disk and it also takes the ID of the source disk. Therefore Windows will switch off one of the disks if both are connected to the computer and the cloning is switched on. If the source disk is switched on, the target disk can be switched over again to the online mode in the Disk Manager in Windows. 	<p>KLONOVÁNÍ/DUPLIKACE OBSAHU DISKU - FUNKCE KLONOVÁNÍ</p> <ol style="list-style-type: none"> Připojte napájení do konektoru DC 12V. Pro napájení použijte dodávaný AC/DC adaptér. Nepřipojujte adaptér USB kabelem s počítačem. Namontujte NVMe M.2 disk (viz obrázky 1-4). Připojte 2,5"/3,5" SATA disk k adaptéru. Zapněte napájení adaptéru přepínačem OFF/ON na zadní straně stanice a počkejte 10 sekund. Pečlivě nastavte klonování vyberte jednu ze dvou možností: <ul style="list-style-type: none"> 1 - obsah M.2 NVMe disku bude zkopírován na 2,5"/3,5" SATA disk, 2 - obsah 2,5"/3,5" SATA disku bude zkopírován na M.2 NVMe disk. Stiskněte Monovací tlačítko a počkejte po dobu 3 sekund až se rozsvítí LED indikatory průběhu Monování. Pro završení duplikace dat znovu krátce stiskněte Monovací tlačítko. Veškerý obsah zdrojového disku bude zkopírován na cílový disk. Durante duplicación, indicadores 25%/50%/75%/100% de luz se encienden. La duplicación de datos se encuentra finalizada cuando todos los LEDs permanecen iluminados sin parpadear. <p>INFO</p> <ul style="list-style-type: none"> El tamaño del disco de destino debe tener una capacidad de almacenamiento igual o superior al disco de origen. Si el disco de destino es de mayor capacidad que el disco de origen, no se asignará el espacio restante en el disco de destino. El espacio no asignado será administrado en el Disk Manager de Windows. El tamaño del disco de destino debe ser igual o mayor que el tamaño del disco de origen. Por lo tanto, el espacio restante en el disco de destino no será asignado. El espacio no asignado será administrado en el Disk Manager de Windows. El disco clonado es una copia idéntica del disco de origen y también toma el ID del disco de origen. Por lo tanto, si se conectan ambos discos al sistema Windows, uno de los discos será desactivado automáticamente. Si se conecta el disco de origen, el otro disco puede ser conmutado de nuevo al modo en línea en el Gestor de Discos de Windows. 	<p>KLONING/DUPLIZIEREN DES FESTPLATTENINHALTS-FUNKTION KLONIEREN</p> <ol style="list-style-type: none"> Schließen Sie den Stromversorgungs an den DC 12V-Anschluss. Benutzen Sie für den Anschluss den mitgelieferten AC/DC-Adapter. Schließen Sie den Adapter nicht über das USB-Kabel an den Computer an. Montieren Sie das NVMe M.2-Laufwerk (siehe Abbildungen 1-4). Schließen Sie das 2,5"/3,5"-SATA-Laufwerk an den Adapter an. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des Adapters, um die Stromversorgung einzuschalten, und warten Sie 10 Sekunden. Wählen Sie mit dem Schalter für die Klontichtung eine der beiden Optionen: <ul style="list-style-type: none"> 1 - der Inhalt des M.2-NVMe-Laufwerks wird auf das 2,5"/3,5"-SATA-Laufwerk kopiert, 2 - der Inhalt des 2,5"/3,5"-SATA-Laufwerks wird auf das M.2-NVMe-Laufwerk kopiert. Drücken Sie die gesamte Inhalt des Quelllaufwerks wird auf das Ziellaufwerk kopiert. Während der Duplizierung werden die Anzeigelampen 25%/50%/75%/100% leuchten. Die Duplizierung der Daten ist beendet, wenn alle LEDs dauerhaft leuchten. <p>INFO</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Größe der Ziel-Festplatte muss gleich oder größer als die Größe der Quell-Festplatte sein. Wenn die Ziel-Festplatte größer als die Quell-Festplatte ist, wird der restliche Platz auf dieser Ziel-Festplatte nicht zugewiesen. Nicht zugewiesener Platz lässt sich im Festplattenmanager in Windows verwalten. Die geklonte Festplatte ist eine identische Kopie des Quell-Festplatte. Daher nimmt das geklonte Festplatte auch das ID des Quell-Festplatte an. Wenn beide Festplatten gleichzeitig an den Rechner angeschlossen sind, wird eines der Festplatten automatisch deaktiviert. Wenn das Quell-Festplatte angeschlossen ist, kann das geklonte Festplatte wieder in den Online-Modus im Festplattenmanager in Windows umschalten. 	<p>KLONING/DUPLIKERING AF DISKENS INDHOLD - FUNKTION KLONIEREN</p> <ol style="list-style-type: none"> Tilslut strømforsyningen til DC 12V-tilslutningen. Brug den medfødte AC/DC-adapter til strømforsyning. Tilslut ikke adapteren til pc'en ved hjælp af USB-kablet. Monter NVMe M.2-drevet (se figur 1-4). Tilslut 2,5"/3,5" SATA-drevet til adapteren. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. Vælg en af de to muligheder med klontingsretningen. <ul style="list-style-type: none"> 1 - indholdet af M.2 NVMe-drevet vil blive kopieret til 2,5"/3,5" SATA-drevet, 2 - indholdet af 2,5"/3,5" SATA-drevet drev vil blive kopieret til M.2 NVMe-drevet. Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af adapteren for at tænde for strømmen og vent i 10 sekunder. 																	